

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-60sl-z-licznikiem-czasu-p-1046.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 SL sufitowa



Cena brutto	1 722,00 zł
Cena netto	1 400,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-60-SL
Kod producenta	NBVE 60

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 SL sufitowa

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-60 SL (Ultraviol Polska) to profesjonalne urządzenie do dezynfekcji powietrza metodą UV-C, przeznaczone do montażu sufitowego / podsufitowego. Dzięki zamkniętej komorze przepływowej promieniowanie UV-C działa wewnątrz urządzenia i **nie wydostaje się poza obudowę**, co pozwala na pracę lampy w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie – **zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji**.

Model NBVE-60 SL sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka higiena powietrza i powtarzalna, ciągła praca urządzenia: w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, poczekalniach oraz innych pomieszczeniach o zwiększonym ruchu personelu i pacjentów. To rozwiązanie szczególnie cenione tam, gdzie ważna jest **dezynfekcja powietrza bez konieczności wyłączenia pomieszczenia z użytkowania**.

Sprawdź także inne [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) oraz pełną ofertę [lamp bakteriobójczych UV-C](#) dostępnych w Salemed.pl.

Najważniejsze zalety lampy NBVE-60 SL

- **Przepływowa dezynfekcja powietrza UV-C** – promieniowanie działa wewnątrz komory lampy.
- **Bezpieczna praca w obecności ludzi** – UV-C nie wydostaje się poza obudowę (przy prawidłowej eksploatacji).
- **Montaż sufitowy / podsufitowy** – wygodne rozwiązanie do gabinetów i pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni.
- **Mechaniczny licznik czasu pracy** – łatwiejsza kontrola eksploatacji i planowania serwisu.
- **Wydajny wymuszony obieg powietrza** – wentylator o wydajności 132 m³/h.
- **Profesjonalne zastosowanie** – placówki medyczne, laboratoria, poczekalnie, gabinety specjalistyczne.

Jak działa lampa przepływowa UV-C?

Lampa NBVE-60 SL wykorzystuje **wymuszony obieg powietrza** przez komorę dezynfekcyjną. Powietrze przepływa przez wnętrze urządzenia, gdzie jest poddawane działaniu promieniowania UV-C (długość fali 253,7 nm – wg danych producenta), a następnie wraca do pomieszczenia. Takie rozwiązanie wspiera ograniczanie obecności drobnoustrojów w powietrzu, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania w przestrzeniach, w których przebywa personel i pacjenci.

Ważne: lampa przepływowa UV-C jest elementem systemu higieny powietrza. Nie zastępuje standardowych procedur higienicznych, sprzątania, dezynfekcji powierzchni ani właściwej wentylacji pomieszczeń.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się NBVE-60 SL?

Lampa znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej powietrza, m.in.:

- sale chorych i izby przyjęć,
- gabinety lekarskie i zabiegowe,
- laboratoria,
- poczekalnie i rejestracje,
- pomieszczenia o dużej rotacji osób,
- inne przestrzenie wymagające stałej poprawy higieny powietrza.

Dane techniczne (NBVE-60 SL – Ultraviol)

Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	85 W
Element emitujący UV-C	2 x 30 W
Trwałość promiennika	9000 h
Wydajność wentylatora	132 m³/h
Dezynfekowana kubatura (wg producenta)	25-50 m³
Orientacyjny zasięg działania	10-20 m²
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony obudowy	IP20
Wymiary kopuły	1125 x 215 x 130 mm
Wymiary całkowite	1190 x 330 x 130 mm
Masa	8,5 kg
Montaż	Do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką do wpięcia)
Dodatkowe wyposażenie	Mechaniczny licznik czasu pracy

Bezpieczeństwo i eksploatacja

Seria NBVE została zaprojektowana do **bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi** dzięki szczelnej komorze przepływowej. Aby utrzymać skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania, zaleca się:

- montaż zgodny z instrukcją producenta,
- regularną kontrolę czasu pracy promienników,
- wymianę promienników zgodnie z zalecanym okresem eksploatacji,
- okresowe przeglądy urządzenia.

Informacje o dokumentach i certyfikatach

Urządzenie posiada wymagane dokumenty i atesty (w tym [atest PZH](#)).

Jeśli szukasz trwałej i sprawdzonej lampy do stałej pracy w placówce medycznej, NBVE-60 SL to praktyczny wybór łączący bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednią wydajność przepływu i wygodny montaż sufitowy. Zobacz również inne [lampy przepływowe UV-C](#) oraz ofertę produktów marki [Ultraviol](#) w [Salemed.pl](#).

Największą przewagą tego modelu jest możliwość pracy w użytkowanym pomieszczeniu dzięki zamkniętej komorze UV-C i wymuszonemu przepływowi powietrza.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.