

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-do-archiwizacji-dokumentow-p-2588.html>



Regał do archiwizacji dokumentów

Cena brutto	4 100,00 zł
Cena netto	3 333,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-01/1200x500
Kod producenta	SM-TMBY-RM

Opis produktu

Regał magazynowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9, 4 półki pełne, 1200×500×1800 mm - montaż skręcany

Metalowy regał magazynowy do archiwizacji dokumentów i magazynu części drobnych. Odporna na korozję stal kwasoodporna 0H18N9, 4 pełne półki i regulowane stopki zapewniają stabilne i higieniczne przechowywanie w placówkach medycznych i biurach.

3 kluczowe korzyści

- **Higiena i trwałość** – stal kwasoodporna 0H18N9 ułatwia mycie i ogranicza ryzyko korozji; sprawdzi się jako wyposażenie szpitalne i wyposażenie medyczne do sterylizatorni.
- **Stabilność** – pełne półki (regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**) i stopki z możliwością wypoziomowania poprawiają bezpieczeństwo ustawienia.
- **Prosty montaż** – konstrukcja skręcana do samodzielnego montażu; szybkie wdrożenie na miejscu.

Dla kogo / Nie dla kogo

Dla kogo:

- archiwa, sekretariaty i działy kadr (przechowywanie teczek, segregatorów),
- sterylizatornie, zaplecza medyczne, apteki szpitalne (suchy magazyn opakowań, narzędzi zapakowanych),
- magazyny podręczne w gabinetach i na zapleczach (wyposażenie szpitalne, regał magazynowy metalowy).

Nie dla kogo:

- składowanie bardzo ciężkich ładunków paletowych lub urządzeń wielkogabarytowych,
- środowiska o stałym kontakcie z agresywnymi kwasami.

Scenariusze użycia;

- Archiwum dokumentów – segregatory A4 i pudła archiwizacyjne; pełne półki zapobiegają wpadaniu drobnych przedmiotów.
- Zaplecze sterylizatorni – suche składowanie zapakowanych narzędzi oraz materiałów jednorazowych (wyposażenie medyczne do sterylizatorni).

- Magazyn działowy – części drobne, pojemniki KLT, kartony; regał magazynowy wspiera szybkie kompletacje.

Dobór wariantu/rozmiaru

- Zmierz miejsce montażu i zostaw min. 50-100 mm luzu od ścian/sufitu dla wentylacji i sprzątania.
- Sprawdź wysokość pomieszczenia i ewentualne przeszkody (listwy, hydranty).
- Zaplanuj obciążenie półek; maksymalne obciążenie na półkę 30 kg.
- Aktualny wariant: 1200×500×1800 mm, 4 półki pełne. Regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**

Montaż;

Regał wymaga skręcenia konstrukcji przed przystąpieniem do eksploatacji.

Skręcenia dokonujemy przy pomocy klucza nimbusowego 5mm. Podczas montażu należy używać poziomicy w celu wypoziomowania regału. Regał w wersji standardowej składa się z np. elementów:

- nogi - 2 kpl,
- półki - 4 szt,
- śruby M6 - 32 szt,
- podkładki Ø6mm - 16 szt.

Sposób montażu regału;

1. Za pomocą śrub M6 oraz klucza imbusowego skręcamy ze sobą jedną parę nóg z ramą w miejscu oznaczonym,
2. Następnie do tej samej ramy przykręcamy drugą parę nóg za pomocą dwóch śrub M6,
3. W ten sam sposób przykręcamy wszystkie pozostałe ramki regału w wybranym położeniu,
4. Po przykręceniu wszystkich ramek wkręcamy śruby M6 wraz z podkładkami w celu usztywnienia regału (warunek konieczny),
5. Za pomocą poziomicy ustawiamy poziom regału wkręcając lub wykręcając stópki.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

- Nie przekraczaj maks. obciążenia na półkę (30 kg). Całkowite obciążenie nie powinno przekroczyć 120kg. Rozkładaj ciężar równomiernie.
- Najcięższe przedmioty układaj na dolnych półkach.
- Nie wspinaj się po regale; używaj drabiny.
- W strefach ciągów komunikacyjnych rozważ kotwienie **(dostępne jako opcja za dopłatą)**
- Regularnie kontroluj dokręcenie śrub i stan stopek.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Regał magazynowy z pełnymi półkami
Przeznaczenie	wyposażenie szpitalne, wyposażenie medyczne do sterylizatorni, zaplecza magazynowe
Materiał	stal kwasoodporna 0H18N9
Wymiary (S×G×W)	1200×500×1800 mm
Liczba półek	4
Rodzaj półek	pełne, metalowe. Regulacja wysokości półek dostępna jako (opcja)
Stopki poziomujące	tak
Montaż skręcany	(do samodzielnego montażu)
Obciążenie max. dla każdej z półek	30 [kg] Maksymalne obciążenie regału nie może przekroczyć 30kg na każdy z poziomów. Całkowite obciążenie nie powinno przekroczyć 120kg
Ciężar własny	25 [kg]
Temperatura otoczenia	+10..+40 °C
Wilgotność względna	30..75 %
Okres gwarancji	12 miesięcy

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem

należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat	Preparat	Preparat	Preparat
ANIOSYME DD1	DESCOCID	Mikrozyd® AF liquid	Terralin protect do 2%
Aniosyme Synergy	DESPREJ	Mikrozyd chusteczki	Mikrozyd sensitive liquid
Anioxyde 1000	DESCOCEPT	VIRUSOLVE+ chusteczki	Velox Spray Neutral
ALDEWIR	INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Sani-Cloth Active chusteczki	Velox® Foam Extra
CIDEX	PERA SAFE	Steranios 2%	Quatrades® Extra oraz One
DISTEL	Incidin OxyWipe	Surfa Safe	-
Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu			

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak