

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-magazynowy-z-polkami-p-3426.html>



Regał magazynowy z półkami

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-01/800x500
Kod producenta	SM-TMBY-RM

Opis produktu

Regał magazynowy z półkami ze stali kwasoodpornej

Potrzebujesz trwałego i higienicznego rozwiązania do przechowywania w placówce medycznej? Nasz regał magazynowy metalowy ze stali kwasoodpornej został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach czystości i bezpieczeństwa.

Kluczowe korzyści

- ☐ Wyjątkowa odporność na korozję i chemikalia: Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, jest odporny na środki dezynfekujące i warunki panujące w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak sterylizatornie.
- ☐ Łatwość w utrzymaniu czystości: Gładka powierzchnia regału nie posiada trudnodostępnych zakamarków, co ułatwia dezynfekcję i zapewnia higienę wymaganą w wyposażeniu medycznym.
- ☐ Stabilność i możliwość wypoziomowania: Wyposażenie w regulowane stopki pozwala na stabilne ustawienie regału nawet na nierównej posadzce, gwarantując bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów.

Dla kogo / Nie dla kogo

Dla kogo: Idealny dla szpitali, klinik, gabinetów zabiegowych, laboratoriów oraz placówek, gdzie kluczowe jest utrzymanie sterylności. Doskonale sprawdzi się jako wyposażenie do sterylizatorni i magazynów medycznych.
Nie dla kogo: Nie jest zalecany do przechowywania bardzo ciężkich ładunków przemysłowych.

Scenariusze użycia

Sterylizatornia: Przechowywanie pakietów do sterylizacji, narzędzi medycznych w koszach oraz bębnach.

Magazyn medyczny: Organizacja zapasów środków opatrunkowych, jednorazowych materiałów, odczynników laboratoryjnych.

Laboratorium: Ustawienie aparatury, naczyń laboratoryjnych i innych akcesoriów.

Dobór wariantu / rozmiaru

Prezentowany model to standardowy regał o wymiarach 800 x 500 x 1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Jest to

uniwersalny rozmiar, pasujący do większości pomieszczeń magazynowych w placówkach medycznych. Przed zakupem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na jego montaż i użytkowanie.

Montaż;

Regał wymaga skręcenia konstrukcji przed przystąpieniem do eksploatacji.

Skręcenia dokonujemy przy pomocy klucza nimbusowego 5mm. Podczas montażu należy używać poziomicy w celu wypoziomowania regału. Regał w wersji standardowej składa się z np. elementów:

- nogi - 2 kpl,
- półki - 4 szt,
- śruby M6 - 32 szt,
- podkładki Ø6mm - 16 szt.

Sposób montażu regału;

1. Za pomocą śrub M6 oraz klucza imbusowego skręcamy ze sobą jedną parę nóg z ramą w miejscu oznaczonym,
2. Następnie do tej samej ramy przykręcamy drugą parę nóg za pomocą dwóch śrub M6,
3. W ten sam sposób przykręcamy wszystkie pozostałe ramki regału w wybranym położeniu,
4. Po przykręceniu wszystkich ramek wkręcamy śruby M6 wraz z podkładkami w celu usztywnienia regału (warunek konieczny),
5. Za pomocą poziomicy ustawiamy poziom regału wkręcając lub wykręcając stópki.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

Bezpieczeństwo: Montaż regału musi być wykonany na stabilnym, równym podłożu. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia półek.

Przeciwwskazania: Nie stawiaj regału w miejscach, gdzie może być narażony na silne wstrząsy lub drgania. Nie umieszczaj na nim przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię stali.

Parametry techniczne

- Wykonanie, Stal kwasoodporna gat. 0H18N9
- Ilość półek 4 (Regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**)
- Typ półek Pełne
- Sposób montażu Skręcany (do samodzielnego montażu)
- Wymiary (SxGxW) 800 x 500 x 1800 mm
- Stopki poziomujące tak
- Obciążenie max. dla każdej z półek 30 [kg] Maksymalne obciążenie regału nie może przekroczyć 30kg na każdy z poziomów.
Całkowite obciążenie nie powinno przekroczyć 120kg
- Ciężar własny 25 [kg]
- Temperatura otoczenia +10..+40 °C
- Wilgotność względna 30..75 %
- Okres gwarancji 12 miesięcy
- Możliwość kotwienia do ściany **(dostępne jako opcja za dopłatą)**

FAQ, najczęściej zadawane pytania;

- Czy regał jest stabilny na nierównej podłodze? Tak, regulowane stopki pozwalają na idealne wypoziomowanie regału.
- Czy regał nadaje się do przechowywania ciężkich przedmiotów? Tak, regał ma solidną konstrukcję, ale należy przestrzegać maksymalnego obciążenia (30 kg) podanego w parametrach.
- Czy montaż jest skomplikowany? Montaż jest prosty, regał jest przeznaczony do samodzielnego skręcania.
- Czy regał jest w całości ze stali nierdzewnej? Tak, cała konstrukcja wykonana jest ze stali kwasoodpornej.

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat	Preparat	Preparat	Preparat
ANIOSYME DD1	DESCOCID	Mikrozyd® AF liquid	Terralin protect do 2%
Aniosyme Synergy	DESPREJ	Mikrozyd chusteczki	Mikrozyd sensitive liquid
Anioxyde 1000	DESCOCEPT	VIRUSOLVE+ chusteczki	Velox Spray Neutral
ALDEWIR	INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Sani-Cloth Active chusteczki	Velox® Foam Extra
CIDEX	PERA SAFE	Steranios 2%	Quatrades® Extra oraz One
DISTEL	Incidin OxyWipe	Surfa Safe	-
Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu			

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak