

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aluminiowa-szafka-dwukomorowa-z-blatem-p-2663.html>

Aluminiowa szafka dwukomorowa z blatem



Cena brutto	3 900,00 zł
Cena netto	3 170,73 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ST-4123

Opis produktu

Szafka stojąca przyścienna dwukomorowa - z blatem.

Z powodzeniem może być wykorzystywana **w gabinetach lekarskich, w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz sanepidach do przechowywania akcesoriów medycznych czy aparatury medycznej, lekarskiej.**

Stelaż szafki został wykonany z **zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS**, anodowany lub lakierowany proszkowo na **kolor wg palety RAL**. **Szafka lekarska jest dwukomorowa, posiada jedną półkę, 2 szuflady oraz blat.** Blat z płyty wiórowej typu **postforming**, o grubości 38mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL **odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje**. **Wypełnienie** tworzy płyta meblowa **obustronnie laminowana**. Cała konstrukcja szafki, została osadzona na nóżkach o wysokości 100mm **z możliwością wypoziomowania**.

Wyposażenie:

- 1xszuflada pod blatem (w każdej komorze),
- 1xpółka w części dolnej (w każdej komorze)

Cechy produktu:

- wykorzystywana w gabinetach lekarskich, w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz sanepidach do przechowywania akcesoriów medycznych czy aparatury medycznej, lekarskiej
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
- blat z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 38mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej
- szuflada z systemem cichego domykania
- półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej
- na nóżkach o wysokości 100mm z możliwością wypoziomowania
- **produkowany w Polsce**
- **sprzedawany z 23% VAT**

Dane techniczne:

- Wymiar szafki: 900x550x860 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Głębokość szafki: 550 mm
- Głębokość blatu: 600 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Błaty kolorystyka TMBY: Biel alpejska , Portland , Wapień crema , Platyna , Czarny beton

Kolor płyt laminowanych TMBY: Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 4003 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035