

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ampa-bakteriobojcza-nbv-30plw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1034.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 PLW na statywie z licznikiem LED

Cena brutto	910,00 zł
Cena netto	842,59 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NBV-30-PLW
Kod producenta	NBV 30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 30 PLW na statywie z licznikiem LED

Lampa bakteriobójcza NBV 30 PLW (Ultraviol Polska) to mobilne urządzenie UV-C bezpośredniego działania, przeznaczone do podnoszenia i utrzymania wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Model w wersji **PLW** jest osadzony na **statywie jezdnym** i wyposażony w **cyfrowy licznik czasu pracy z 4-polowym wyświetlaczem LED**, co ułatwia kontrolę eksploatacji oraz planowanie wymiany promiennika.

Urządzenie znajduje zastosowanie w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, aptekach, a także w wybranych obszarach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają **mobilnej lampy UV-C** do dezynfekcji powietrza i powierzchni metodą naświetlania bezpośredniego.

Najważniejsze zalety modelu NBV 30 PLW

- **Mobilność** – statyw jezdny ułatwia przemieszczanie lampy między pomieszczeniami.
- **Wersja PLW** – licznik czasu pracy z wyświetlaczem LED pozwala kontrolować eksploatację urządzenia.
- **Promiennik UV-C 1 x 30 W** – skuteczna dezynfekcja powierzchni i powietrza w strefie naświetlania.
- **Regulacja kąta naświetlania** – możliwość ustawienia lampy (obrót do 270°) zwiększa elastyczność użytkowania.
- **Praca ciągła** – urządzenie przystosowane do ciągłego trybu pracy zgodnie z zaleceniami producenta.

Do czego służy lampa UV-C NBV 30 PLW?

Lampa NBV 30 PLW wspiera proces dezynfekcji poprzez emisję promieniowania UV-C, które ogranicza obciążenie mikrobiologiczne w pomieszczeniu. W praktyce oznacza to wsparcie higieny środowiska pracy wszędzie tam, gdzie istotne są procedury sanitarne i kontrola czystości mikrobiologicznej.

Typowe miejsca zastosowania:

- bloki operacyjne, sale zabiegowe i opatrunkowe,
- sale chorych, izolatki, gabinety lekarskie i przychodnie,
- laboratoria medyczne i diagnostyczne,
- apteki,
- wybrane strefy przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.

Bezpieczeństwo użytkowania

NBV 30 PLW jest lampą bezpośredniego działania, dlatego cykle dezynfekcji należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i procedurami BHP. Promieniowanie UV-C nie powinno oddziaływać bezpośrednio na skórę i oczy osób przebywających w pomieszczeniu. W praktyce oznacza to stosowanie urządzenia w odpowiednio przygotowanym, kontrolowanym środowisku pracy.

Uwaga praktyczna: skuteczność procesu zależy m.in. od czasu ekspozycji, odległości od źródła promieniowania, ustawienia lampy, geometrii pomieszczenia i przesłaniania powierzchni. Dlatego plan dezynfekcji warto dopasować do konkretnego pomieszczenia i procedury.

Jeśli porównujesz warianty z serii NBV/NBVE, zobacz również: [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#), [lampy bezpośredniego działania](#) oraz [lampy przepływowe](#).

Dane techniczne – NBV 30 PLW

- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- Pobór mocy: **33 W**
- Element emitujący promieniowanie UV-C: **1 x 30 W**
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: **2,3 W/m²**
- Trwałość promiennika: **9000 h**
- Dezynfekowana powierzchnia: **12-15 m²**
- Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlania): **270°**
- Klasa zabezpieczenia ppoż.: **I**
- Typ obudowy: **IP20**
- Rodzaj pracy: **ciągła**
- Wymiary kopuły: **960 x 85 x 135 mm**
- Masa kopuły: **3 kg**
- Długość wysięgnika: **1800 mm**
- Typ licznika: **z wyświetlaczem 4-polowym**

Dlaczego warto kupić w Salemed.pl?

W Salemed.pl użytkownik może łatwo porównać warianty lamp UV-C z serii NBV/NBVE, dobrać model do sposobu montażu i trybu pracy oraz sprawdzić alternatywy (np. lampy przepływowe). To skraca proces wyboru i ogranicza ryzyko zakupu niewłaściwego wariantu.

NBV 30 PLW to dobry wybór tam, gdzie liczy się mobilność urządzenia i możliwość szybkiego przeniesienia lampy między pomieszczeniami bez stałego montażu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.