

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/czarne-lustro-uchylne-dla-niepełnosprawnych-60x60-cm-p-3523.html>



Czarne lustro uchylne w pełnej ramie dla niepełnosprawnych

Cena brutto	470,00 zł
Cena netto	382,11 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LU ø 25 CZ

Opis produktu

Czarne lustro uchylne 60 × 60 cm w pełnej ramie

Czarne lustro uchylne marki Corradomed zostało przeznaczone do łazienek bez barier, toalet dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczeń, w których z lustra korzystają osoby siedzące, seniorzy lub osoby poruszające się na wózku.

W przeciwieństwie do zwykłego lustro zamontowanego na stałe, ten model pozwala regulować kąt nachylenia tafli do 20°. Dzięki temu można dopasować ustawienie lustro do pozycji użytkownika, wysokości umywalki oraz sposobu korzystania z łazienki.

Produkt posiada pełną ramę wykonaną ze stalowych rur o średnicy 25 mm. Cała konstrukcja została pomalowana proszkowo na czarny kolor RAL 9005. Lustro ma wymiary całkowite 600 × 600 mm, a tafla ma wymiary 550 × 580 mm.

Najważniejsze zalety czarnego lustro uchylnego

- **pełna rama** wykonana ze stalowych rur o średnicy 25 mm,
- **czarne malowanie proszkowe** w kolorze RAL 9005,
- **duża tafla 550 × 580 mm** zapewniająca wygodne pole odbicia,
- **regulacja kąta nachylenia do 20°**,
- **2 punkty montażowe**,
- **3 otwory w każdym punkcie montażowym**, czyli łącznie 6 otworów,
- **szkło o grubości 4 mm**,
- **atest PZH**,
- możliwość dokupienia rączki regulacyjnej,
- zastosowanie w łazienkach prywatnych i obiektach publicznych,
- marka Corradomed i 12 miesięcy gwarancji.

Lustro dla osoby na wózku i seniora

Osoba korzystająca z łazienki na siedząco nie zawsze może wygodnie używać klasycznego lustro. Tafla ustawiona w jednej pozycji może znajdować się poza polem widzenia użytkownika albo wymuszać pochylanie się i podjeżdżanie bardzo blisko umywalki.

Lustro uchylne pozwala zmienić ustawienie tafli bez konieczności zmiany pozycji całego użytkownika. Regulacja kąta do 20° ułatwia dopasowanie odbicia do osoby siedzącej na wózku, korzystającej z krzesła lub mającej ograniczoną mobilność.

Model może być stosowany jako lustro dla osoby na wózku, lustro dla seniora, lustro do toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz lustro do łazienki bez barier.

Pełna rama ze stalowych rur Ø25 mm

Rama lustra została wykonana ze stalowych rur o średnicy 25 mm. Pełna konstrukcja obejmuje całą ramę produktu i zapewnia mu kompletny, funkcjonalny wygląd.

Stalowa rama została pomalowana proszkowo na czarny kolor RAL 9005. Takie wykończenie pozwala dopasować lustro do czarnych poręczy, uchwytów, baterii umywalkowej oraz innych elementów wyposażenia łazienki.

Duża tafla 550 × 580 mm

Tafla lustra ma wymiary 550 × 580 mm, natomiast całkowite wymiary produktu wynoszą 600 × 600 mm. Duża powierzchnia odbicia ułatwia korzystanie z lustra podczas mycia, golenia, czesania i innych codziennych czynności higienicznych.

Tafla została wykonana ze szkła o grubości 4 mm. Format 60 × 60 cm dobrze sprawdza się w strefie umywalkowej w łazienkach prywatnych, medycznych i publicznych.

Regulacja kąta nachylenia do 20°

Taflę można odchylić i ustawić pod kątem odpowiednim do pozycji użytkownika. Maksymalny zakres regulacji wynosi 20°.

Regulowane lustro może być używane wygodniej przez osoby stojące, siedzące oraz korzystające z wózka inwalidzkiego. Jest to szczególnie istotne w łazienkach, z których korzystają osoby o różnym wzroście i stopniu sprawności.

2 punkty montażowe i 6 otworów

Lustro posiada 2 punkty montażowe. W każdym punkcie znajdują się 3 otwory, co daje łącznie 6 otworów montażowych.

Takie rozwiązanie pozwala dopasować miejsce mocowania do warunków technicznych ściany. Przed instalacją należy sprawdzić rodzaj i wytrzymałość podłoża oraz dobrać odpowiednie elementy montażowe.

Sposób mocowania powinien być dostosowany do konstrukcji ściany i ciężaru całego lustra.

Atest PZH

Lustro posiada atest PZH, dlatego może być stosowane zarówno w domach i mieszkaniach, jak również w obiektach sanitarnych, hotelach, pływalniach, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych obiektach użyteczności publicznej.

Atest PZH jest ważnym argumentem przy wyborze wyposażenia do toalety publicznej, łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz inwestycji realizowanych w placówkach medycznych i opiekuńczych.

Czarny kolor RAL 9005

Rama została pomalowana proszkowo na czarny kolor RAL 9005. Czarne wykończenie nadaje lustru nowoczesny wygląd i pozwala stworzyć spójną aranżację z czarnymi poręczami, uchwytami i armaturą.

Model sprawdzi się w nowoczesnych łazienkach prywatnych, toaletach dla osób z niepełnosprawnościami, hotelach, placówkach medycznych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Rączka regulacyjna jako opcja

Podstawowa wersja lustra jest dostępna bez rączki. Rączka regulacyjna ułatwiająca zmianę kąta nachylenia tafli jest dostępna jako opcja za dopłatą.

Jeżeli potrzebujesz rączki, wybierz odpowiedni wariant przed dodaniem produktu do koszyka.

Gdzie można zastosować czarne lustro uchylne?

- w łazience osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
- w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami,
- w domu lub mieszkaniu seniora,
- w domu opieki i placówce medycznej,
- w gabinecie rehabilitacyjnym,

- w hotelu i pensjonacie,
- w pływalni i obiekcie sportowym,
- w toalecie publicznej,
- w łazience projektowanej jako pomieszczenie bez barier.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Lustro uchylne łazienkowe
Przeznaczenie	Łazienki bez barier, toalety dla osób z niepełnosprawnościami i obiekty publiczne
Wymiary całkowite	600 × 600 mm
Wymiary tafli	550 × 580 mm
Grubość szkła	4 mm
Materiał konstrukcji	Stal węglowa DC01
Konstrukcja ramy	Pełna rama wykonana ze stalowych rur
Średnica rur ramy	25 mm
Kolor ramy	Czarny RAL 9005
Wykończenie	Malowanie proszkowe
Punkty montażowe	2
Otwory montażowe	3 otwory w każdym punkcie, łącznie 6 otworów
Regulacja kąta nachylenia	Do 20°
Rączka regulacyjna	Dostępna jako opcja za dopłatą
Atest	Atest PZH
Marka	Corradomed
Gwarancja	12 miesięcy

Dobierz wyposażenie do łazienki bez barier

Zobacz całą kategorię [luster uchylnych dla osób z niepełnosprawnościami](#) i porównaj dostępne modele przeznaczone do łazienek bez barier.

Jeżeli potrzebujesz tego samego modelu w jasnym wykończeniu, sprawdź także [białe lustro uchylne 60 × 60 cm dla niepełnosprawnych](#).

Bezpieczeństwo i wygodę w łazience można uzupełnić o [poręczce dla niepełnosprawnych](#) przy umywalce, toalecie lub wejściu pod prysznic.

Przed montażem warto przeczytać poradnik [łazienka bez barier – dobór wyposażenia i montaż](#).

Czarne lustro uchylne 60 × 60 cm łączy pełną ramę ze stalowych rur Ø25 mm, dużą tafel 550 × 580 mm, regulację kąta do 20°, czarne malowanie proszkowe RAL 9005, 6 otworów montażowych, atest PZH i opcjonalną rączkę. Dzięki temu jest praktycznym rozwiązaniem do domu, placówki medycznej, domu opieki, hotelu i toalety publicznej.