

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/higieniczny-regal-z-polkami-perforowanymi-p-3431.html>



Higieniczny regał z półkami perforowanymi

Cena brutto	3 788,00 zł
Cena netto	3 079,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-02/1000x500
Kod producenta	TMBY-RM-02

Opis produktu

Nierdzewny regał magazynowy z perforowanymi półkami

Wykorzystaj przestrzeń magazynową w sterylny i higieniczny sposób. Nasz regał magazynowy z perforowanymi półkami został stworzony z myślą o najwyższych standardach branży medycznej. Dzięki zastosowaniu stali kwasoodpornej, jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania narzędzi, sprzętu medycznego i materiałów w miejscach wymagających szczególnej czystości, jak na przykład sterylizatornie czy apteki. To niezawodny element wyposażenia szpitalnego, który łączy w sobie trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność.

3 kluczowe korzyści

Bezpieczeństwo i higiena: Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, metalowy regał magazynowy jest odporny na korozję, dezynfekcję i łatwy do utrzymania w czystości. Perforowane półki zapewniają lepszą cyrkulację powietrza i zapobiegają gromadzeniu się wilgoci, co jest kluczowe w środowiskach medycznych.

Trwałość i stabilność: Solidna, skręcana konstrukcja gwarantuje stabilność i udźwig do 30 kg na każdą z czterech półek, a maksymalne obciążenie całego regału to 120 kg. Regulowane stopki pozwalają na idealne wypoziomowanie na każdej powierzchni.

Wszechstronność: Ten regał nierdzewny doskonale sprawdzi się w różnych przestrzeniach, od sterylizatorni po magazyny leków. To uniwersalny regał magazynowy, który sprosta wymaganiom profesjonalnego użytkownika w placówkach medycznych.

Dla kogo i nie dla kogo

Idealny dla:

- Szpitali i klinik: do sterylizatorni, magazynów sprzętu i narzędzi medycznych,
- Laboratoriów: do przechowywania odczynników i szkła laboratoryjnego,
- Aptek: do magazynowania leków i akcesoriów medycznych,
- Gabinetów zabiegowych: do organizacji materiałów opatrunkowych,
- Firm farmaceutycznych: do magazynowania surowców lub gotowych produktów.

Nie zalecamy dla:

- Zastosowań domowych: ze względu na specjalistyczne przeznaczenie i wysoką wytrzymałość.
- Mokrych i gorących miejsc: nie należy go poddawać sterylizacji parowej ani wodnej.

2-3 scenariusze użycia

- Magazyn w sterylizatorni: Użyj regału do uporządkowania pakietów sterylizacyjnych i przygotowanych narzędzi, zapewniając łatwy dostęp i maksymalną higienę przed i po procesie sterylizacji.
- Przechowywanie w aptece: Zorganizuj leki i suplementy w sposób przejrzysty i zgodny z wymogami sanitarnymi. Perforowane półki utrzymają produkty w suchym i bezpiecznym środowisku.
- Organizacja w gabinecie lekarskim: Wykorzystaj regał do sterylizatorni jako element wyposażenia medycznego do przechowywania jednorazowych materiałów, rękawiczek, czy środków dezynfekujących, utrzymując porządek i czystość w miejscu pracy.

Dobór wariantu/rozmiaru

Standardowy regał ma wymiary 1000 x 500 x 1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość) i cztery stałe półki. **Regulacja wysokości półek oraz kotwienie do ściany są dostępne jako opcje.**

Montaż w 3 krokach

Montaż jest prosty i wymaga jedynie klucza imbusowego 5 mm. Pamiętaj, aby zawsze używać poziomicy.

- Połączenie nóg z ramą: Przykręć jedną parę nóg do ramy za pomocą dołączonych śrub M6 i klucza imbusowego. Powtórz czynność z drugą parą nóg.
- Montaż półek: Przykręć wszystkie cztery półki w wybranym położeniu. Zadbaj o to, by każda śruba była dobrze dokręcona, aby zapewnić sztywność konstrukcji.
- Poziomowanie i stabilizacja: Wypoziomuj regał, wkręcając lub wykręcając regulowane stopki. Upewnij się, że regał stoi stabilnie na utwardzonej, równej powierzchni.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

1. Maksymalne obciążenie na jedną półkę to 30 kg. Nie przekraczaj tego limitu.
2. Całkowite obciążenie regału nie może przekroczyć 120 kg.
3. Nie przesuwaj regału, ciągnąc lub pchając za półki. Zawsze unos go, chwytając za ramę konstrukcji.
4. Nie używaj uszkodzonego regału. Wszelkie wady, pęknięcia czy trwałe odkształcenia dyskwalifikują produkt z użytku.

Pielęgnacja

Regał z perforowanymi półkami wymaga regularnej konserwacji po każdym myciu i dezynfekcji. Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki lub mokrej gąbki. Nie stosuj środków trwale barwiących (np. jodyny), ani sterylizacji parowej lub wodnej. W przypadku pojawienia się rdzawego nalotu, należy użyć specjalistycznych preparatów do renowacji stali kwasoodpornej.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	Stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary (SxGxW)	1000 x 500 x 1800 mm
Liczba półek	4
Typ półek	Perforowane
Max. obciążenie półki	30 kg
Max. obciążenie całkowite	120 kg
Waga regału	25 kg
Montaż	Skręcany (samodzielny)
Regulacja poziomu	Tak, stopki
Regulacja półek	dostępna jako opcja
Kotwienie	dostępne jako opcja (za dopłatą)

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Czy regał nadaje się do sterylizatorni?

Tak, regał do sterylizatorni został zaprojektowany z myślą o sterylnych warunkach i jest wykonany ze stali kwasoodpornej, co czyni go idealnym do tego typu środowisk.

Jakie narzędzia są potrzebne do montażu?

Do montażu potrzebny jest jedynie klucz imbusowy 5 mm, który jest standardowo dołączony do zestawu.

Czy można zwiększyć liczbę półek?

Standardowo regał ma 4 półki.

Jak dbać o regał, żeby się nie zniszczył?

Regularnie czyścić go miękką, wilgotną szmatką. Unikaj silnych detergentów i nie używaj sterylizacji parowej.

Czy jest możliwość zamówienia regału w innych wymiarach?

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia indywidualnych, niestandardowych rozwiązań. Jesteśmy w stanie przygotować regały w różnych konfiguracjach.

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOSEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozyd® AF liquid Mikrozyd chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozyd sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrodex® Extra oraz One -

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak