

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kosz-na-bielizne-szpitalna-p-2548.html>



WZ-2KO/100 wózek 100-120 l na odpady i bieliznę z pokrywą

Cena brutto	1 550,00 zł
Cena netto	1 260,16 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP- WZ-2KO/100

Opis produktu

Duży wózek 100-120 l z pokrywą pedałową do odpadów i brudnej bielizny

WZ-2KO/100 to pojedynczy wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do worka o pojemności 100-120 l. Jest to większy wariant z pokrywą pedałową, przeznaczony do miejsc, w których standardowy worek 60-80 l może być zbyt mały.

Wózek sprawdza się w brudownikach, oddziałach, gabinetach, domach opieki, placówkach medycznych i zapleczech sanitarnych. Łączy dużą pojemność worka, konstrukcję ze stali kwasoodpornej 0H18N9, stabilne mocowanie worka oraz pokrywę podnoszoną pedałem.

100-120 l z pokrywą – większy wariant do intensywnej pracy

WZ-2KO/100 warto wybrać tam, gdzie ilość odpadów lub brudnej bielizny jest większa niż w standardowym gabinecie czy niewielkim zapleczu. Pojemność 100-120 l pozwala ograniczyć częstotliwość wymiany worka, a pokrywa pomaga zasłonić jego zawartość.

Ten model jest szczególnie przydatny w miejscach, w których potrzebny jest jeden duży worek, ale jednocześnie ważna jest wygodna obsługa pokrywy i możliwość stabilnego ustawienia wózka przy stanowisku pracy.

Pokrywa podnoszona pedałem i spowalniacz cichego opadania

Pokrywa wózka jest podnoszona pedałem, dzięki czemu personel nie musi otwierać jej dłońmi. To praktyczne rozwiązanie przy częstym użytkowaniu, zwłaszcza w pomieszczeniach pomocniczych i brudownikach.

Pokrywa została wyposażona w spowalniacz cichego opadania. Dzięki temu nie zamyka się gwałtownie, ogranicza hałas i poprawia komfort codziennej pracy.

Mechanizm dwóch cięgien – równomierne podnoszenie pokrywy

Pokrywa otwierana jest mechanizmem opartym na dwóch cięgnach, które równomiernie ją podnoszą. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko odkształcenia pokrywy nawet podczas intensywnego użytkowania.

- **pojemność worka 100-120 l** – większy wariant do intensywnej pracy,
- **pokrywa podnoszona pedałem** – wygodna obsługa bez podnoszenia pokrywy dłońmi,
- **spowalniacz cichego opadania** – mniej hałasu i większy komfort użytkowania,
- **dwa cięgna pokrywy** – równomierne podnoszenie i mniejsze ryzyko odkształcenia,

- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do środowiska medycznego,
- **klipsy zaciskowe** – zabezpieczają worek przed zsunięciem,
- **koła 50 mm z blokadą** – łatwe przestawianie i stabilne ustawienie wózka.

Kiedy wybrać WZ-2KO/100?

WZ-2KO/100 to dobry wybór wtedy, gdy potrzebny jest pojedynczy, ale pojemny wózek z pokrywą. W porównaniu z wariantem 60-80 l zapewnia większą przestrzeń na worek, a w porównaniu z modelem bez pokrywy daje lepsze zasłonięcie zawartości i wygodniejszą obsługę przy pomocy pedału.

To model do placówek, które chcą zachować prostą organizację stanowiska, ale potrzebują większej pojemności niż 60-80 l.

WZ-2KO/100 a pozostałe warianty – jak dobrać właściwy model?

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZ-2KO/40 40 l z pokrywą	małe gabinety, niewielkie zaplecza i miejsca z ograniczoną przestrzenią
WZ-2KO/60 60-80 l z pokrywą	standardowy wariant z pokrywą do codziennego użytkowania
WZ-1KO/100 100-120 l bez pokrywy	gdz ważny jest szybki, otwarty dostęp do worka 100-120 l
WZ-2KO/100 100-120 l z pokrywą	gdz potrzebny jest duży worek, pokrywa pedałowia i ciche domykanie
model podwójny lub potrójny	kilka worków przy jednym stanowisku i rozdzielnie zastosowań

Do odpadów lub brudnej bielizny

Wózek może być używany jako kosz na odpady albo jako wózek na brudną bieliznę. Dzięki temu sprawdza się w placówkach, w których potrzebne jest mobilne, pojemne i łatwe do ustawienia wyposażenie pomocnicze.

Jeżeli potrzebne są inne warianty do organizacji worków, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 i stabilne mocowanie worka

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Konstrukcja jest przeznaczona do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym, opiekuńczym i pomocniczym.

Obręcz została wyposażona w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worek 100-120 l we właściwym położeniu. Dzięki temu worek nie zsuwa się tak łatwo podczas użytkowania, a stanowisko pracy pozostaje bardziej uporządkowane.

Mobilna konstrukcja na kołach 50 mm z blokadą

WZ-2KO/100 ma koła o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w brudowniku lub zapleczu sanitarnym.

Stelaż przygotowany do rozbudowy

Stelaż jest przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych. Rozbudowa odbywa się za pomocą elementów łącznych, co pozwala dopasować wyposażenie do zmieniającej się organizacji pracy w placówce.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ-2KO/100
Numer katalogowy	SM-TIMBY-WZP-WZ-2KO/100
Rodzaj	pojedynczy wózek z pokrywą pedałowia
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Pojemność worka	100-120 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Pokrywa	podnoszona pedałem, ze spowalniczem cichego opadania
Mechanizm pokrywy	dwa ciągną równomiernie podnoszące pokrywę
Mocowanie worka	obroż z klipsami zaciskowymi
Koła	50 mm
Blokada koł	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	445 x 495 x 850 mm

FAQ

Czym różni się WZ-2KO/100 od WZ-1KO/100?

WZ-2KO/100 ma pokrywę podnoszoną pedałem i spowalniacz cichego opadania. WZ-1KO/100 to model bez pokrywy, przeznaczony do otwartego dostępu do worka 100-120 l.

Czym różni się WZ-2KO/100 od WZ-2KO/60?

WZ-2KO/100 jest większy i przeznaczony do worków 100-120 l. WZ-2KO/60 pasuje do worków 60-80 l.

Do jakich worków pasuje WZ-2KO/100?

Wózek jest przeznaczony do worków o pojemności 100-120 l.

Czy pokrywa jest otwierana pedałem?

Tak. Pokrywa jest podnoszona pedałem, co ułatwia obsługę podczas codziennej pracy.

Czy pokrywa ma ciche domykanie?

Tak. Pokrywa ma spowalniacz cichego opadania, który ogranicza gwałtowne zamykanie i poprawia komfort użytkowania.

Jakie są wymiary wózka WZ-2KO/100?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 445 x 495 x 850 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor pokrywy RAL: Nie wybrano , Biały RAL9003 (+ 80,00 zł), Kremowy RAL9001 (+ 80,00 zł), Perłowy RAL1013 (+ 80,00 zł), Beżowy RAL1015 (+ 80,00 zł), Żółty RAL1018 (+ 80,00 zł), Jasnoróżowy RAL3015 (+ 80,00 zł), Czerwony RAL3000 (+ 80,00 zł), Brzoskwiniowy RAL1034 (+ 80,00 zł), Pomarańczowy RAL2008 (+ 80,00 zł), Morski RAL5021 (+ 80,00 zł), Seledynowy RAL6033 (+ 80,00 zł), Lekko zielony RAL6027 (+ 80,00 zł), Jasnozielony RAL6019 (+ 80,00 zł), Zielony RAL6018 (+ 80,00 zł), Niebieski RAL5012 (+ 80,00 zł), Ciemnoniebieski RAL5017 (+ 80,00 zł), Granatowy RAL5002 (+ 80,00 zł), Aluminiowy RAL9006 (+ 80,00 zł), Szary RAL7035 (+ 80,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące