

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lada-robocza-dwustanowiskowa-lr-210-z-listwa-przyścienna-p-3503.html>



Lada robocza dwustanowiskowa LR-210 z listwą przyścienną

Cena brutto	3 400,00 zł
Cena netto	2 764,23 zł
Dostępność	Dostępność 4 - 6 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-LR-210

Opis produktu

Dwustanowiskowa lada robocza 210 cm z blatem HPL i listwą przyścienną

Lada robocza dwustanowiskowa LR-210 to mebel medyczny zaprojektowany do organizacji dwóch sąsiadujących stanowisk pracy w jednej, spójnej zabudowie. Model został przedzielony ścianką wewnętrzną, dzięki czemu ułatwia rozdzielenie stref roboczych i porządkowanie codziennych czynności w placówkach medycznych.

Wariant LR-210 ma wymiary 2100x580x860 mm, a jego konstrukcja została oparta na zamkniętych profilach aluminiowych oraz złączkach ABS. Blat o grubości 38 mm wykonano z płyty wiórowej typu postforming i pokryto wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję. Dodatkowym atutem jest listwa przyścienna, która zwiększa funkcjonalność stanowiska ustawionego przy ścianie.

To rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie szukają klasycznego biurka z szufladami, lecz dużej, trwałej i łatwej do utrzymania w czystości lada roboczej z dwoma stanowiskami pracy.

Najważniejsze cechy modelu LR-210

- dwustanowiskowa lada robocza z ścianką wewnętrzną,
- wymiary całkowite 2100 x 580 x 860 mm,
- blat postforming o grubości 38 mm,
- laminat HPL odporny na promieniowanie UV oraz dezynfekcję,
- listwa przyścienna zwiększająca funkcjonalność pracy przy ścianie,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor według palety RAL,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania.

Zastosowanie

Model LR-210 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szeroka, uporządkowana powierzchnia robocza dla dwóch stanowisk pracy. Dzięki odpornej powierzchni blatu, stabilnej konstrukcji oraz możliwości doboru kolorystyki, lada może zostać dopasowana do charakteru placówki medycznej i sposobu organizacji stanowiska.

Wykonanie i materiały

Konstrukcję wykonano z zamkniętych profili aluminiowych oraz złączek ABS. Wypełnienie stanowi płyta meblowa obustronnie

laminowana. Błat roboczy wykonano z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm i wykończono wysokociśnieniowym laminatem HPL, który wspiera trwałość powierzchni podczas codziennej eksploatacji oraz regularnej dezynfekcji.

Standard wykonania

Produkt powstaje w zakładzie producenta stosującego system zarządzania jakością oparty na normie ISO 13485. Przekłada się to na powtarzalność wykonania, kontrolę procesu produkcyjnego oraz standard wykończenia istotny w wyposażeniu przeznaczonym do zastosowań medycznych.

Dane techniczne

Model	LR-210
Typ	Lada robocza dwustanowiskowa
Układ	2 stanowiska, przedzielone ścianką wewnętrzną
Wymiary całkowite	2100 x 580 x 860 mm (szer. x gł. x wys.)
Głębokość korpusu	580 mm
Głębokość blatu	600 mm
Błat	Płyta wiórowa typu postforming, 38 mm
Wykończenie blatu	Laminat wysokociśnieniowy HPL odporny na promieniowanie UV oraz dezynfekcję
Listwa przyścienna	Tak
Stelaż	Zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wykończenie stelaża	Anodowany lub lakierowany proszkowo według palety RAL
Wypełnienie	Płyta meblowa obustronnie laminowana
Nóżki	100 mm, z możliwością poziomowania
Kolory płyt - I grupa cenowa	Biel alpejska, jasny szary, kość słoniowa, dąb elegance, olcha, sosna loft biała
Kolory płyt - II grupa cenowa	Beżowy, cappuccino, pomarańczowy, czerwień chilli, jasny niebieski, pastelowy niebieski, niebieski, zieleń mamba, żółty, morelowy, jasny różowy
Dopłata za II grupę cenową	10%

Kolorystyka i wycena

Cena podstawowa obowiązuje dla płyt z I grupy cenowej. W przypadku wyboru płyty z II grupy cenowej obowiązuje dopłata 10%. Istnieje także możliwość wyboru wykończenia stelaża w kolorystyce według palety RAL.

Co odróżnia ten wariant od innych lad roboczych

Najważniejszą cechą modelu LR-210 jest układ dwustanowiskowy. To wariant przeznaczony do organizacji dwóch odseparowanych stref pracy na jednym meblu, z zachowaniem dużej powierzchni roboczej i prostego, przyściennego układu zabudowy.

Powiązane produkty i kategorie

- [Stoły robocze](#) – zobacz pozostałe meble robocze do placówek medycznych.
- [Lada robocza jednostanowiskowa LR-160](#) – wariant o szerokości 160 cm.
- [Lada robocza jednostanowiskowa LR-60](#) – kompaktowy wariant serii LR.

Najczęstsze pytania

Czy LR-210 to biurko medyczne?

Nie. LR-210 to lada robocza dwustanowiskowa, czyli mebel roboczy z dużą powierzchnią blatu, przeznaczony do organizacji dwóch stanowisk pracy. Nie jest to klasyczne biurko medyczne z kontenerem lub szufladami.

Jakie są wymiary lady roboczej LR-210?

Wymiary całkowite modelu LR-210 wynoszą 2100 x 580 x 860 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Głębokość korpusu to 580 mm, a głębokość blatu 600 mm.

Co wyróżnia model LR-210 na tle innych lad roboczych?

Najważniejszą cechą tego wariantu jest układ dwustanowiskowy z wewnętrzną ścianką rozdzielającą. Dzięki temu model LR-210 pozwala wygodnie zorganizować dwa sąsiadujące stanowiska pracy w jednej zabudowie.

Z jakich materiałów wykonano ladę roboczą LR-210?

Stelaż wykonano z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS. Wypełnienie stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana, a blat powstał z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm, wykończonej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję.

Czy lada robocza LR-210 ma listwę przyścienną?

Tak. Model LR-210 został wyposażony w listwę przyścienną, która zwiększa funkcjonalność mebla ustawionego przy ścianie i ułatwia utrzymanie porządku przy stanowisku pracy.

Czy można wybrać kolor płyty i stelaża?

Tak. Cena podstawowa dotyczy płyt z I grupy cenowej, natomiast przy wyborze płyty z II grupy cenowej obowiązuje dopłata 10%. Stelaż może być anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor według palety RAL.

Czy produkt powstaje zgodnie z kontrolowanym standardem jakości?

Tak. Produkt powstaje w zakładzie producenta stosującego system zarządzania jakością oparty na normie ISO 13485, co wspiera powtarzalność wykonania, kontrolę procesu produkcyjnego oraz standard wykończenia istotny w wyposażeniu do zastosowań medycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyty laminowanej TMBY: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 4003 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035