

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-15nl-z-licznikiem-czasu-pracy-bez-wyswietlacza-p-1004.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 15NL z licznikiem czasu pracy (bez wyświetlacza)

Cena brutto	627,00 zł
Cena netto	509,76 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-15-NL
Kod producenta	NBV 15

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 15NL (Ultraviol Polska) to urządzenie **bezpośredniego działania**, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni z wykorzystaniem promieniowania UV-C. Model w wersji **NL** wyposażono w **licznik czasu pracy bez wyświetlacza** z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika, co ułatwia planowanie eksploatacji w placówkach medycznych, gabinetach i obiektach usługowych.

NBV 15NL jest przystosowana do **montażu na ścianie lub suficie** i sprawdza się tam, gdzie ważna jest regularna dezynfekcja małych pomieszczeń oraz powtarzalność procedur. Dzięki możliwości ustawienia kąta naświetlania (obróć kopuły) łatwiej dopasować kierunek pracy lampy do układu wnętrza.

Najważniejsze cechy modelu NBV 15NL

- **Promiennik UV-C 1x15 W** – do dezynfekcji powierzchni metodą naświetlania UV-C,
- **licznik czasu pracy bez wyświetlacza** – z sygnalizacją wymiany promiennika,
- **montaż naścienny lub sufitowy** – uniwersalne zastosowanie w różnych typach pomieszczeń,
- **obróć lampy do 200°** – możliwość ustawienia kąta naświetlania,
- **praca ciągła** – zgodnie z procedurą użytkowania i zaleceniami producenta,
- **obudowa IP20**, klasa zabezpieczenia ppor. I.

Zastosowanie

Lampa UV-C NBV 15NL znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny mikrobiologicznej powierzchni, m.in. w:

- placówkach medycznych i gabinetach zabiegowych,
- szpitalach i poczekalniach,
- przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- salonach kosmetycznych i fryzjerskich, SPA,
- hotelach, kuchniach oraz pomieszczeniach użytkowych,
- przedszkolach i szkołach (zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i harmonogramem pracy).

Bezpieczeństwo użytkowania

NBV 15NL to lampa UV-C bezpośredniego działania. Podczas pracy promiennika promieniowanie UV-C nie może oddziaływać na ludzi, zwierzęta ani rośliny. Cykl dezynfekcji należy wykonywać w pustym pomieszczeniu, zgodnie z instrukcją

producenta oraz procedurą BHP obowiązującą w danej placówce.

Urządzenie służy do wspomagania procesu dezynfekcji powierzchni. Dobór czasu naświetlania i organizacji cyklu powinien uwzględniać wielkość pomieszczenia, geometrię wnętrza, przesłanianie powierzchni oraz procedury higieniczne obowiązujące w obiekcie.

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- Pobór mocy: **18 W**
- Element emitujący promieniowanie UV-C: **1×15 W**
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: **0,9 W/m²**
- Trwałość promiennika: **9000 h**
- Dezynfekowana powierzchnia: **6-8 m²**
- Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlenia): **200°**
- Klasa zabezpieczenia ppor.: **I**
- Typ obudowy: **IP20**
- Rodzaj pracy: **ciągła**
- Wymiary kopuły: **500 × 85 × 135 mm**
- Masa kopuły: **2 kg**
- Długość wysięgnika: **120 mm**
- Typ licznika: **bez wyświetlacza**
- Montaż do instalacji elektrycznej: **przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację**

Atest / dokumentacja

Produkt posiada Atest PZH ([dokument producenta](#)) potwierdzający dopuszczenie / zgodność w zakresie deklarowanym przez producenta.

Powiązane kategorie i alternatywy w SaleMED.pl

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#), [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#) oraz [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) (jeśli szukasz rozwiązań do innych warunków pracy i organizacji dezynfekcji).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.