

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-15slw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1025.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 SLW sufitowo-ścienna

Cena brutto	701,00 zł
Cena netto	569,92 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NBV-15-SLW
Kod producenta	NBV 15

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 SLW – skuteczna dezynfekcja powierzchni i powietrza

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 SLW marki **Ultraviol Polska** to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji z wykorzystaniem promieniowania UV-C. Model ten został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach profesjonalnych – wszędzie tam, gdzie liczy się ograniczenie ryzyka przenoszenia drobnoustrojów oraz utrzymanie wysokiego standardu higieny.

Promieniowanie UV-C jest stosowane jako metoda wspomagająca proces dezynfekcji, ponieważ oddziałuje na materiał genetyczny mikroorganizmów, prowadząc do ich dezaktywacji. W praktyce oznacza to skuteczne wsparcie higieny w pomieszczeniach użytkowych, medycznych i usługowych – przy zachowaniu zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń UV-C.

Model **NBV-15 SLW** sprawdzi się m.in. w gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach medycznych, salonach kosmetycznych i fryzjerskich, a także w wybranych przestrzeniach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Dzięki możliwości ustawienia kąta naświetlania oraz pracy ciągłej urządzenie pozwala dopasować działanie do charakteru pomieszczenia.

To model wybierany przez klientów, którzy szukają kompaktowej lampy UV-C do mniejszych pomieszczeń, ale nie chcą rezygnować z parametrów spotykanych w rozwiązaniach profesjonalnych. Na karcie produktu prezentujemy konkretne dane techniczne i rzeczywiste cechy użytkowe, aby ułatwić porównanie z innymi modelami i dopasowanie urządzenia do planowanego zastosowania.

W przeciwieństwie do opisów ogólnych, tutaj najważniejsze informacje są podane wprost: zakres dezynfekowanej powierzchni, moc promiennika, natężenie UV-C w odległości 1 m, typ montażu oraz licznik czasu pracy. To poprawia czytelność dla użytkownika i ułatwia interpretację produktu przez wyszukiwarki oraz systemy AI.

Najważniejsze cechy lampy NBV-15 SLW

- **Promiennik UV-C 15 W** – do dezynfekcji powierzchni i powietrza
- **Dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²** – odpowiednia do mniejszych pomieszczeń
- **Regulacja kąta naświetlania (obrót 230°)** – lepsze dopasowanie do układu wnętrza
- **Praca ciągła** – do zastosowań wymagających regularnej dezynfekcji
- **Licznik czasu pracy (wyświetlacz 4-polowy)** – wygodna kontrola eksploatacji
- **Montaż do instalacji elektrycznej** – przewód zakończony kostką do wpięcia

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się NBV-15 SLW?

Lampa UV-C NBV-15 SLW może być stosowana w pomieszczeniach, w których ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny i regularna dezynfekcja. Typowe zastosowania obejmują:

- gabinet zabiegowy i pomieszczenia medyczne,
- wybrane sale i zaplecza placówek ochrony zdrowia,
- salony kosmetyczne i fryzjerskie,
- pomieszczenia usługowe o niewielkiej powierzchni,
- wybrane obszary przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Jeśli szukasz innych modeli z tej grupy, zobacz również [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV-C](#) oraz [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#).

Dane techniczne - Lampa bakteriobójcza NBV-15 SLW

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 15 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 1,5 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 6-8 m²
- **Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlania):** 230°
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 500 x 85 x 135 mm
- **Masa kopuły:** 2 kg
- **Długość wysięgnika:** 500 mm
- **Typ licznika:** z wyświetlaczem 4-półowym
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

W praktyce o wartości tego modelu decyduje nie tylko sama moc promiennika, ale połączenie kompaktowej konstrukcji, licznika czasu pracy i możliwości ustawienia kąta naświetlania — czyli cech, które realnie wpływają na wygodę codziennego użytkowania.

Informacje dodatkowe

Salemed.pl stawia na opisy, które pomagają w wyborze sprzętu – nie tylko „sprzedają”, ale realnie porządkują informacje techniczne. Dzięki temu klient szybciej ocenia, czy dany model odpowiada planowanemu zastosowaniu, a karta produktu zachowuje wysoką jakość merytoryczną

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.