

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30-n-bez-licznika-czasu-pracy-p-1001.html>

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2x30 N Ultraviol



Cena brutto	676,00 zł
Cena netto	549,59 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-2x30-N

Opis produktu

Profesjonalna lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2x30 N – skuteczna dezynfekcja pomieszczeń

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2x30 N marki **Ultraviol Polska** to urządzenie przeznaczone do **bezpośredniego działania promieniowania UV-C**, stosowane w celu ograniczania obecności drobnoustrojów w pomieszczeniach i na powierzchniach. Model wyposażono w **2 promienniki UV-C o mocy 30 W** oraz **odbłyśnik z aluminium odblaskowego**, który wspiera efektywne ukierunkowanie promieniowania.

Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się wysoki standard higieny i powtarzalność procesu dezynfekcji – m.in. w placówkach medycznych, laboratoriach, gabinetach zabiegowych, aptekach, a także w wybranych przestrzeniach usługowych i przemysłowych.

Najważniejsze zalety modelu NBV-2x30 N

- **2x30 W UV-C** – wysoka skuteczność działania przy prawidłowym użytkowaniu,
- **bezpośrednie działanie** – do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
- **odbłyśnik z aluminium odblaskowego** – poprawa efektywności naświetlania,
- **kąt obrotu do 200°** – możliwość ustawienia kierunku naświetlania,
- **praca ciągła** – urządzenie przystosowane do regularnej eksploatacji,
- **trwałość promiennika 9000 h** – parametr ważny dla planowania serwisu i wymiany.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się lampa UV-C NBV-2x30 N?

Model **NBV-2x30 N** jest stosowany m.in. w:

- blokach operacyjnych i salach zabiegowych,
- gabinetach opatrunkowych i salach chorych,
- przychodniach i laboratoriach,
- aptekach,
- przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- salonach kosmetycznych i fryzjerskich,
- kuchniach, poczekalniach, przedszkolach i innych miejscach wymagających wysokiej higieny.

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowania

Lampa bezpośredniego działania UV-C nie powinna pracować w obecności ludzi i zwierząt podczas naświetlania. Promieniowanie UV-C wymaga stosowania zgodnego z instrukcją producenta, zasadami BHP oraz procedurami obowiązującymi w danym obiekcie. Dobór czasu pracy i sposobu użycia należy dopasować do wielkości pomieszczenia, jego przeznaczenia oraz wewnętrznych procedur higienicznych.

Dane techniczne - Lampa bakteriobójcza NBV-2x30 N

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 66 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 2 x 30 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 3,6 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 18-22 m²
- **Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlania):** 200°
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 960 x 85 x 145 mm
- **Masa kopuły:** 5 kg
- **Długość wysięgnika:** 120 mm
- **Licznik czasu pracy:** brak
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką do wpięcia)

Dlaczego warto kupić w Salemed.pl?

W **Salemed.pl** znajdziesz sprawdzone wyposażenie do dezynfekcji i higieny dla placówek medycznych oraz firm. Dbamy o czytelne opisy techniczne, realne parametry użytkowe i dobór produktów do konkretnych zastosowań, dzięki czemu łatwiej porównać modele i wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#), [lampy bakteriobójcze serii NBV / NBVE](#) oraz [pozostałe wyposażenie medyczne w Salemed.pl](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.