

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30pl-z-licznikiem-czasu-pracy-bez-wyswietlacza-p-1023.html>

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 NLW z licznikiem cyfrowym



Cena brutto	688,00 zł
Cena netto	559,35 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-15-NLW
Kod producenta	NBV 15

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 NLW z licznikiem cyfrowym

Lampa bakteriobójcza NBV-15 NLW marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie UV-C bezpośredniego działania, przeznaczone do skutecznej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Model ten łączy skuteczność działania z wygodną kontrolą eksploatacji dzięki zastosowaniu licznika cyfrowego z mikroprocesorem.

Urządzenie posiada **Atest PZH**, co jest istotnym atutem przy doborze wyposażenia do placówek medycznych, gabinetów zabiegowych, laboratoriów oraz innych miejsc, w których higiena i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie.

NBV-15 NLW – lampa UV-C z licznikiem mikroprocesorowym

Model **NBV-15 NLW** wyposażono w **licznik cyfrowy z mikroprocesorem** oraz **4-polowy wyświetlacz LED**, który umożliwia bieżącą kontrolę czasu pracy promiennika. Dodatkowo lampa **sygnalizuje dźwiękowo moment wymiany promiennika**, co pomaga utrzymać wysoką skuteczność dezynfekcji UV-C i ułatwia planowanie serwisu.

Dużą zaletą licznika tego typu jest możliwość samodzielnego podłączenia go do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowch. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które chcą lepiej kontrolować czas eksploatacji urządzeń UV-C.

Zastosowanie lampy bakteriobójczej NBV-15 NLW

Lampa UV-C NBV-15 NLW została zaprojektowana do zastosowań profesjonalnych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczna jest regularna dezynfekcja powietrza i powierzchni.

- bloki operacyjne,
- gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
- sale chorych,
- przychodnie i gabinety lekarskie,
- laboratoria,
- apteki,
- przemysł farmaceutyczny,
- przemysł spożywczy,
- przemysł kosmetyczny.

Model przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń o powierzchni około **6-8 m²**, co czyni go dobrym wyborem do mniejszych pomieszczeń zabiegowych i technicznych.

Najważniejsze zalety

- skuteczna dezynfekcja **powietrza i powierzchni** promieniowaniem UV-C,
- **cyfrowy licznik mikroprocesorowy** z 4-polowym wyświetlaczem LED,
- **sygnalizacja dźwiękowa** momentu wymiany promiennika,
- możliwość ustawienia kąta naświetlania (obróć lampy),
- **Atest PZH**,
- przystosowanie do pracy ciągłej,
- czytelne parametry techniczne ułatwiające dobór urządzenia do pomieszczenia.

Ważna informacja dotycząca użytkowania

Lampa jest urządzeniem **bezpośredniego działania**, dlatego powinna być używana zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa dla urządzeń emitujących promieniowanie UV-C. Prawidłowy dobór czasu naświetlania i organizacji pracy wpływa na skuteczność dezynfekcji oraz bezpieczeństwo personelu.

Dane techniczne – Lampa bakteriobójcza NBV-15 NLW

- **Producent:** Ultraviol Polska
- **Atest:** PZH
- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 15 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 0,9 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 6-8 m²
- **Obrót lampy (ustawienie kąta naświetlania):** 200°
- **Klasa zabezpieczenia ppoż.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 500 x 85 x 135 mm
- **Masa kopuły:** 2 kg
- **Długość wysięgnika:** 120 mm
- **Typ licznika:** z wyświetlaczem 4-polowym
- **Montaż do instalacji elektrycznej:** przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Zobacz także inne [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#) oraz porównaj dostępne [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#) w ofercie Salemed.pl.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.