

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv15-n-bez-licznika-czasu-pracy-p-996.html>

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 N Ultraviol



Cena brutto	504,00 zł
Cena netto	409,76 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-15-N

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-15 N Ultraviol – profesjonalna dezynfekcja powierzchni i powietrza

Lampa bakteriobójcza NBV-15 N marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie UV-C bezpośredniego działania przeznaczone do wspomagania procesów dezynfekcji w pomieszczeniach, w których wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej. Urządzenie emituje promieniowanie **UV-C o długości fali 253,7 nm**, które służy do ograniczania populacji drobnoustrojów na powierzchniach oraz w powietrzu.

Model **NBV-15 N** to wersja przeznaczona do **montażu naściennego**, dzięki czemu dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca oraz stałe, przewidywalne ustawienie kąta naświetlania. Lampa posiada [Atest PZH](#).

Dlaczego warto wybrać model NBV-15 N?

- **Profesjonalne zastosowanie:** model dedykowany do placówek medycznych i przestrzeni o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
- **Promieniowanie UV-C 253,7 nm:** standardowo stosowane w urządzeniach do dezynfekcji UV-C.
- **Wersja uniwersalna (N):** montaż ściennie-sufitowy ułatwia dopasowanie do układu pomieszczenia.
- **Regulacja kierunku naświetlania:** możliwość ustawienia kąta pracy (obrot lampy do 200°).
- **Praca ciągła:** konstrukcja dostosowana do użytkowania zgodnie z instrukcją producenta.

Zastosowanie lampy UV-C NBV-15 N

Lampa znajduje zastosowanie w miejscach, w których konieczne jest wspomaganie reżimu sanitarnego i dezynfekcji pomieszczeń, m.in.:

- bloki operacyjne,
- gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
- sale chorych,
- przychodnie,
- laboratoria,
- apteki,
- przemysł farmaceutyczny,
- przemysł spożywczy,
- przemysł kosmetyczny,
- salony kosmetyczne i fryzjerskie,

-
- SPA,
 - kuchnie i magazyny.

Dane techniczne (NBV-15 N)

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 1 x 15 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 0,9 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 6-8 m²
- **Obrót lampy (kąt naświetlania):** 200°
- **Klasa zabezpieczenia ppoż.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 500 x 85 x 135 mm
- **Masa kopuły:** 2 kg
- **Długość wysięgnika:** 120 mm
- **Montaż do instalacji elektrycznej:** przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Dobór lampy UV-C powinien uwzględniać nie tylko metraż, ale również układ pomieszczenia, sposób użytkowania oraz planowaną częstotliwość dezynfekcji.

Ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania

Lampy UV-C bezpośredniego działania należy stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Ze względu na charakter promieniowania UV-C, naświetlanie bezpośrednio wykonuje się wyłącznie w pomieszczeniach czasowo wyłączonych z użytkowania (bez obecności ludzi i zwierząt).

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania UV-C](#), [serię lamp NBV / NBVE](#) oraz wariant [NBV-15 P przejezdny](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.