

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-11055n-z-zewnetrznym-promiennikiem-bezposredniego-dzialania-p-1060.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE 110/55 N Ultraviol



Cena brutto	2 373,00 zł
Cena netto	1 929,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 110/55 N

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE 110/55 N Ultraviol

NBVE 110/55 N to profesjonalna, **dwufunkcyjna lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C** marki Ultraviol, przeznaczona do zastosowań wszędzie tam, gdzie istotne jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i ograniczanie ryzyka rozprzestrzeniania się drobnoustrojów. Model łączy **funkcję przepływową**, przeznaczoną do pracy zgodnie z instrukcją producenta także wtedy, gdy w pomieszczeniu przebywają ludzie, z **zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania**, używanym do dezynfekcji całego pomieszczenia podczas nieobecności personelu i pacjentów.

Dzięki takiej konstrukcji lampa sprawdza się m.in. w gabinetach lekarskich, salach chorych, laboratoriach, izbach przyjęć, poczekalniach, ciągach komunikacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których wymagana jest skuteczna i regularna dezynfekcja powietrza. Wymuszony obieg powietrza przez komorę UV-C wspiera skuteczną pracę układu przepływowego, a solidna obudowa ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Najważniejsze zalety modelu NBVE 110/55 N

- **Dwufunkcyjna praca UV-C** - przepływowa dezynfekcja powietrza oraz dodatkowy promiennik bezpośredniego działania.
- **Wysoka moc układu UV-C** - 2 x 55 W wewnątrz komory oraz 1 x 55 W promiennik zewnętrzny.
- **Wydajność wentylatora 199 m³/h** - sprawny wymuszony przepływ powietrza przez komorę dezynfekcyjną.
- **Obsługa pomieszczeń o kubaturze 45-90 m³** oraz powierzchni orientacyjnej 18-36 m².
- **Atest PZH** - ważna informacja dla placówek medycznych i profesjonalnych użytkowników.
- **Obudowa IP20** i klasa ochronności I.
- **Trwałość promienników do 9000 h** - rozwiązanie przystosowane do regularnej eksploatacji.

Jak działa lampa NBVE 110/55 N?

W trybie przepływowym powietrze jest zasysane do wnętrza urządzenia i kierowane przez komorę UV-C wyposażoną w dwa promienniki 55 W. To rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby promieniowanie biobójcze działało wewnątrz lampy, bez wydostawania się na zewnątrz podczas pracy przepływowej. Z kolei promiennik zewnętrzny 55 W służy do bezpośredniej dezynfekcji pomieszczenia wtedy, gdy w jego wnętrzu nie przebywają ludzie.

Zastosowanie

Lampa bakteriobójcza UV-C NBVE 110/55 N znajduje zastosowanie w wielu środowiskach profesjonalnych, w których czystość mikrobiologiczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa pracy i jakości świadczonych usług. To odpowiedni wybór m.in. do:

- szpitali i oddziałów zabiegowych,
- gabinetów lekarskich i diagnostycznych,
- sal chorych i poczekalni,
- laboratoriów i punktów pobrań,
- izb przyjęć oraz korytarzy,
- placówek opiekuńczych i innych miejsc o zwiększonym natężeniu ruchu.

Dane techniczne

Producent	Ultraviol Polska
Model	NBVE 110/55 N
Typ	Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna UV-C
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	145 W
Wewnętrzny element emitujący UV-C	2 x 55 W
Zewnętrzny element emitujący UV-C	1 x 55 W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m	150 μ W/cm ²
Trwałość promiennika	9000 h
Wydajność wentylatora	199 m ³ /h
Dezynfekowana kubatura	45-90 m ³
Zasięg działania lampy	18-36 m ²
Klasa zabezpieczenia ppor.	I
Typ obudowy	IP20
Wymiary kopuły	1125 x 285 x 130 mm
Wymiary całkowite	1190 x 285 x 145 mm
Masa	9,5 kg
Atest	PZH

Zobacz także [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), porównaj [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#) lub sprawdź [wersję NBVE 110/55 NL z licznikiem](#)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.