

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-11055nl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1067.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 NL naścienna



Cena brutto	2 521,00 zł
Cena netto	2 049,59 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 110/55 NL
Kod producenta	NBVE 110/55

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 NL naścienna

NBVE-110/55 NL to profesjonalna, **dwufunkcyjna lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C** przeznaczona do zastosowań w placówkach medycznych, gabinetach, poczekalniach, korytarzach oraz innych pomieszczeniach, w których ważna jest stała poprawa czystości mikrobiologicznej powietrza. Model naścienny łączy **dezynfekcję przepływową** z funkcją **bezpośredniego działania**, dzięki czemu może pracować w dwóch trybach, zależnie od potrzeb obiektu.

W trybie przepływowym powietrze jest zasysane do wnętrza urządzenia, następnie przechodzi przez komorę dezynfekcyjną UV-C i wraca do pomieszczenia. Takie rozwiązanie pozwala na **bezpieczną dezynfekcję powietrza w obecności ludzi** – pacjentów, personelu lub klientów. Z kolei zewnętrzny promiennik UV-C umożliwia **dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników**, co zwiększa elastyczność zastosowania urządzenia.

Najważniejsze zalety lampy NBVE-110/55 NL

- dwufunkcyjna praca: przepływowa i bezpośrednia,
- montaż naścienny – wygodne rozwiązanie do gabinetów i ciągów komunikacyjnych,
- 2 niezależne liczniki czasu pracy,
- wydajność wentylatora 199 m³/h,
- dezynfekowana kubatura 45-90 m³,
- zasięg działania 18-36 m²,
- możliwość stosowania w miejscach o podwyższonych wymaganiach higienicznych,
- atest PZH według danych producenta.

Jak działa lampa przepływowa UV-C?

Wewnętrzne promienniki UV-C dezaktywują drobnoustroje znajdujące się w przepływającym powietrzu. Dzięki wymuszonej cyrkulacji urządzenie wspiera ograniczanie obecności bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów w pomieszczeniu. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie można całkowicie wyłączyć pomieszczenia z użytkowania, a jednocześnie trzeba dbać o wysoki standard higieny.

Dodatkowy promiennik zewnętrzny rozszerza funkcjonalność lampy. Po opuszczeniu pomieszczenia przez ludzi można uruchomić tryb bezpośredniego działania, aby przeprowadzić intensywną dezynfekcję całego wnętrza. Takie połączenie sprawia, że model NBVE-110/55 NL jest często wybierany przez placówki, które potrzebują jednego urządzenia do kilku scenariuszy pracy.

Zastosowanie

Lampa bakteriobójcza UV-C NBVE-110/55 NL znajduje zastosowanie m.in. w:

- szpitalach i oddziałach zabiegowych,
- izbach przyjęć i salach chorych,
- przychodniach i gabinetach lekarskich,
- poczekalniach, rejestracjach i korytarzach,
- laboratoriach, punktach pobrań i innych pomieszczeniach medycznych,
- miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się jakość powietrza i bezpieczeństwo sanitarne.

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 145 W,
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 55 W,
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 55 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 μ W/cm²,
- trwałość promiennika: 9000 h,
- wydajność wentylatora: 199 m³/h,
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³,
- zasięg działania: 18-36 m²,
- klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- typ obudowy: IP20,
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
- wymiary całkowite: 1190 x 285 x 145 mm,
- masa: 9,5 kg,
- montaż do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką.

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) oraz [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#).

Model NBVE-110/55 NL jest dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują jednego urządzenia do codziennej dezynfekcji powietrza oraz okresowej dezynfekcji całego pomieszczenia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.