

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-11055p-z-zewnetrznym-promiennikiem-bezposredniego-dzialania-p-1062.html>



## Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 P przejezdna

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 521,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>2 049,59 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępność 1 - 7dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-7 dni</b>             |
| Numer katalogowy | <b>SM-UV-NBVE 110/55 P</b> |

### Opis produktu

**Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 P** marki Ultraviol to profesjonalne, dwufunkcyjne urządzenie przejezdne przeznaczone do wspomagania dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Model został osadzony na statywie jezdnym, dzięki czemu można go wygodnie przemieszczać między salami, gabinetami i strefami pracy, w których potrzebne jest elastyczne wsparcie higieny mikrobiologicznej.

Urządzenie łączy **funkcję przepływową** z **zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania**. W praktyce oznacza to, że lampa może wspierać utrzymanie czystości mikrobiologicznej powietrza w codziennym użytkowaniu pomieszczenia, a dodatkowo umożliwia okresową dezynfekcję całej przestrzeni zgodnie z instrukcją producenta i zasadami bezpieczeństwa UV-C.

### Jak działa lampa NBVE-110/55 P?

W trybie przepływowym powietrze jest zasysane do wnętrza urządzenia i kierowane przez komorę UV-C, gdzie promieniowanie wspomaga redukcję bakterii, wirusów, grzybów, pleśni oraz innych drobnoustrojów. Dzięki zamkniętej komorze przepływowej oraz wymuszonemu obiegowi powietrza lampa została zaprojektowana do pracy zgodnie z przeznaczeniem także wtedy, gdy w pomieszczeniu przebywają ludzie.

Zewnętrzny promiennik UV-C służy do **bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia** i powinien być używany wyłącznie podczas nieobecności personelu, pacjentów oraz innych użytkowników. Taka konstrukcja zwiększa funkcjonalność urządzenia i pozwala dopasować sposób pracy do realnych potrzeb placówki.

### Najważniejsze zalety

- **Dwufunkcyjna praca** – dezynfekcja powietrza w komorze przepływowej oraz okresowa dezynfekcja pomieszczenia w trybie bezpośrednim.
- **Mobilna konstrukcja** – wersja przejezdna ułatwia wykorzystanie lampy w różnych gabinetach i salach.
- **Wydajność wentylatora 199 m<sup>3</sup>/h** – sprawny wymuszony przepływ powietrza przez komorę dezynfekcyjną.
- **Zakres pracy dla pomieszczeń 45-90 m<sup>3</sup>** – rozwiązanie do wielu typowych przestrzeni medycznych i użytkowych.
- **Obudowa z blachy kwasoodpornej** – trwałość, łatwiejsze utrzymanie w czystości i dopasowanie do środowisk o wysokich wymaganiach higienicznych.
- **Atest PZH** – ważny argument przy zakupach do placówek medycznych i opiekuńczych.

### Zastosowanie

---

Lampa UV-C NBVE-110/55 P znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne jest ograniczanie obecności drobnoustrojów w powietrzu oraz wsparcie procedur higienicznych. To model szczególnie przydatny w miejscach, w których liczy się mobilność urządzenia i możliwość jego czasowego przenoszenia między pomieszczeniami.

- szpitale i oddziały zabiegowe,
- izby przyjęć i sale chorych,
- przychodnie i gabinety lekarskie,
- laboratoria medyczne,
- poczekalnie, rejestracje i korytarze,
- apteki i placówki opiekuńcze,
- przedszkola, żłobki i inne przestrzenie zbiorowego pobytu.

## Parametry techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 145 W,
- wewnętrzne promienniki UV-C: 2 x 55 W,
- zewnętrzny promiennik UV-C: 1 x 55 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,
- trwałość promienników: 9000 h,
- wydajność wentylatora: 199  $\text{m}^3/\text{h}$ ,
- dezynfekowana kubatura: 45-90  $\text{m}^3$ ,
- zasięg działania: 18-36  $\text{m}^2$ ,
- klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- typ obudowy: IP20,
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
- przewód zasilający zakończony wtyczką do gniazda.

## Dlaczego warto wybrać ten model?

NBVE-110/55 P to dobry wybór dla placówek, które potrzebują profesjonalnej lampy UV-C do codziennej pracy i jednocześnie chcą zachować elastyczność użytkowania. Połączenie funkcji przepływowej, promiennika zewnętrznego oraz mobilnego statywu sprawia, że urządzenie może wspierać organizację pracy w różnych pomieszczeniach bez konieczności stałego montażu.

Zobacz także [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), całą serię [lamp bakteriobójczych NBVE i NBV](#) oraz wariant [NBVE-110/55 PL z licznikami czasu pracy](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.