

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-11055s-z-zewnetrznym-promiennikiem-bezposredniego-dzialania-p-1061.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 S sufitowa



Cena brutto	2 373,00 zł
Cena netto	1 929,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 110/55 S

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 S sufitowa

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 S marki Ultraviol to profesjonalne urządzenie przeznaczone do wspierania dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Model sufitowy łączy funkcję przepływową z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania, dzięki czemu może pracować w dwóch trybach – zależnie od organizacji pracy i potrzeb danej placówki.

W trybie przepływowym powietrze jest zasysane przez wentylator i kierowane przez komorę dezynfekcyjną z wewnętrznymi promiennikami UV-C. Takie rozwiązanie wspiera utrzymanie wysokiego standardu higieny powietrza zgodnie z przeznaczeniem urządzenia i instrukcją producenta. Zewnętrzny promiennik UV-C służy natomiast do okresowej dezynfekcji całego pomieszczenia podczas nieobecności ludzi.

NBVE-110/55 S sprawdza się m.in. w szpitalach, przychodniach, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, aptekach, poczekalniach, korytarzach oraz innych wnętrzach, w których ważne jest ograniczanie obecności drobnoustrojów w powietrzu. Montaż sufitowy pomaga oszczędzić miejsce użytkowe, a obudowa z blachy kwasoodpornej ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Najważniejsze cechy lampy NBVE-110/55 S

- dwufunkcyjna praca: przepływowa i bezpośrednia,
- montaż sufitowy do stałej instalacji,
- wewnętrzne promienniki UV-C: 2 × 55 W,
- zewnętrzny promiennik UV-C: 1 × 55 W,
- wydajność wentylatora: 199 m³/h,
- dezynfekowana kubatura: 45–90 m³,
- zasięg działania: 18–36 m²,
- trwałość promienników: 9000 h,
- typ obudowy: IP20,
- [atest PZH](#).

Zastosowanie

Lampa może być wykorzystywana w placówkach medycznych, laboratoriach, aptekach, gabinetach specjalistycznych, poczekalniach, ciągach komunikacyjnych oraz w innych pomieszczeniach, w których konieczne jest wsparcie higieny

mikrobiologicznej powietrza i okresowa dezynfekcja wnętrza zgodnie z procedurami obiektu.

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 145 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$,
- wymiary kopuły: 1125 × 285 × 130 mm,
- wymiary całkowite: 1190 × 400 × 130 mm,
- masa: 9,5 kg,
- montaż do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką.

Dlaczego warto wybrać ten model?

NBVE-110/55 S to rozwiązanie dla placówek, które potrzebują połączenia ciągłej pracy przepływowej z możliwością szybkiej dezynfekcji pomieszczenia w trybie bezpośrednim. To dobry wybór tam, gdzie liczy się skuteczność działania, ergonomia montażu oraz parametry odpowiednie dla większych pomieszczeń.

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#) oraz [model NBVE-110/55 SL z licznikiem](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.