

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-11055sl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1069.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 SL sufitowa



Cena brutto	2 521,00 zł
Cena netto	2 049,59 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 110/55 SL
Kod producenta	NBVE 110/55

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 SL sufitowa

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-110/55 SL marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do **dezynfekcji powietrza i okresowej dezynfekcji pomieszczeń** z wykorzystaniem promieniowania **UV-C**. Model sufitowy został zaprojektowany z myślą o miejscach, w których liczy się wysoki standard higieny, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodna, stała praca urządzenia.

Jest to **lampa dwufunkcyjna**, która łączy w sobie funkcję **przepływowej dezynfekcji powietrza** oraz funkcję **bezpośredniego działania UV-C**. Dzięki temu urządzenie może wspierać codzienną poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu, a także umożliwiać intensywną dezynfekcję wnętrza wtedy, gdy nie przebywają w nim ludzie.

Jak działa lampa UV-C NBVE-110/55 SL?

W trybie przepływowym powietrze zasysane jest do wnętrza komory lampy, gdzie zostaje poddane działaniu promieniowania UV-C emitowanego przez **dwa wewnętrzne promienniki 2 x 55 W**. Następnie oczyszczone powietrze wraca do pomieszczenia. To rozwiązanie pozwala na **bezpieczną pracę urządzenia w obecności personelu i użytkowników**.

Druga funkcja wykorzystuje **zewnątrzny promiennik UV-C 1 x 55 W**, który służy do bezpośredniej dezynfekcji pomieszczenia oraz powierzchni. Ten tryb pracy należy stosować wyłącznie wtedy, gdy w pomieszczeniu nie ma ludzi, ponieważ promieniowanie UV-C jest skuteczne wobec drobnoustrojów, ale jednocześnie niebezpieczne dla skóry i oczu.

Najważniejsze zalety lampy

- **dwufunkcyjna praca** – dezynfekcja przepływowa i bezpośrednia,
- **model sufitowy** – oszczędność miejsca i wygodny montaż,
- **bezpieczna dezynfekcja powietrza** w trybie przepływowym,
- **2 liczniki czasu pracy** dla niezależnej kontroli obu funkcji,
- **obudowa z blachy kwasoodpornej**,
- **atest PZH**,
- **profesjonalne zastosowanie** w placówkach medycznych, opiekuńczych, usługowych i przemysłowych.

Zastosowanie

Lampa wirusobójcza i bakteriobójcza **NBVE-110/55 SL** doskonale sprawdza się w miejscach, w których konieczne jest

utrzymanie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i otoczenia.

- żłobki, przedszkola i sale zabaw,
- gabinety lekarskie i zabiegowe,
- szpitale i przychodnie,
- poczekalnie oraz korytarze,
- gastronomia i hotelarstwo,
- branża spożywcza, kosmetyczna i farmaceutyczna,
- hale produkcyjne i pomieszczenia techniczne.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	145 W
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C	2 x 55 W
Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C	1 x 55 W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m	150 µW/cm ²
Trwałość promiennika	9000 h
Wydajność wentylatora	199 m ³ /h
Dezynfekowana kubatura	45-90 m ³
Zasięg działania lampy	18-36 m ²
Klasa zabezpieczenia ppor.	I
Typ obudowy	IP20
Wymiary kopuły	1125 x 285 x 130 mm
Wymiary	1190 x 400 x 130 mm
Masa	9,5 kg
Montaż	do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką

Eksploatacja i kontrola pracy

Dwufunkcyjna lampa bakteriobójcza UV-C została wyposażona w **2 indukcyjne liczniki czasu pracy**, które standardowo montowane są na kopule lampy. Liczniki wskazują czas pracy każdej funkcji z dokładnością do 1 godziny, co ułatwia planowanie serwisu i terminowej wymiany promienników.

Istnieje również możliwość zamówienia **licznika elektronicznego** z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników oraz czteropolowym wyświetlaczem. Rozwiązanie to może być szczególnie przydatne w placówkach, które oczekują wygodnej kontroli eksploatacji urządzenia.

Bezpieczeństwo użytkowania

Promieniowanie **UV-C** wykazuje wysoką skuteczność w dezaktywacji wirusów, bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. W trybie przepływowym lampa może pracować w obecności ludzi, ponieważ proces dezynfekcji odbywa się wewnątrz komory urządzenia. Natomiast **tryb bezpośredniego działania** należy stosować wyłącznie w pustym pomieszczeniu.

Model NBVE-110/55 SL posiada **atest PZH**, co potwierdza jego przydatność w miejscach, gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne. To odpowiedni wybór dla placówek poszukujących profesjonalnej lampy UV-C do codziennej dezynfekcji powietrza i okresowego odkażania pomieszczeń.

Sprawdź także

Zobacz również inne [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), [lampy bakteriobójcze przepływowe UV-C](#) oraz [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania UV-C](#) dostępne w ofercie Salemed.pl.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.