

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-6030n-z-zewnetrznym-promiennikiem-bezposredniego-dzialania-p-1055.html>

## Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 N naścienna



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 226,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 809,76 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>SM-UV-NBVE 60/30 N</b> |

### Opis produktu

#### Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE 60/30 N naścienna

**NBVE 60/30 N** marki **Ultraviol Polska** to dwufunkcyjna lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C przeznaczona do poprawy czystości mikrobiologicznej powietrza oraz okresowej dezynfekcji pomieszczeń. Model łączy funkcję przepływową, umożliwiającą pracę podczas obecności ludzi, z funkcją bezpośredniego działania, stosowaną wtedy, gdy pomieszczenie jest puste.

Urządzenie zostało wyposażone w **dwa wewnętrzne promienniki UV-C 2x30 W** oraz **jeden zewnętrzny promiennik UV-C 1x30 W**. W trybie przepływowym powietrze jest zasysane do komory dezynfekcyjnej i oczyszczane przy wymuszonym obiegu, za który odpowiada wentylator o wydajności **132 m³/h**. Dzięki temu lampa pomaga utrzymać wysoki poziom higieny powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, personel lub inne osoby.

Funkcja zewnętrznego promiennika umożliwia dodatkową dezynfekcję całego pomieszczenia w czasie, gdy wewnątrz nie ma ludzi. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które potrzebują jednego urządzenia do codziennej dezynfekcji powietrza oraz okresowego naświetlania powierzchni i otoczenia promieniowaniem UV-C.

#### Najważniejsze cechy lampy NBVE 60/30 N

- dwufunkcyjna lampa UV-C: funkcja przepływowa i bezpośredniego działania,
- bezpieczna dezynfekcja powietrza w trybie przepływowym podczas obecności ludzi,
- 2 wewnętrzne promienniki UV-C 30 W oraz 1 zewnętrzny promiennik UV-C 30 W,
- wydajność wentylatora: 132 m³/h,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 µW/cm²,
- trwałość promiennika: 9000 h,
- obudowa w klasie IP20,
- [atest PZH](#),
- model bez licznika czasu pracy promienników.

### Zastosowanie

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60/30 N znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni. Sprawdza się między innymi w:

- szpitalach, izolatkach, salach chorych i gabinetach zabiegowych,

- 
- przychodniach i gabinetach lekarskich,
  - laboratoriach i aptekach,
  - branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej,
  - hotelach, gastronomii oraz obiektach użyteczności publicznej,
  - żłobkach, przedszkolach i innych miejscach o dużym natężeniu ruchu.

## Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 115 W,
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W,
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,
- trwałość promiennika: 9000 h,
- wydajność wentylatora: 132 m<sup>3</sup>/h,
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m<sup>3</sup>,
- zasięg działania lampy: 10-20 m<sup>2</sup>,
- klasa zabezpieczenia ppory: I,
- typ obudowy: IP20,
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
- wymiary całkowite: 1190 x 285 x 145 mm,
- masa: 9 kg.

## Dlaczego warto wybrać ten model?

NBVE 60/30 N to dobry wybór dla placówek medycznych i profesjonalnych użytkowników, którzy szukają urządzenia do stałej poprawy jakości powietrza oraz dodatkowej dezynfekcji pomieszczenia poza godzinami pracy. Dwufunkcyjna konstrukcja zwiększa elastyczność zastosowania, a kompaktowa forma pozwala na wygodny montaż w pomieszczeniach o powierzchni około 10-20 m<sup>2</sup>.

Jeśli porównujesz różne rozwiązania, zobacz także [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) oraz [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.