

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-6030pl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1065.html>



Lampa UV-C NBVE-60/30 PL przejezdna – dwufunkcyjna

Cena brutto	2 521,00 zł
Cena netto	2 049,59 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 60/30 PL
Kod producenta	NBVE 60/30

Opis produktu

Profesjonalna lampa UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni

Lampa UV-C NBVE-60/30 PL przejezdna marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do ograniczania obecności drobnoustrojów w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Model dwufunkcyjny łączy **przepływową dezynfekcję powietrza** z możliwością **bezpośredniego naświetlania powierzchni promieniowaniem UV-C**, dzięki czemu sprawdza się zarówno w codziennej pracy placówki, jak i podczas okresowej dezynfekcji pomieszczeń.

W praktyce oznacza to większą elastyczność użytkowania: w trybie przepływowym urządzenie może wspierać higienę powietrza w czasie standardowego funkcjonowania gabinetu, sali chorych lub recepcji, natomiast w trybie bezpośredniego działania może być wykorzystywane do naświetlania powierzchni wtedy, gdy w pomieszczeniu nie przebywają ludzie. To rozwiązanie szczególnie cenione w placówkach medycznych, zabiegowych, diagnostycznych i laboratoryjnych, gdzie liczy się nie tylko skuteczność, ale również wygoda użytkowania i możliwość szybkiego przestawienia urządzenia.

Jak działa lampa NBVE-60/30 PL?

W trybie przepływowym powietrze zasysane jest do komory dezynfekcyjnej, w której wewnętrzne promienniki UV-C oddziałują na przepływające powietrze. Dzięki temu proces dezynfekcji zachodzi wewnątrz obudowy urządzenia. Współpraca promienników z wentylatorem o wydajności 132 m³/h pozwala na efektywną pracę w pomieszczeniach o kubaturze 25-50 m³.

Druga funkcja urządzenia to bezpośrednie działanie zewnętrznego promiennika UV-C. Ten tryb stosuje się podczas nieobecności ludzi w pomieszczeniu, gdy celem jest naświetlanie wybranych powierzchni i wsparcie procedur higienicznych w miejscach szczególnie narażonych na obecność drobnoustrojów. Dzięki temu jedna lampa może pełnić podwójną rolę i lepiej dopasować się do realnych potrzeb placówki.

Najważniejsze zalety modelu przejezdnego

- **Dwufunkcyjność** – dezynfekcja powietrza oraz powierzchni w zależności od trybu pracy.
- **Konstrukcja przejezdna** – łatwe przemieszczanie lampy między pomieszczeniami.
- **Obudowa z blachy kwasoodpornej** – trwałość i łatwiejsze utrzymanie urządzenia w czystości.
- **2 indukcyjne liczniki czasu pracy** – wygodna kontrola eksploatacji promienników.
- **Przewód zakończony wtyczką** – szybkie podłączenie do standardowego gniazda.
- **Atest PZH** – ważny argument dla placówek, które zwracają uwagę na wiarygodność i zgodność dokumentacyjną produktu.

Zastosowanie

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-60/30 PL znajduje zastosowanie w miejscach, w których ważna jest wysoka jakość higieny powietrza i powierzchni. Model ten jest wybierany m.in. do:

- gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- sal chorych i izolatek,
- izb przyjęć i punktów diagnostycznych,
- laboratoriów,
- korytarzy i pomieszczeń pomocniczych w placówkach medycznych,
- żłobków, przedszkoli i innych placówek opiekuńczych,
- hal produkcyjnych oraz wybranych stref przemysłu.

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 115 W,
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 30 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 μ W/cm²,
- trwałość promiennika: wg danych producenta 9000 h,
- wydajność wentylatora: 132 m³/h,
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m³,
- zasięg działania lampy: 10-20 m²,
- klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- typ obudowy: IP20,
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
- wymiary całkowite: 600 x 1300 x 600 mm,
- masa: 13 kg,
- przewód zakończony wtyczką do gniazdka.

Ważne: tryb bezpośredniego działania należy stosować zgodnie z instrukcją producenta i procedurami bezpieczeństwa UV-C, wyłącznie w pomieszczeniach bez obecności ludzi i zwierząt.

Jeśli szukasz podobnych rozwiązań, zobacz również [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#) oraz [lampę przepływową NBVE-60 P przejezdną](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.