

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-110n-bez-licznika-czasu-pracy-p-1041.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 N naścienna



Cena brutto	1 869,00 zł
Cena netto	1 519,51 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NBVE 110 N

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 N (naścienna) marki **Ultraviol** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do **dezynfekcji powietrza** w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie (personel, pacjenci, klienci). Model pracuje w technologii przepływowej – proces oddziaływania promieniowania UV-C odbywa się **wewnątrz szczelnej komory**, dzięki czemu promieniowanie nie wydostaje się poza obudowę podczas prawidłowej pracy urządzenia.

Wersja **NBVE-110 N** to wariant **bez licznika czasu pracy**, przeznaczony do montażu na ścianie. To dobry wybór dla placówek, które potrzebują wydajnej, ciągłej dezynfekcji powietrza i prowadzą kontrolę eksploatacji w ramach własnych procedur serwisowych.

Najważniejsze cechy lampy NBVE-110 N

- **Typ:** lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C (naścienna)
- **Zastosowanie:** dezynfekcja powietrza w pomieszczeniach użytkowanych na bieżąco
- **Źródło UV-C:** 2 × 55 W
- **Pobór mocy:** 115 W
- **Wydajność wentylatora:** 199 m³/h
- **Obudowa:** blacha kwasoodporna – trwała i łatwa do utrzymania w czystości
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką do wpięcia)
- **Licznik czasu pracy:** brak (wersja N)

Jak działa przepływowa lampa UV-C?

W lampach przepływowych skażone powietrze jest zasysane do wnętrza urządzenia, a następnie kierowane przez komorę dezynfekcyjną, w której pracują promienniki UV-C. W serii NBVE promieniowanie UV-C (wg danych producenta: **253,7 nm**) oddziałuje na drobnoustroje obecne w przepływającym powietrzu. Dzięki zamkniętej konstrukcji komory rozwiązanie może wspierać utrzymanie wysokiego poziomu higieny mikrobiologicznej powietrza w przestrzeniach użytkowych.

Ważne: skuteczność procesu dezynfekcji zależy m.in. od dawki UV-C, czasu ekspozycji, warunków przepływu powietrza i organizacji pracy pomieszczenia. Lampa UV-C wspiera procedury higieniczne, ale nie zastępuje wentylacji, regularnego sprzątania i standardowych zasad sanitarnych.

Gdzie sprawdzi się lampa NBVE-110 N?

Model NBVE-110 N znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się stała poprawa jakości mikrobiologicznej powietrza i

jednocześnie pomieszczenie pozostaje w użytkowaniu:

- gabinetach lekarskich i zabiegowych,
- przychodniach, POZ, punktach konsultacyjnych,
- salach chorych, poczekalniach, izolatkach,
- laboratoriach i aptekach,
- gabinetach kosmetycznych i rehabilitacyjnych,
- żłobkach, przedszkolach, szkołach,
- pomieszczeniach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Dane techniczne - NBVE-110 N

Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	115 W
Element emitujący UV-C	2 × 55 W
Trwałość promiennika	9000 h
Wydajność wentylatora	199 m ³ /h
Dezynfekowana kubatura	45-90 m ³
Zasięg działania lampy	18-36 m ²
Klasa zabezpieczenia ppor.	I
Typ obudowy	IP20
Wymiary kopuły	1125 × 215 × 130 mm
Wymiary urządzenia	1190 × 215 × 145 mm
Masa	9 kg
Montaż	Przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację elektryczną

Bezpieczeństwo i eksploatacja

Lampa przepływowa NBVE-110 N została zaprojektowana do pracy z promieniowaniem UV-C zamkniętym wewnątrz komory. Przy prawidłowym montażu i użytkowaniu zgodnie z instrukcją producenta może pracować w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Urządzenie posiada [atest PZH](#).

W wersji bez licznika czasu pracy warto wdrożyć prostą ewidencję godzin eksploatacji, aby planować kontrolę serwisową i wymianę promienników w odpowiednim terminie. Dla utrzymania skuteczności pracy należy także regularnie kontrolować stan filtra i czystość urządzenia.

Dlaczego warto kupić w Salemed.pl?

W **Salemed.pl** oferujemy profesjonalne wyposażenie do dezynfekcji powietrza i higieny w placówkach medycznych, gabinetach oraz obiektach usługowych. Wybierając lampę przepływową, warto porównać nie tylko moc promienników, ale też wydajność wentylatora, sposób montażu i organizację serwisu – to parametry, które realnie wpływają na komfort codziennego użytkowania.

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze przepływowe](#), [lampy serii NBVE i NBV](#) oraz [lampy przepływowe dwufunkcyjne](#).

NBVE-110 N to model wybierany tam, gdzie liczy się połączenie wysokiej wydajności przepływu powietrza z prostą, niezawodną konstrukcją bez licznika czasu pracy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.