

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-110nl-z-licznikiem-czasu-p-1052.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 NL naścienna



Cena brutto	1 943,00 zł
Cena netto	1 579,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-110-NL
Kod producenta	NBVE 110

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 NL (naścienna) to profesjonalne urządzenie do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie (personel, pacjenci, klienci). Proces dezynfekcji odbywa się wewnątrz szczelnej komory przepływowej, dlatego promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę podczas prawidłowej pracy urządzenia.

Model **NBVE-110 NL** został wyposażony w **mechaniczny licznik czasu pracy**, co ułatwia kontrolę eksploatacji oraz planowanie serwisu i wymiany promienników. Obudowa wykonana z **blachy kwasoodpornej** dobrze sprawdza się w miejscach o podwyższonych wymaganiach higienicznych i jest wygodna w utrzymaniu czystości.

Najważniejsze cechy lampy NBVE-110 NL

- **Typ:** lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C (naścienna)
- **Bezpieczna praca w obecności ludzi:** promieniowanie UV-C działa wewnątrz komory przepływowej
- **Licznik czasu pracy:** mechaniczny – wygodna kontrola eksploatacji
- **Źródło UV-C:** 2 x 55 W
- **Wydajność wentylatora:** 199 m³/h
- **Obudowa:** blacha kwasoodporna, łatwa do utrzymania w czystości
- **Montaż:** naścienny, przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Do czego służy lampa przepływowa UV-C NBVE-110 NL?

Lampa jest przeznaczona do **ciągłej dezynfekcji powietrza** w pomieszczeniach wymagających podwyższonego reżimu higienicznego. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie ważne jest ograniczanie obciążenia mikrobiologicznego powietrza bez konieczności wyłączania pomieszczenia z użytkowania.

Przykładowe zastosowania

- szpitale i kliniki,
- przychodnie, POZ, gabinety lekarskie i zabiegowe,
- izby przyjęć, sale chorych,
- żłobki i przedszkola,
- placówki opiekuńcze,
- przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczo-przetwórczy.

Dlaczego model z licznikiem czasu pracy jest praktyczny?

W codziennej eksploatacji placówki medycznej lub gabinetu liczy się nie tylko skuteczność dezynfekcji, ale także przewidywalny serwis. **Mechaniczny licznik czasu pracy** pomaga monitorować liczbę przepracowanych godzin urządzenia i ułatwia planowanie wymiany promienników UV-C zgodnie z zaleceniami producenta.

To ważny detal, który poprawia organizację pracy i zmniejsza ryzyko użytkowania lampy po spadku efektywności promienników.

Dane techniczne – NBVE-110 NL (naścienna)

- Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
- Pobór mocy: 115 W (VA)
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 55 W
- Trwałość promiennika: 9000 h (*zalecana weryfikacja z aktualną kartą producenta / PDF*)
- Wydajność wentylatora: 199 m³/h
- Dezynfekowana kubatura: 45–90 m³
- Zasięg działania lampy: 18–36 m²
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP20
- Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- Wymiary urządzenia: 1190 x 215 x 145 mm
- Masa: 9 kg
- Montaż do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Ważne informacje użytkowe (pomocne przy doborze)

Dobierając lampę przepływową UV-C, warto uwzględnić nie tylko powierzchnię pomieszczenia (m²), ale również **kubaturę (m³)**, wysokość pomieszczenia, intensywność ruchu osób oraz wymaganą częstotliwość wymiany powietrza. W praktyce to właśnie te parametry decydują o tym, czy urządzenie będzie pracowało z optymalną skutecznością w danym miejscu.

Model NBVE-110 NL jest dobrym wyborem do pomieszczeń, w których oczekuje się **ciągłej pracy urządzenia w obecności ludzi** oraz łatwej kontroli eksploatacji. Lampa przepływowa UV-C wspiera procedury higieniczne placówki, ale nie zastępuje standardowych zasad sprzątania, wentylacji i dezynfekcji powierzchni.

Bezpieczeństwo i dokumentacja

Urządzenie posiada **atest PZH, do pobrania [tutaj](#)**.

Promieniowanie UV-C jest szeroko stosowane w procesach redukcji obciążenia mikrobiologicznego. Skuteczność końcowa zależy m.in. od warunków pracy urządzenia, czasu pracy, obiegu powietrza i prawidłowej eksploatacji zgodnie z instrukcją producenta.

Zobacz także: [lampy bakteriobójcze przepływowe](#), [lampy serii NBVE i NBV](#) oraz model o niższej wydajności: [NBVE-60 NL naścienna](#).

W praktyce o skuteczności pracy lampy przepływowej decyduje nie tylko moc promienników, ale także realny obieg powietrza i dopasowanie urządzenia do kubatury pomieszczenia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.