

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-110pl-z-licznikiem-czasu-p-1054.html>



Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 PL przejezdna

Cena brutto	2 091,00 zł
Cena netto	1 700,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-110-PL
Kod producenta	NBVE 110

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 PL przejezdna

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-110 PL to profesjonalne urządzenie UV-C przeznaczone do **dezynfekcji powietrza** w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Model w wersji **przejezdnej (PL)** osadzony jest na stabilnym statywie mobilnym, co ułatwia przemieszczanie urządzenia między salami, gabinetami i strefami pracy.

Dezynfekcja odbywa się **wewnątrz zamkniętej komory przepływowej**, a wymuszony obieg powietrza pozwala na ciągłą pracę urządzenia w trakcie użytkowania pomieszczenia. To praktyczne rozwiązanie dla placówek medycznych, gabinetów specjalistycznych, punktów usługowych oraz innych miejsc, gdzie ważna jest wysoka jakość mikrobiologiczna powietrza.

Obudowa wykonana z **blachy kwasoodpornej** ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i dobrze sprawdza się w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Model wyposażono również w **licznik czasu pracy**, co ułatwia kontrolę eksploatacji i planowanie serwisu.

Najważniejsze zalety lampy NBVE-110 PL

- **Przepływowa dezynfekcja powietrza UV-C** – praca w komorze zamkniętej.
- **Wersja przejezdna (PL)** – mobilny statyw do łatwego przemieszczania.
- **Bezpieczna praca w obecności personelu i pacjentów** (zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania producenta).
- **Licznik czasu pracy** – wygodna kontrola eksploatacji urządzenia.
- **Obudowa z blachy kwasoodpornej** – trwałość i łatwiejsze utrzymanie czystości.
- **Energoszczędna konstrukcja** – korzystna w codziennym użytkowaniu.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się lampa przepływowa UV-C?

Model NBVE-110 PL jest stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebna jest regularna dezynfekcja powietrza oraz ograniczanie ryzyka zanieczyszczeń mikrobiologicznych, m.in. w:

- szpitalach i przychodniach,
- izbach przyjęć i gabinetach zabiegowych,
- laboratoriach i punktach diagnostycznych,
- gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej,
- przedszkolach, żłobkach i placówkach opiekuńczych,
- obiektach usługowych, gastronomicznych i hotelowych.

Jak działa lampa przepływowa NBVE-110 PL?

Urządzenie wykorzystuje **wymuszony obieg powietrza** przez komorę dezynfekcyjną, w której pracują promienniki UV-C. Powietrze przepływa przez wnętrze lampy, gdzie poddawane jest działaniu promieniowania UV-C, a następnie wraca do pomieszczenia. Dzięki takiej konstrukcji promieniowanie nie jest emitowane bezpośrednio do otoczenia, co umożliwia użytkowanie lampy w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Dane techniczne (NBVE-110 PL)

- napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- pobór mocy: **115 W**
- element emitujący promieniowanie UV-C: **2 x 55 W**
- trwałość promiennika: **9000 h**
- wydajność wentylatora: **199 m³/h**
- dezynfekowana kubatura: **45-90 m³/h**
- zasięg działania lampy: **18-36 m²**
- klasa zabezpieczenia ppor.: **I**
- typ obudowy: **IP20**
- wymiary kopuły: **1125 x 215 x 130 mm**
- wymiary urządzenia: **600 x 1300 x 600 mm**
- masa: **13,5 kg**
- przewód z wtyczką: **tak**
- licznik czasu pracy: **tak**

Informacje ważne przy zakupie

Przed zakupem warto dopasować model do wielkości pomieszczenia, intensywności użytkowania oraz organizacji pracy (np. rotacja sal, gabinetów, poczekalni). Wersja przejezdna NBVE-110 PL jest szczególnie wygodna tam, gdzie jedno urządzenie ma obsługiwać kilka pomieszczeń w ciągu dnia.

Jeśli szukasz innych modeli, sprawdź również [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) oraz całą kategorię [lamp bakteriobójczych serii NBVE i NBV](#) dostępnych w SaleMED.pl.

Uwaga: Urządzenie należy stosować zgodnie z instrukcją producenta, przeznaczeniem oraz procedurami obowiązującymi w danej placówce. Parametry i wyposażenie mogą różnić się w zależności od wersji wykonania/aktualnej specyfikacji producenta.

Połączenie **komory przepływowej**, licznika czasu pracy i obudowy z blachy kwasoodpornej sprawia, że jest to rozwiązanie wygodne zarówno dla personelu technicznego, jak i użytkowników codziennych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.