

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-110s-bez-licznika-czasu-pracy-p-1042.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 S sufitowa



Cena brutto	1 869,00 zł
Cena netto	1 519,51 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 110 S

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110 S sufitowa

Przepływowa lampa bakteriobójcza UV-C NBVE-110 S do montażu sufitowego, przeznaczona do dezynfekcji powietrza **w obecności personelu i pacjentów**. Zamknięta komora UV-C oraz wymuszony przepływ powietrza zapewniają bezpieczną pracę ciągłą w placówkach medycznych i usługowych.

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-110 S – sufitowa (UV-C)

NBVE-110 S to przepływowa lampa wirusobójcza i bakteriobójcza UV-C do **montażu sufitowego**, przeznaczona do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Dzięki zamkniętej komorze dezynfekcyjnej promieniowanie UV-C działa **wewnątrz urządzenia**, a nie w przestrzeni użytkowej, co pozwala stosować lampę podczas obecności personelu, pacjentów lub klientów (zgodnie z instrukcją producenta i zasadami montażu).

Model NBVE-110 S został zaprojektowany do pracy w miejscach, gdzie ważne są: **ciągła poprawa higieny powietrza, bezpieczeństwo użytkownika i wysoka trwałość urządzenia**. Obudowa wykonana z **blachy kwasoodpornej** zwiększa odporność na eksploatację w wymagających warunkach.

To rozwiązanie szczególnie cenione w placówkach ochrony zdrowia i innych przestrzeniach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych, gdzie istotna jest regularna dezynfekcja powietrza bez przerywania pracy personelu.

Jak działa przepływowa lampa UV-C NBVE-110 S?

Lampa pracuje w trybie przepływowym: wentylator wymusza obieg powietrza przez komorę, w której znajduje się źródło promieniowania UV-C. W trakcie przepływu powietrze jest poddawane działaniu promieniowania, a następnie wraca do pomieszczenia.

Najważniejsze korzyści z punktu widzenia użytkownika:

- **promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę lampy**,
- urządzenie może pracować **w obecności ludzi i zwierząt** (zgodnie z przeznaczeniem produktu),
- lampa nadaje się do **pracy ciągłej**, co wspiera utrzymanie stabilnej jakości powietrza w pomieszczeniu.

Takie rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie nie można regularnie wyłączać pomieszczenia z użytkowania na czas dezynfekcji.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się NBVE-110 S?

Lampa bakteriobójcza przepływowa **NBVE-110 S** znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej powietrza, m.in. w:

- gabinetach lekarskich i zabiegowych,
- przychodniach, POZ i punktach konsultacyjnych,
- salach chorych i izbach przyjęć,
- laboratoriach,
- poczekalniach,
- gabinetach stomatologicznych,
- gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej,
- innych pomieszczeniach o dużej rotacji osób.

Dzięki montażowi sufitowemu urządzenie nie zajmuje przestrzeni użytkowej i ułatwia organizację stanowisk pracy.

Dlaczego warto wybrać model NBVE-110 S?

1. Bezpieczeństwo pracy w obecności ludzi

Przepływowa konstrukcja i szczelna komora dezynfekcyjna umożliwiają dezynfekcję powietrza bez konieczności opuszczania pomieszczenia.

2. Wydajność do codziennej eksploatacji

Wydajność wentylatora **199 m³/h** wspiera efektywny przepływ powietrza przez komorę lampy i pomaga utrzymać wysoki standard higieny w pomieszczeniach użytkowanych przez wiele osób.

3. Trwała konstrukcja

Obudowa z **blachy kwasoodpornej** to praktyczne rozwiązanie dla placówek medycznych i profesjonalnych, gdzie liczy się trwałość oraz łatwość utrzymania urządzeń w dobrym stanie.

4. Praca ciągła

Lampa została zaprojektowana do pracy ciągłej, co ma znaczenie w miejscach, gdzie dezynfekcja powietrza powinna odbywać się regularnie przez cały dzień.

Dane techniczne – NBVE-110 S (sufitowa)

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	115 W
Element emitujący promieniowanie UV-C	2 × 55 W
Trwałość promiennika	9000 h
Wydajność wentylatora	199 m ³ /h
Dezynfekowana kubatura	45–90 m ³
Zasięg działania lampy	18–36 m ²
Klasa zabezpieczenia ppor.	I
Typ obudowy / stopień ochrony	IP20

Rodzaj pracy	Ciągła
Wymiary kopuły	1125 × 215 × 130 mm
Wymiary całkowite	1190 × 330 × 130 mm
Masa	9 kg
Montaż	Do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację)
Licznik czasu pracy	Brak

Ważne informacje dla użytkownika

- Lampa jest przeznaczona do **dezynfekcji powietrza** (nie powierzchni) i działa w oparciu o technologię UV-C w komorze przepływowej.
- Skuteczność działania zależy m.in. od **wielkości pomieszczenia, organizacji przepływu powietrza, czasu pracy urządzenia oraz warunków eksploatacji**.
- Dla najlepszych efektów warto dobrać model do kubatury i sposobu użytkowania pomieszczenia.
- Produkt posiada **atest PZH** (zgodnie z informacją producenta).

Korzyści organizacyjne i praktyczne

NBVE-110 S to rozwiązanie wybierane tam, gdzie liczy się **ciągłość pracy placówki** i jednocześnie wysoki standard higieny powietrza. W praktyce oznacza to możliwość prowadzenia konsultacji, obsługi pacjentów lub klientów oraz pracy personelu bez konieczności przerywania działania lampy.

W porównaniu z rozwiązaniami wymagającymi wyłączenia pomieszczenia z użytkowania, lampa przepływowa sufitowa lepiej wspiera **stałe procedury higieniczne** i ułatwia utrzymanie powtarzalnych standardów w ciągu całego dnia.

Sprawdź także

- [Lampy bakteriobójcze UV-C](#)
- [Lampy bakteriobójcze przepływowe](#)
- [Pozostałe produkty medyczne i wyposażenie placówek](#)

NBVE-110 S to rozwiązanie wybierane tam, gdzie liczy się ciągłość pracy placówki i jednocześnie wysoki standard higieny powietrza. W praktyce oznacza to możliwość prowadzenia konsultacji, obsługi pacjentów lub klientów oraz pracy personelu bez konieczności przerywania działania lampy. To ważna cecha w gabinetach i poczekalniach, gdzie rotacja osób jest duża, a komfort organizacyjny ma realny wpływ na jakość codziennej pracy. W porównaniu z rozwiązaniami wymagającymi wyłączenia pomieszczenia z użytkowania, lampa przepływowa sufitowa lepiej wspiera stałe procedury higieniczne i ułatwia utrzymanie powtarzalnych standardów w ciągu całego dnia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.