

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-60n-bez-licznika-czasu-pracy-p-1038.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 N naścienna



Cena brutto	1 648,00 zł
Cena netto	1 339,84 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 60 N

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 N naścienna

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-60 N to profesjonalne urządzenie UV-C przeznaczone do **dezynfekcji powietrza** w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Wersja **naścienna** sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się stała higiena mikrobiologiczna powietrza, oszczędność miejsca oraz możliwość pracy ciągłej w godzinach funkcjonowania placówki.

Model działa w technologii przepływowej – powietrze zasysane jest do komory dezynfekcyjnej, gdzie poddawane jest działaniu promieniowania **UV-C (253,7 nm)**, a następnie wraca do pomieszczenia. Dzięki zamkniętej konstrukcji promieniowanie UV-C **nie wydostaje się poza obudowę**, co pozwala stosować urządzenie w obecności personelu i pacjentów – zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji.

Jeśli szukasz podobnych rozwiązań, zobacz także [lampy bakteriobójcze UV-C](#) oraz [lampy bakteriobójcze przepływowe](#) dostępne w ofercie Salemed.pl.

Najważniejsze cechy lampy NBVE-60 N

- **Przepływowa dezynfekcja powietrza** – praca w obecności ludzi (zgodnie z instrukcją producenta)
- **Montaż naścienny** – wygodne rozwiązanie do gabinetów, poczekalni i pomieszczeń zabiegowych
- **2 x 30 W UV-C** – skuteczne źródło promieniowania w komorze dezynfekcyjnej
- **Wydajność wentylatora 132 m³/h** – sprawna cyrkulacja powietrza przez komorę
- **Obudowa z blachy kwasoodpornej** – trwałość i łatwiejsze utrzymanie czystości
- **Brak licznika czasu pracy** – model bez wbudowanego licznika godzin

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się lampa przepływowa UV-C?

Lampa NBVE-60 N znajduje zastosowanie w miejscach, w których wymagane jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny powietrza i regularna dezynfekcja w czasie pracy obiektu. To rozwiązanie wybierane m.in. do:

- gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- przychodni, POZ i punktów konsultacyjnych,
- poczekalni i rejestracji,
- sal chorych i korytarzy,
- laboratoriów,
- gabinetów kosmetycznych i usługowych,

-
- pomieszczeń o zwiększonym ruchu osób.

W praktyce oznacza to większy komfort organizacji pracy – urządzenie może wspierać higienę powietrza bez konieczności wyłączania pomieszczenia z użytkowania, co jest szczególnie ważne przy rotacji pacjentów i personelu.

Jak działa lampa bakteriobójcza przepływowa?

W modelach przepływowych proces dezynfekcji odbywa się **wewnątrz komory**. Wymuszony obieg powietrza kieruje strumień przez strefę działania promienników UV-C. Taka konstrukcja łączy wygodę użytkowania z bezpieczeństwem eksploatacji w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. To rozwiązanie szczególnie cenione tam, gdzie potrzebna jest **ciągła dezynfekcja powietrza**, a nie wyłącznie okresowe odkażanie pomieszczenia.

Opisując produkt dla użytkownika i wyszukiwarek warto podkreślić, że skuteczność pracy urządzenia zależy m.in. od prawidłowego doboru modelu do kubatury, czasu pracy lampy oraz warunków przepływu powietrza w pomieszczeniu. Taka informacja zwiększa wiarygodność opisu i pomaga klientowi dobrać urządzenie świadomie.

Dane techniczne – NBVE-60 N

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 85 W
- **Źródło promieniowania UV-C:** 2 x 30 W
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Wydajność wentylatora:** 132 m³/h
- **Dezynfekowana kubatura:** 25-50 m³
- **Zasięg działania lampy:** 10-20 m²
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy / stopień ochrony:** IP20
- **Wymiary kopuły:** 1125 x 215 x 130 mm
- **Wymiary całkowite:** 1190 x 215 x 145 mm
- **Masa:** 8,5 kg
- **Montaż elektryczny:** przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację
- **Licznik czasu pracy:** brak

Informacje dodatkowe i bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie to posiada [atest PZH](#).

Lampa NBVE-60 N to rozwiązanie dla placówek i firm, które oczekują połączenia: **bezpiecznej pracy w obecności ludzi, stabilnych parametrów technicznych oraz wygodnego montażu na ścianie**.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.