

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-60p-bez-licznika-czasu-pracy-p-1040.html>



Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-60 P - przejezdna

Cena brutto	1 808,00 zł
Cena netto	1 469,92 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NBVE-60-P
Kod producenta	NBVE 60

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-60 P - przejezdna (Ultraviol Polska) to profesjonalne urządzenie do dezynfekcji powietrza, w którym proces dezynfekcji odbywa się **wewnątrz komory dezynfekcyjnej**. Promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę, dzięki czemu lampa może pracować w obecności ludzi – pacjentów, personelu oraz klientów – zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Model **NBVE 60 P** to wersja **bez licznika czasu pracy**, montowana na **przejezdnym statywie**, co ułatwia wygodne przemieszczanie urządzenia pomiędzy pomieszczeniami. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilna, bezpieczna i skuteczna dezynfekcja powietrza.

Najważniejsze cechy lampy NBVE-60 P

- **Przepływowa dezynfekcja powietrza** – promieniowanie UV-C działa wewnątrz komory lampy.
- **Bezpieczna praca w obecności ludzi** – promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza kopułę urządzenia.
- **Statyw przejezdny** – łatwe przemieszczanie lampy między stanowiskami i pomieszczeniami.
- **Obudowa z blachy kwasoodpornej** – wspomaga utrzymanie urządzenia w czystości i trwałość w codziennym użytkowaniu.
- **Szerokie zastosowanie** – medycyna, laboratoria, apteki, placówki edukacyjne, usługi i przemysł.

Zastosowanie

Przepływowe lampy bakteriobójcze serii NBVE to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań do dezynfekcji powietrza w placówkach, w których liczy się wysoki standard higieny i bezpieczeństwa. Model NBVE-60 P znajduje zastosowanie m.in. w:

- szpitalach, klinikach, przychodniach i POZ,
- gabinetach lekarskich, zabiegowych i stomatologicznych,
- laboratoriach i aptekach,
- gabinetach kosmetycznych,
- przedszkolach i żłobkach,
- hotelarstwie i gastronomii,
- przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczo-przetwórczym.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o realnych warunkach pracy – tam, gdzie nie wystarczy sama wentylacja, a konieczna jest stała poprawa jakości mikrobiologicznej powietrza. Mobilna konstrukcja na statywie pozwala elastycznie dopasować dezynfekcję do bieżących potrzeb placówki.

Zasada działania

Przepływowe lampy wirusobójcze i bakterioobójcze serii NBVE wykorzystują **wymuszony obieg powietrza** przez komorę przepływową o specjalistycznej budowie, zapewniającej szczelność i bezpieczeństwo użytkowania. W kopule lampy emitowane jest promieniowanie **UV-C o długości fali 253,7 nm**, które służy do dezaktywacji drobnoustrojów obecnych w przepływającym powietrzu.

Dzięki zamkniętej konstrukcji komory dezynfekcyjnej urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. To ważna cecha w miejscach, gdzie ciągłość pracy i obsługi pacjentów lub klientów ma kluczowe znaczenie.

Dane techniczne

- napięcie zasilania: **230 V 50 Hz**
- energooszczędne – pobór mocy: **85 W**
- element emitujący promieniowanie UV-C: **2 x 30 W**
- trwałość promiennika: **9000 h**
- wydajność wentylatora: **132 m3/h**
- dezynfekowana kubatura: **25-50 m3/h**
- zasięg działania lampy: **10-20 m2**
- klasa zabezpieczenia ppor.: **I**
- typ obudowy: **IP 20**
- wymiary kopuły: **1125 x 215 x 130 mm**
- wymiary: **600 x 1300 x 600 mm**
- masa: **13 kg**
- wyposażenie: **przewód z wtyczką do kontaktu**

Informacje dodatkowe

Urządzenie zostało opisane przez producenta jako **w 100% bezpieczne dla człowieka** przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Lampa posiada **atest PZH**. Model NBVE 60 P pomyślnie przeszedł wymagane badania, a jego skuteczność potwierdzają certyfikaty wskazane przez producenta.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.