

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-uv-c-nbve-6030-p-przejezdna-p-1059.html>



Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 P przejezdna

Cena brutto	2 373,00 zł
Cena netto	1 929,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 60/30 P

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 P przejezdna

Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza NBVE-60/30 P marki Ultraviol to dwufunkcyjne urządzenie przejezdne, przeznaczone do skutecznej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Model ten łączy pracę przepływową z możliwością bezpośredniego naświetlania, dzięki czemu sprawdza się zarówno w codziennej pracy placówek medycznych, jak i w przestrzeniach użyteczności publicznej.

W trybie przepływowym powietrze jest zasysane do wnętrza komory i poddawane działaniu promieniowania UV-C, co pomaga ograniczać obecność wirusów, bakterii, grzybów i pleśni. Zewnętrzny promiennik umożliwia dodatkowo dezynfekcję powierzchni w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają ludzie. To praktyczne rozwiązanie dla gabinetów, poczekalni, izb przyjęć, laboratoriów, korytarzy, żłobków, przedszkoli i innych miejsc, w których ważne jest utrzymanie wysokiego standardu czystości mikrobiologicznej.

Dlaczego warto wybrać NBVE-60/30 P?

- **dwufunkcyjna praca** - dezynfekcja powietrza w trybie przepływowym oraz dezynfekcja powierzchni w trybie bezpośrednim,
- **wersja przejezdna** - mobilny statyw ułatwia ustawienie urządzenia tam, gdzie jest aktualnie potrzebne,
- **bezpieczna praca przepływowa** - promieniowanie UV-C z komory wewnętrznej nie wydostaje się na zewnątrz,
- **wydajny wentylator** - przepływ powietrza na poziomie 132 m³/h wspiera skuteczne oczyszczanie,
- **obudowa z blachy kwasoodpornej** - trwała, łatwa w utrzymaniu czystości i odpowiednia do zastosowań profesjonalnych,
- **atest PZH** - potwierdzenie zgodności z wymaganiami dla tego typu urządzeń.

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 115 W,
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 30 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 µW/cm²,
- trwałość promiennika: 9000 h,
- wydajność wentylatora: 132 m³/h,
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m³,
- zasięg działania lampy: 10-20 m²,

-
- klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I,
 - typ obudowy: IP20,
 - wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
 - wymiary całkowite: 600 x 1270 x 600 mm,
 - masa: 13,0 kg,
 - przewód zakończony wtyczką do gniazda sieciowego.

Zastosowanie w placówkach medycznych i użytkowych

Lampa UV-C NBVE-60/30 P znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się skuteczna dezynfekcja powietrza i ograniczenie ryzyka przenoszenia drobnoustrojów. Urządzenie sprawdza się m.in. w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, gabinetach zabiegowych, poczekalniach, na korytarzach, a także w żłobkach, przedszkolach, hotelach czy w wybranych przestrzeniach branży spożywczej i kosmetycznej.

Sprawdź także inne [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#) dostępne w Salemed.

Jeżeli szukasz podobnego modelu z innym sposobem montażu, zobacz również wersję [NBVE-60/30 NL naścienną](#) oraz [NBVE-60/30 SL sufitową](#).

Dla placówek, które oczekują mobilnej wersji z licznikiem czasu pracy, dobrym uzupełnieniem oferty będzie także [NBVE-60/30 PL przejezdna](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.