

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-uv-c-nbv-30-s-ultraviol-p-1000.html>

## Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 S Ultraviol



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>528,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>429,27 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>SM-UV-NBV-30-S</b> |

### Opis produktu

#### Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-30 S Ultraviol

**Lampa bakteriobójcza NBV-30 S** marki **Ultraviol Polska** to stacjonarne urządzenie UV-C przeznaczone do podnoszenia i utrzymania wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Model emituje promieniowanie **UV-C o długości fali 253,7 nm**, stosowane w procesach dezynfekcji powietrza i powierzchni.

To rozwiązanie wybierane przez placówki, które oczekują skutecznego, powtarzalnego i łatwego w eksploatacji wsparcia higieny mikrobiologicznej. **NBV-30 S** sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych i komercyjnych, wszędzie tam, gdzie liczy się standard czystości oraz bezpieczeństwo organizacji pracy.

**Producent:** Ultraviol Polska

**Atest PZH:** tak

**Produkt polski**

#### Zastosowanie lampy NBV-30 S

Lampa UV-C NBV-30 S może być stosowana m.in. w:

- instytucjach medycznych,
- szpitalach i przychodniach,
- przemyśle farmaceutycznym,
- przemyśle spożywczym,
- przemyśle kosmetycznym,
- salonach fryzjerskich i kosmetycznych,
- SPA i hotelach,
- magazynach oraz pomieszczeniach pomocniczych.

#### Dlaczego warto wybrać lampę bakteriobójczą NBV-30 S?

- **Promieniowanie UV-C 253,7 nm** – wykorzystywane do redukcji drobnoustrojów w procesach dezynfekcji.
- **Stacjonarna konstrukcja (S)** – stabilny montaż do instalacji elektrycznej.
- **Wydajny promiennik 1x30 W** – do pomieszczeń o powierzchni dezynfekowanej ok. **12-15 m²**.
- **Odbłyśnik z aluminium odbłaskowego** – wspiera efektywne ukierunkowanie promieniowania.
- **Możliwość ustawienia kąta naświetlania (obrót 230°)** – łatwiejsze dopasowanie do układu pomieszczenia.
- **Praca ciągła** – do zastosowań wymagających regularnych procedur higienicznych.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania – ważne informacje

Lampa NBV-30 S jest lampą **bezpośredniego działania UV-C**. Oznacza to, że podczas pracy urządzenia należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta i zasad BHP. Promieniowanie UV-C nie powinno oddziaływać bezpośrednio na ludzi, zwierzęta ani rośliny.

Skuteczność procesu dezynfekcji zależy m.in. od czasu naświetlania, odległości od źródła promieniowania, geometrii pomieszczenia, obecności stref cienia oraz stopnia zabrudzenia powierzchni. W praktyce oznacza to, że urządzenie najlepiej działa jako element dobrze zaplanowanej procedury higienicznej.

## Dane techniczne – Lampa UV-C NBV-30 S

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 40 VA
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 1 x 30 W
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 2,3 W/m<sup>2</sup>
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 12–15 m<sup>2</sup>
- **Obrót lampy (kąt naświetlania):** 230°
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 925 x 85 x 135 mm
- **Masa kopuły:** 3 kg
- **Długość wysięgnika:** 500 mm
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej (brak kabla z wtyczką 230 V)

## Dla kogo jest ten model?

NBV-30 S to dobry wybór dla użytkowników, którzy szukają **profesjonalnej lampy UV-C do dezynfekcji pomieszczeń** i zależy im na urządzeniu o sprawdzonej konstrukcji, produkcji krajowej oraz parametrach czytelnych dla działów technicznych i administracyjnych.

Jeśli porównujesz warianty, zobacz także: [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#) oraz [lampy bakteriobójcze serii NBV i NBVE](#). Sprawdź również pełną ofertę sklepu [Salemed.pl](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.