

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lustro-uchylne-dla-niepełnosprawnych-p-1471.html>



Białe lustro uchylne w pełnej ramie dla niepełnosprawnych

Cena brutto	365,00 zł
Cena netto	296,75 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LU

Opis produktu

Lustro dla osoby na wózku – białe lustro uchylne 60 × 60 cm

Osoba poruszająca się na wózku, korzystająca z łazienki na siedząco lub mająca ograniczoną sprawność ruchową nie zawsze może wygodnie używać zwykłego lustra zamontowanego na stałe. Tafla ustawiona pod jednym kątem może znajdować się poza polem widzenia albo wymagać pochylania się i zmiany pozycji.

W takiej sytuacji praktycznym rozwiązaniem jest **lustro uchylne dla niepełnosprawnych**. Regulacja kąta nachylenia pozwala dopasować ustawienie tafli do pozycji użytkownika. Model sprawdzi się jako [lustro do łazienki bez barier](#), lustro dla osoby na wózku, lustro rehabilitacyjne, lustro dla seniora oraz lustro do toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Białe lustro uchylne w pełnej ramie 60 × 60 cm z regulacją do 20°

Oferowane lustro marki Corradomed ma wymiary całkowite **600 × 600 mm**. Tafla lustra ma wymiary **550 × 580 mm** i została wykonana ze szkła o grubości **4 mm**.

Rama została wykonana ze **stali węglowej DC01** i lakierowana proszkowo na biały kolor. Pełna rama o średnicy 25 mm nadaje produktowi funkcjonalny wygląd i pozwala dopasować lustro do wyposażenia jasnych, nowoczesnych oraz klasycznych łazienek.

Problem ze zwykłym lustrem w łazience

Tradycyjne lustro zamontowane w jednej pozycji nie zawsze jest wygodne dla osoby siedzącej. Użytkownik może widzieć tylko część twarzy, mieć trudność z wykonaniem codziennych czynności higienicznych albo być zmuszony do pochylania się i podjeżdżania bardzo blisko tafli.

Lustro uchylne do łazienki można ustawić odpowiednio do pozycji osoby stojącej, siedzącej lub korzystającej z wózka inwalidzkiego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie do **20°** ułatwia dopasowanie lustra do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jest to rozwiązanie przydatne podczas mycia, golenia, czesania oraz innych codziennych czynności, które wymagają wygodnego korzystania z lustra.

Gdzie można zastosować lustro uchylne?

- w łazience osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

- w toalecie przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
- w mieszkaniu lub domu seniora,
- w domu opieki i placówce medycznej,
- w gabinecie rehabilitacyjnym,
- w hotelu i obiekcie użyteczności publicznej,
- w łazience projektowanej jako pomieszczenie bez barier.

Stalowa rama lakierowana proszkowo

Rama lustra została wykonana ze stali węglowej DC01 i pokryta białą powłoką lakierowaną proszkowo. Takie wykończenie dobrze pasuje do wyposażenia łazienek prywatnych, placówek opiekuńczych oraz pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla większej liczby użytkowników.

Pełna rama obejmuje całą konstrukcję lustra. Jej średnica wynosi **25 mm**, a całkowity wymiar produktu to 600 × 600 mm.

Regulacja kąta nachylenia do 20°

Taflę można odchylić i ustawić pod kątem odpowiednim do pozycji użytkownika. Maksymalny zakres regulacji wynosi **20°**. Dzięki temu lustro może być używane wygodniej przez osoby stojące, siedzące oraz korzystające z wózka.

Przed montażem warto uwzględnić wysokość umywalki, pozycję osoby korzystającej z lustra oraz możliwość swobodnego regulowania tafli. Dodatkowe wskazówki dotyczące projektowania i montażu wyposażenia znajdziesz w poradniku [łazienka bez barier – dobór wyposażenia i montaż](#).

2 punkty montażowe i 3 otwory w każdym punkcie

Lustro posiada **2 punkty montażowe**. W każdym punkcie znajdują się **3 otwory**, co umożliwia dopasowanie miejsca mocowania do warunków technicznych ściany.

Przed instalacją należy sprawdzić rodzaj i wytrzymałość podłoża oraz dobrać odpowiednie elementy montażowe. Sposób mocowania powinien być dostosowany do konstrukcji ściany i ciężaru całego lustra.

Rączka do regulacji jako opcja

Podstawowa wersja lustra jest dostępna bez rączki. Do produktu można dokupić dodatkową rączkę ułatwiającą zmianę kąta nachylenia tafli. Rączka jest dostępna za dopłatą **55 zł** i należy wybrać ją przed dodaniem produktu do koszyka.

Najważniejsze zalety produktu

- regulacja kąta nachylenia do 20°,
- tafla o wymiarach 550 × 580 mm,
- szkło o grubości 4 mm,
- stalowa rama wykonana ze stali węglowej DC01,
- lakierowanie proszkowe na biały kolor,
- pełna rama o średnicy 25 mm,
- 2 punkty montażowe,
- 3 otwory w każdym punkcie montażowym,
- możliwość dokupienia rączki,
- zastosowanie w łazienkach bez barier i toaletach dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Lustro uchylne łazienkowe
Przeznaczenie	Łazienki bez barier i toalety dla osób z niepełnosprawnościami
Wymiary całkowite	600 × 600 mm
Wymiary tafli	550 × 580 mm
Grubość szkła	4 mm
Materiał ramy	Stal węglowa DC01
Średnica ramy	25 mm
Kolor ramy	Biały
Wykończenie ramy	Malowanie proszkowe
Punkty montażowe	2
Otwory montażowe	3 otwory w każdym punkcie montażowym
Regulacja kąta nachylenia	Do 20°
Rączka	Opcjonalna, dopłata 55 zł
Marka	Corradomed
Gwarancja	12 miesięcy

Dobierz odpowiedni wariant lustra uchylnego

Całą ofertę [luster uchylnych dla osób z niepełnosprawnościami](#) tworzą modele różniące się konstrukcją ramy, materiałem wykonania, kolorem oraz wyposażeniem dodatkowym.

Wariant z bocznymi ramami reprezentuje [białe lustro uchylne z bocznymi ramami 60 x 60 cm](#). To rozwiązanie o lżejszej wizualnie konstrukcji, z taflą o wymiarach 480 x 550 mm i regulacją kąta nachylenia do 20°.

Dodatkową wygodę regulacji zapewnia [lustro uchylne dla niepełnosprawnych z rączką regulacyjną](#). W pomieszczeniach intensywnie użytkowanych warto rozważyć również [lustro uchylne INOX w pełnej ramie](#), wykonane z odpornej stali nierdzewnej.

Do nowoczesnych łazienek i toalet bez barier pasuje [czarne lustro uchylne z bocznymi ramami](#). Czarne wykończenie ramy tworzy wyraźny kontrast z jasną ceramiką sanitarną i pozostałym wyposażeniem łazienki.

Alternatywę kolorystyczną dla prezentowanego modelu stanowi [czarne lustro uchylne 60 x 60 cm w pełnej ramie](#). Model ma taflę 550 x 580 mm, stalową ramę z rur o średnicy 25 mm, regulację kąta nachylenia do 20° oraz trwałe malowanie proszkowe w kolorze RAL 9005.

Białe lustro uchylne w pełnej ramie będzie dobrym wyborem do łazienki dla osoby na wózku, seniora lub użytkownika o ograniczonej mobilności. Regulowana tafla, dwa punkty montażowe i wymiar 60 x 60 cm ułatwiają dopasowanie produktu do wysokości umywalki oraz układu pomieszczenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dokup rączkę do reg. nachylenia: Nie , Tak (+ 55,00 zł)