

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-do-pracowni-medycznych-p-2585.html>



Regał do pracowni medycznych

Cena brutto	3 770,00 zł
Cena netto	3 065,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-01/1200x400
Kod producenta	SM-TMBY-RM

Opis produktu

Regał do pracowni medycznych, 4 półki pełne — higiena, porządek i stabilność

Regał przeznaczony do pracowni i zaplecza medycznego. Cztery pełne półki ułatwiają utrzymanie czystości i zapobiegają kapaniu płynów na niższe poziomy. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej 0H18N9 sprawdza się w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Najważniejsze korzyści

Pełne półki → łatwe mycie, brak prześwitów i kratek
Stal kwasoodporna 0H18N9 → odporność na wilgoć i środki myjące
Stopki z poziomowaniem → stabilnie nawet na nierównej posadzce

Dla kogo / nie dla kogo

Dla: pracowni medycznych, gabinetów zabiegowych, laboratoriów, sterylizatorni, zapleczy farmaceutycznych.

Nie dla: zastosowań mobilnych (jeśli potrzebujesz wersji na kółkach), miejsc z agresywną chemią chlorową/silnie kwasową (rozważ wyższy gatunek stali lub powłoki ochronne).

Jak pomaga w praktyce (scenariusze)

Laboratorium: odczynniki i szkło na pełnych półkach — nic nie przecieka na niższe poziomy, sprzątanie zajmuje krócej.
Zaplecze gabinetu: wyraźny podział na "czyste/brudne" poziomy — mniej pomyłek, szybsze odkładanie narzędzi po dezynfekcji.

Dobór i dopasowanie do pomieszczenia

Wymiary zewnętrzne: 1200 × 400 × 1800 mm (szer. × gł. × wys.).
Sprawdź: czy masz co najmniej 120 cm szerokości ściany i 40 cm głębokości z zapasem na swobodne przejście.
Zostaw min. 5 cm z każdej strony na komfort sprzątania i cyrkulację powietrza.
Jeśli regał stoi w ciągu komunikacyjnym, upewnij się, że pozostaje ≥ 90 cm szerokości przejścia.

Bezpieczeństwo i higiena

Zachowaj równomierne rozłożenie masy na półkach; cięższe elementy na dole.

Nie wchodzić i nie stawiać na półkach.

Unikaj długotrwałego kontaktu ze środkami na bazie chloru; po myciu spłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.

W strefach sejsmicznych/wibracyjnych lub ciągach komunikacyjnych — kotwienie do ściany obowiązkowe. **(Kotwienie dostępne jako opcja za dopłatą)**

Pielęgnacja

Czyścić miękką ściereczką i neutralnym detergentem (pH ~6-8).

Unikaj wełny stalowej i środków z chlorem; okresowo użyj dedykowanego preparatu do stali nierdzewnej.

Dowody jakości wykonania

Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 — standard w sektorze medycznym.

Konstrukcja: pełne półki, gładkie krawędzie, brak szczelin trudnych w doczyszczaniu.

Regulowane stopki do poziomowania.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

- Maks. 30 kg na półkę, łącznie ≤ 120 kg – nie przekraczaj.
- Stawiaj na równym, utwardzonym podłożu o nośności z zapasem +50% względem masy całkowitej.
- Nie przesuwaj ciągnąc/pchając za półki – przenoś chwytając za ramę boczną.
- Nie używaj, jeśli stwierdzisz uszkodzenia, luz połączeń, odkształcenia lub niestabilność.
- Warunki pracy: +10...+40 °C, 30...75% RH.
- Rozważ kotwienie (opcja dodatkowo płatna) w miejscach narażonych na uderzenia/wstrząsy.

Pielęgnacja

- Czyścić miękką, wilgotną ściereczką; dopuszczalne środki: łagodne detergenty i środki do stali – bez cząstek ściernych.
- Nie stosuj parowej ani wodnej sterylizacji; unikaj środków trwale barwiących (np. jodyna, denaturat).
- Po myciu i dezynfekcji wykonuj konserwację powierzchni.
- Przy nalocie rdzawym: renowacja preparatem do stali (np. WURTH), następnie zmyj wodą i zabezpiecz środkiem ochronnym (np. saBesto).
- Przed pierwszym użyciem – dezynfekcja.

Przeglądy okresowe

- Co ≤12 miesięcy: skontroluj mocowanie półek, wszystkie połączenia skręcane, stan nóg i stopek.
- Brak dopuszczalnych pęknięć, deformacji, luzów.
- Dokumentuj wyniki i przechowuj zapisy 5 lat.
- Przeglądy wykonują osoby wyznaczone z odpowiednimi uprawnieniami.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Regał do pracowni medycznych / regał magazynowy
Materiał	Stal kwasoodporna 0H18N9
Wymiary (S×G×W)	1200×400×1800 mm
Liczba półek	4 (pełne)
Wysokość półek	stała (regulacja dostępna jako opcja)
Udźwig na półkę	30 kg
Udźwig całkowity	120 kg
Ciężar własny	25 kg
Montaż	skręcany
Stopki regulowane	poziomowanie
Kotwienie	opcja dodatkowo płatna
Warunki pracy	+10...+40 °C; 30...75% RH
Przeznaczenie	składowanie wyposażenia i materiałów w medycynie
Gwarancja	12 miesięcy
Kraje pochodzenia	Polska

FAQ, zadawane pytania;

1. Czy można zmienić wysokość półek?

W wersji standardowej – nie. Regulacja dostępna jako opcja.

2. Czy regał nadaje się do sterylizatorni?

Tak – wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9 sprzyja higienie. Należy przestrzegać zasad pielęgnacji.

3. Jakie są wymagania podłoża?

Równe, utwardzone, o nośności z zapasem +50% względem planowanego obciążenia regału.

4. Czy warto kotwić regał?

Zalecane w strefach o zwiększonym ryzyku uderzeń/wstrząsów lub przy wysokim ruchu – opcja [dodatkowo płatna].

5. Jakie środki czyszczące stosować?

Łagodne detergenty i środki do stali; bez pary/wody pod ciśnieniem; unikać środków barwiących (jodyna, denaturat).

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOCEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozyd® AF liquid Mikrozyd chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozyd sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrodex® Extra oraz One -

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak