

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-koszowo-polkowy-lakierowany-p-3424.html>

Regał koszowo-półkowy RKP73-3/180 MIXT ST

Cena brutto	10 947,00 zł
Cena netto	8 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RKP73-3/180 MIXT ST
Kod producenta	SM-TMBY-RK

Opis produktu

Regał koszowo-półkowy RKP73-3/180 MIXT ST to duży, lakierowany regał medyczny przeznaczony do sterylizatorni, brudownika, magazynu szpitalnego, laboratorium, apteki szpitalnej oraz zaplecza technicznego placówki medycznej. Model o wymiarach **2110×430×1800 mm** łączy trzy typy przechowywania: **6 półek koszowych 655×405×90 mm**, **płytkich półek/tac 655×405×20 mm** oraz **6 półek z 2 kuwetami**, gdzie pojedyncza kuweta ma wymiar **395×325×65 mm**.

To rozwiązanie dla placówek, które potrzebują pojemnego regału do czytelnej segregacji wyposażenia, ale nie wymagają wykonania całej konstrukcji w wersji KO. Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwia **dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów**. Półki koszowe, ramy do tac i ramy do kuwet są stalowe, lakierowane proszkowo na biało, natomiast płytkie półki w formie wyjmowanych tac wykonano ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

Lakierowany regał koszowo-półkowy ST do sterylizatorni i brudownika

Regał RKP73-3/180 MIXT ST został zaprojektowany z myślą o pomieszczeniach, w których liczy się szybki dostęp do wyposażenia, logiczny podział materiałów i możliwość elastycznego ustawienia półek. Sprawdza się w sterylizatorniach, brudownikach, magazynach szpitalnych, laboratoriach, pracowniach medycznych, aptekach szpitalnych i zapleczach technicznych.

Szerokość 2110 mm pozwala zorganizować dużą ilość wyposażenia na jednym regale. To szczególnie przydatne tam, gdzie personel musi rozdzielić większe pojemniki, pakiety, akcesoria oraz drobne materiały przechowywane w kuwetach. W porównaniu ze zwykłym regalem koszowym ten model daje większą kontrolę nad podziałem przestrzeni i ogranicza mieszanie różnych typów wyposażenia.

Kosze, tace i kuwety – trzy strefy przechowywania w jednym regale

Największą przewagą modelu RKP73-3/180 MIXT ST jest połączenie trzech typów poziomów użytkowych. Dzięki temu jeden regał może pełnić funkcję miejsca do przechowywania większych elementów, płaskich pakietów oraz drobniejszych materiałów wymagających osobnych kuwet.

Półki koszowe 655×405×90 mm są przeznaczone do elementów wymagających wyższego zabezpieczenia bocznego. Sprawdzają się przy pojemnikach, większych akcesoriach, opakowaniach, pakietach i materiałach, które powinny być stabilnie oddzielone od pozostałego wyposażenia.

Płytkie półki/tace 655×405×20 mm ułatwiają płaskie odkładanie pakietów, narzędzi, pojemników i materiałów, które powinny być szybko dostępne oraz łatwe do wyjęcia. Półki w formie wyjmowanych tac ze stali kwasoodpornej 0H18N9

pomagają utrzymać porządek i usprawniają codzienną pracę personelu.

Półki z kuwetami z tworzywa są przeznaczone do drobnych akcesoriów, materiałów pomocniczych i elementów, które powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach. W regale znajduje się 6 półek z 2 kuwetami, czyli łącznie **12 kuwet** o wymiarach **395×325×65 mm**.

Wersja ST – kiedy warto ją wybrać?

Wersja **ST** jest dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują dużego, funkcjonalnego regału koszowo-półkowego z kuwetami, ale chcą zachować korzystniejszą cenę niż przy wariantcie wykonanym w całości ze stali kwasoodpornej. W tym modelu zastosowano stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej, lakierowane proszkowo półki koszowe oraz lakierowane ramy do tac i kuwet.

RKP73-3/180 MIXT ST warto wybrać tam, gdzie priorytetem jest pojemność, elastyczna regulacja wysokości półek, czytelna segregacja wyposażenia i praktyczny układ koszy, tac oraz kuwet. Jeżeli placówka wymaga pełnego wykonania w stali kwasoodpornej 0H18N9, intensywnego czyszczenia lub najwyższego standardu materiałowego, lepszym wyborem będzie wersja KO.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Typ:** regał koszowo-półkowy medyczny z kuwetami
- **Model:** RKP73-3/180 MIXT ST
- **Wersja:** ST / lakierowana
- **Wymiary regału:** 2110×430×1800 mm
- **Stelaż:** rurki ze stali kwasoodpornej
- **Regulacja półek:** za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
- **Półki koszowe:** stalowe, lakierowane proszkowo na biało
- **Ramy do tac i kuwet:** stalowe, lakierowane proszkowo na biało
- **Półki/tace:** wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej 0H18N9
- **Kuwety:** z tworzywa
- **Wyposażenie:** 6 półek koszowych + 6 płytkich półek/tac + 6 półek z 2 kuwetami
- **Wymiary półek koszowych:** 655×405×90 mm
- **Wymiary płytkich półek/tac:** 655×405×20 mm
- **Liczba kuwet:** 12 sztuk
- **Wymiary jednej kuwety:** 395×325×65 mm
- **Stabilizacja:** stopy z możliwością wypoziomowania
- **Zastosowanie:** sterylizatornia, brudownik, magazyn szpitalny, laboratorium, apteka szpitalna, zaplecze medyczne

Czym różni się RKP73-3/180 MIXT ST od wersji KO?

Model **RKP73-3/180 MIXT ST** jest wariantem lakierowanym. Oznacza to, że półki koszowe oraz ramy do tac i kuwet są stalowe, lakierowane proszkowo na biało, a półki w formie wyjmowanych tac wykonano ze stali kwasoodpornej 0H18N9. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które potrzebują dużego regału z koszami, tacami i kuwetami, ale nie wymagają pełnego wykonania KO.

Wariant **KO** warto wybrać wtedy, gdy regał ma być wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9 i użytkowany w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Jeśli potrzebujesz takiej wersji, sprawdź [regał koszowo-półkowy RKP73-3/180 MIXT KO ze stali 0H18N9](#).

Kiedy wybrać regał z koszami, tacami i kuwetami?

Regał z układem kosze + tace + kuwety warto wybrać wtedy, gdy w jednym miejscu trzeba przechowywać różne grupy wyposażenia. Półki koszowe pomagają zabezpieczyć większe elementy, tace ułatwiają odkładanie pakietów i pojemników, a kuwety pozwalają uporządkować drobne akcesoria i materiały pomocnicze.

Jeżeli nie potrzebujesz kuwet, zobacz także [regał koszowo-półkowy RKP73-2/180 MIXT ST lakierowany](#). Pełną ofertę podobnych produktów znajdziesz w kategorii [regaly koszowe medyczne do sterylizatorni i brudownika](#) oraz w dziale [meble medyczne do sterylizatorni, brudownika i magazynu szpitalnego](#).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym wyróżnia się regał RKP73-3/180 MIXT ST?

Ten model łączy trzy typy przechowywania: półki koszowe, wyjmowane tace oraz półki z kuwetami. Dzięki temu pozwala uporządkować większe wyposażenie, pakiety, pojemniki i drobne akcesoria w jednym regale.

Ile kuwet znajduje się w regale?

Regał posiada 6 półek z 2 kuwetami, czyli łącznie 12 kuwet z tworzywa. Wymiar jednej kuwety to 395×325×65 mm.

Czy RKP73-3/180 MIXT ST jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Nie. Jest to wersja ST / lakierowana. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, półki koszowe oraz ramy do tac i kuwet są stalowe, lakierowane proszkowo na biało, a wyjmowane tace wykonano ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Czy wysokość półek można regulować?

Tak. Konstrukcja umożliwia dowolną regulację wysokości półek za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Pozwala to dopasować układ regału do różnych pojemników, pakietów i akcesoriów.

Do czego służą półki z kuwetami?

Półki z kuwetami służą do segregacji drobnych akcesoriów, materiałów pomocniczych i elementów, które powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach, aby personel mógł szybko odnaleźć potrzebne wyposażenie.

Czy regał można wypoziomować?

Tak. Regał jest wyposażony w stopy z możliwością wypoziomowania, co ułatwia stabilne ustawienie go w sterylizatorni, brudowniku, magazynie lub laboratorium.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące