

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-magazynowy-szpitalny-stal-kwasoodporna-p-2359.html>



Regał magazynowy szpitalny - stal kwasoodporna

Cena brutto	3 190,00 zł
Cena netto	2 593,50 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-01/800x400
Kod producenta	SM-TMBY-RM

Opis produktu

Regał magazynowy szpitalny ze stali kwasoodpornej OH18N9 - profesjonalne wyposażenie medyczne do sterylizatorni

Odkryj solidny i higieniczny regał magazynowy zaprojektowany specjalnie dla środowisk medycznych. Wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej OH18N9, stanowi niezawodne wyposażenie szpitalne oraz pewny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo, trwałość i łatwość utrzymania czystości. To idealne wyposażenie medyczne do sterylizatorni, magazynów materiałów sterylnych, pracowni, zapleczy technicznych i aptek szpitalnych.

Kluczowe korzyści dla placówek medycznych

- **Higiena i bezpieczeństwo** – stal kwasoodporna OH18N9 jest odporna na korozję i czynniki chemiczne powszechnie stosowane do mycia i dezynfekcji; gładkie powierzchnie ułatwiają utrzymanie reżimu sanitarnego.
- **Stabilność i trwałość** – masywna konstrukcja i metalowy regał magazynowy zachowuje sztywność pod obciążeniem; to inwestycja na lata intensywnej eksploatacji.
- **Ergonomia pracy** – cztery funkcjonalne półki pozwalają szybko segregować asortyment (opakowania sterylne, narzędzia, środki jednorazowe), skracając czas kompletacji i inwentaryzacji.
- **Optymalizacja przestrzeni** – wymiary 800 × 400 × 1800 mm sprzyjają aranżacji w wąskich korytarzach i małych magazynach; to kompaktowy, a zarazem pojemny regał magazynowy metalowy.
- **Pewne ustawienie** – stopki z możliwością poziomowania umożliwiają stabilne posadowienie nawet na nierównym podłożu.
- **Prosty montaż** – konstrukcja skręcana; montaż bez specjalistycznych narzędzi i przestojów w pracy działu.

Zastosowanie: strefy czyste, sterylizatornia, magazyn wyrobów sterylnych

Ten model powstał z myślą o procesach wymagających jednoznacznej identyfikowalności i porządku. Doskonale sprawdza się jako wyposażenie medyczne do sterylizatorni – od suszenia i sezonowania pakietów po składowanie sterylnych zestawów i koszy. W magazynach centralnych i oddziałowych pomaga rozdzielić materiały według partii, dat i typów wyrobów, co wspiera wewnętrzne audyty oraz kontrolę zapasów.

Specyfikacja techniczna

- Materiał: **stal kwasoodporna gat. OH18N9**
- Konstrukcja: metalowa, skręcana
- Półki: 4 szt. – komfortowa organizacja asortymentu. Regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**

- Wymiary (szer. × gł. × wys.): 800 × 400 × 1800 mm
- Ustawienie: stopki poziomujące do precyzyjnego wypoziomowania regału
- Przeznaczenie: szpitale, sterylizatornie, gabinety, laboratoria, apteki szpitalne, zaplecza techniczne
- Obciążenie max. dla każdej z półek; 30 [kg]. Maksymalne obciążenie regału nie może przekroczyć 30kg na każdy z poziomów.
Całkowite obciążenie nie powinno przekroczyć 120kg
- Ciężar własny 25 [kg]
- Temperatura otoczenia +10..+40 °C
- Wilgotność względna; 30..75 %
- Okres gwarancji 12 miesięcy
- **Kotwienie dostępne jako opcja za dopłatą.**

Montaż;

Regał wymaga skręcenia konstrukcji przed przystąpieniem do eksploatacji.

Skręcenia dokonujemy przy pomocy klucza nimbusowego 5mm. Podczas montażu należy używać poziomicy w celu wypoziomowania regału. Regał w wersji standardowej składa się z np. elementów:

- nogi - 2 kpl,
- półki - 4 szt,
- śruby M6 - 32 szt,
- podkładki Ø6mm - 16 szt.

Sposób montażu regału;

1. Za pomocą śrub M6 oraz klucza imbusowego skręcamy ze sobą jedną parę nóg z ramą w miejscu oznaczonym,
2. Następnie do tej samej ramy przykręcamy drugą parę nóg za pomocą dwóch śrub M6,
3. W ten sam sposób przykręcamy wszystkie pozostałe ramki regału w wybranym położeniu,
4. Po przykręceniu wszystkich ramek wkręcamy śruby M6 wraz z podkładkami w celu usztywnienia regału (warunek konieczny),
5. Za pomocą poziomicy ustawiamy poziom regału wkręcając lub wykręcając stópki.

Dlaczego stal kwasoodporna 0H18N9 ma znaczenie?

W środowisku medycznym sprzęt jest regularnie narażony na działanie wody, pary, środków myjących i dezynfekcyjnych. Stal kwasoodporna 0H18N9 zapewnia:

- trwałość i odporność na korozję,
- neutralność dla materiałów sterylnych,
- łatwość czyszczenia bez ryzyka uszkodzeń powierzchni.

Dzięki temu metalowy regał magazynowy spełnia oczekiwania działów odpowiedzialnych za kontrolę zakażeń i standardy utrzymania higieny.

Dla kogo jest ten regał?

1. Jednostki centralnej sterylizacji i bloki operacyjne,
2. Oddziały, przychodnie, pracownie i laboratoria,
3. Apteki szpitalne i magazyny pomocnicze,
4. Firmy serwisujące i przechowujące sprzęt medyczny.

Jak ułatwia codzienną pracę?

- Szybka identyfikacja i dostęp do materiałów,
- Mniej błędów kompletacyjnych dzięki logicznemu układowi półek,
- Lepsze wykorzystanie kubatury pomieszczeń,
- Wysoka kultura pracy i estetyka właściwa dla wyposażenia szpitalnego.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy regał nadaje się do stref „czystych”?

Tak, stal kwasoodporna i gładkie powierzchnie ułatwiają utrzymanie reżimu sanitarnego w strefach czystych i sterylnych.

Czy można go wypoziomować na nierównej posadzce?

Tak, służą do tego stopki poziomujące, które poprawiają stabilność i bezpieczeństwo.

Ile trwa montaż?

To regał magazynowy o konstrukcji skręcanej – montaż jest intuicyjny i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Czy sprawdzi się w małych pomieszczeniach?

Tak. Wymiary 800 x 400 x 1800 mm pozwalają efektywnie wykorzystać nawet ograniczoną przestrzeń.

Postaw na rozwiązanie, które łączy trwałość, higienę i ergonomię. Ten regał magazynowy metalowy to praktyczne i estetyczne wyposażenie szpitalne, które wspiera porządek, bezpieczeństwo i szybkość działania zespołów. Wybierz metalowy regał magazynowy ze stali 0H18N9 i zyskaj niezawodny element infrastruktury magazynowej w Twojej placówce.

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOSEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozyd® AF liquid Mikrozyd chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozyd sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrodex® Extra oraz One -

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak