

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-magazynowy-z-peelnymi-polkami-p-3425.html>



Regał magazynowy z pełnymi półkami

Cena brutto	3 499,00 zł
Cena netto	2 844,72 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-01/1000x500
Kod producenta	SM-TMBY-RM

Opis produktu

Regał magazynowy z pełnymi półkami 1000×500×1800 mm (stal kwasoodporna 0H18N9) — 4 półki, montaż skręcany

Regał magazynowy metalowy do zastosowań w służbie zdrowia i zaplecach technicznych. W całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9, cztery pełne półki, stopki do poziomowania.

3 kluczowe korzyści

- Higiena i trwałość: stal kwasoodporna 0H18N9 ogranicza korozję i ułatwia mycie chemiczne w sterylizatorniach.
- Stabilna konstrukcja: 4 pełne półki i regulowane stopki — bezpieczne składowanie pojemników i narzędzi.
- Prosty montaż skręcany: dostawa w płaskich paczkach (na palecie), montaż do samodzielnego wykonania podstawowymi narzędziami.

Dla kogo / Nie dla kogo

Dla kogo:

- wyposażenie medyczne do sterylizatorni, centralnych sterylizatorni (CSSD), pracowni, aptek szpitalnych,
- wyposażenie szpitalne, przychodnie, gabinety, zaplecza magazynowe,
- branże wymagające łatwego utrzymania czystości (laboratoria, gastronomia zaplecza).

Nie dla kogo:

- miejsca o skrajnie wysokiej wilgotności chlorkowej lub z użyciem agresywnych środków na bazie chloru (ryzyko korozji),
- składowanie ładunków przekraczających maksymalną nośność półki lub regału

Scenariusze użycia

Sterylizatornia: odkładanie koszy i pojemników sterylizacyjnych po procesie mycia — szybki odpływ wody, łatwa dezynfekcja.

Magazyn oddziałowy: składowanie opakowań jednorazowych, rękawic, jałowych zestawów — porządek i szybka inwentaryzacja.

Zaplecze laboratorium: przechowywanie odczynników i szkła w pojemnikach — pełne półki zapobiegają zsuwaniu drobnych elementów.

Dobór wariantu / rozmiaru

Ten model ma **1000x500x1800 mm** (szer.xgł.xwys.) i 4 pełne półki.
Dobierz liczbę półek i rozstaw wg wielkości pojemników. Zostaw min. 30-50 mm luzu nad najwyższym pojemnikiem.
Sprawdź maks. nośność na półkę i łączną nośność regału — nie przekraczaj wartości producenta [30 kg na półkę, 120 kg na cały regał]. Regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**
Jeśli potrzebujesz innej szerokości/głębokości lub dodatkowych półek/kótek — wybierz inny wariant dostępny w naszej ofercie.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

Nie przekraczaj nośności półek/regalu (półka; 30 kg, regał 120 kg).
Obciążaj półki równomiernie; cięższe elementy układaj na dolnych półkach.
Na posadzkach nierównych wypoziomuj stopkami.
W strefach narażonych na wstrząsy/uderzenia rozważ kotwienie do ściany **(dostępne jako opcja za dopłatą)**
Unikaj środków czyszczących zawierających chlor/kwas solny — mogą powodować korozję stali.

Pielęgnacja

Mycie: woda + łagodny detergent o pH obojętnym; spłukać, osuszyć mikrofibra.
Dezynfekcja: środki bezchlorkowe, zgodne z zaleceniami producenta środka.
W razie kontaktu z solanką — spłucz wodą.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Regał magazynowy z pełnymi półkami
Przeznaczenie	wyposażenie szpitalne, wyposażenie medyczne do sterylizatorni, zaplecza magazynowe
Materiał	stal kwasoodporna 0H18N9
Wymiary (SxGxW)	1000x500x1800 mm
Liczba półek	4
Rodzaj półek	pełne, metalowe o stałej wysokości. Regulacja wysokości półek dostępna jako (opcja)
Stopki poziomujące	tak
Montaż skręcany	(do samodzielnego montażu)
Obciążenie max. dla każdej z półek	30 [kg] Maksymalne obciążenie regału nie może przekroczyć 30kg na każdy z poziomów. Całkowite obciążenie nie powinno przekroczyć 120kg
Ciężar własny	25 [kg]
Temperatura otoczenia	+10..+40 °C
Wilgotność względna	30..75 %
Okres gwarancji	12 miesięcy
Kotwienie do ściany	(dostępne jako opcja za dopłatą)

Uwaga!
Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!
Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.
Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.
Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOSEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozid® AF liquid Mikrozid chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozid sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrodex® Extra oraz One -

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak