

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-srodkow-opatrunkowych-p-2747.html>



Stół do pakietowania 1200x600 z regulacją wysokości i 3 szufladami

Cena brutto	11 300,00 zł
Cena netto	9 186,99 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA120-1N z reg wys

Opis produktu

Ergonomiczne stanowisko do pakietowania materiałów medycznych

Stół do pakietowania 1200x600 mm z elektryczną regulacją wysokości to funkcjonalne stanowisko pracy przeznaczone do organizacji i pakietowania materiałów medycznych, w tym środków opatrunkowych. Ten wariant został skonfigurowany z myślą o ergonomii pracy personelu oraz wygodnym przechowywaniu najpotrzebniejszych akcesoriów w zasięgu ręki.

Model wyposażono w **blat stalowy 1200x600 mm, szafkę z 3 szufladami, półkę 1100x200 mm** oraz **szufladę z wysuwanym blatem pod klawiaturę**. Dzięki temu stół sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się uporządkowane stanowisko robocze, wygoda użytkownika i możliwość dopasowania wysokości blatu do konkretnej osoby oraz sposobu pracy.

Najważniejsze cechy

- elektryczna regulacja wysokości blatu w zakresie 650-1150 mm,
- blat stalowy lakierowany proszkowo na biało o wymiarach 1200x600 mm,
- szafka z 3 szufladami z frontami o wysokości 3x130 mm,
- półka 1100x200 mm,
- szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo,
- 2 kanały montażowe po obu stronach profilu nośnego,
- stopy z możliwością wypoziomowania,
- kolor frontów szuflad do wyboru z palety RAL.

Co wyróżnia ten model

To wariant przeznaczony dla placówek, które potrzebują **regulowanego stołu do pakietowania w układzie 1200x600** z praktycznym zapleczem do przechowywania. W odróżnieniu od bardziej rozbudowanych stanowisk, ten model koncentruje się na ergonomii pracy, podstawowej organizacji materiałów oraz kompaktowej, uporządkowanej konstrukcji.

Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowanego stanowiska, zobacz także [stół do pakietowania po sterylizacji](#) lub [stół do pakietowania z podświetleniem](#).

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu

stronach, co umożliwia rozbudowę stanowiska o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.

Regulacja wysokości odbywa się na stalowych kolumnach nośnych, lakierowanych proszkowo, zbudowanych z 3 teleskopowo wysuwanych elementów. Błat, półka i szafka są stalowe oraz lakierowane proszkowo na biało. Podstawa stalowa została wyposażona w stopy z możliwością wypoziomowania.

Kolorystyka i konfiguracja

Fronty szuflad dostępne są w kolorach z palety RAL. W wybranym kolorze mogą zostać wykonane również elementy dekoracyjne, takie jak maskownice kanałów montażowych i zaślepki profilu. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Produkt dostępny jest również w innych szerokościach blatu: **800, 1000, 1200, 1400 i 1800 mm**. Szerokość blatu ma wpływ na całkowite wymiary stołu oraz cenę. Przy innych konfiguracjach dolny zakres regulacji wysokości ustalany jest na etapie projektowania wyrobu.

Dane techniczne

Numer katalogowy	SM-TMBY-APA120-1N z reg wys
Wymiary całkowite	1260x600x1500-2150 mm
Wymiary blatu	1200x600 mm
Zakres regulacji wysokości blatu	650-1150 mm
Wymiary półki	1100x200 mm
Wymiary szafki	500x500x413 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x430x105 mm
Powierzchnia użytkowa wysuwanej szuflady pod klawiaturę	430x230 mm
Konstrukcja	profil aluminiowy + stal lakierowana proszkowo
Wykończenie standardowe	biały
Kolorystyka frontów	paleta RAL
Poziomowanie	stopy regulowane

Zastosowanie

Stół może pełnić rolę ergonomicznego stanowiska do pakietowania materiałów medycznych, kompletacji środków opatrunkowych oraz organizacji pracy w pomieszczeniach, w których liczy się porządek, wygoda i możliwość dopasowania wysokości blatu do użytkownika. To dobry wybór do sterylizatorni, zaplecza medycznego, punktów przygotowania materiałów oraz innych stanowisk wymagających uporządkowanej przestrzeni roboczej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy stół ma elektryczną regulację wysokości?

Tak. W tym wariantcie wysokość blatu regulowana jest elektrycznie w zakresie od 650 do 1150 mm.

Co wchodzi w standardowe wyposażenie tego modelu?

Standard obejmuje blat 1200x600 mm, szafkę z 3 szufladami, półkę 1100x200 mm oraz szufladę z wysuwającym blatem pod klawiaturę.

Czy można wybrać kolor frontów szuflad?

Tak. Fronty szuflad są dostępne w kolorach z palety RAL. W wybranym kolorze mogą być wykonane również elementy dekoracyjne.

Czy dostępne są inne szerokości blatu?

Tak. Produkt występuje również w szerokościach 800, 1000, 1400 i 1800 mm. Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary stołu oraz cenę.

Czy ten model nadaje się do pakietowania środków opatrunkowych?

Tak. To właśnie pod takie zastosowanie został skonfigurowany ten wariant: z regulacją wysokości, 3 szufladami, półką i miejscem na klawiaturę.

Powiązane kategorie i alternatywy

- [Stoły robocze](#)
- [Stół do pakietowania po sterylizacji](#)
- [Stół do pakietowania z podświetleniem](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary