

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-roboczy-do-gabinetu-medycznego-p-2746.html>



Stół do pakietowania 1000x700 z uchwytem monitora

Cena brutto	9 200,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	7 479,67 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	8-9 tygodni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	SM-TMBY-APA100-3
------------------	-------------------------

Opis produktu

Stanowisko do pakietowania z miejscem na komputer i półkami nadblatowymi

Stół do pakietowania 1000x700 mm z uchwytem monitora to rozbudowane stanowisko robocze przeznaczone do pracy w gabinetach medycznych, laboratoriach oraz w pomieszczeniach, w których liczy się dobra organizacja przestrzeni, wygodna obsługa komputera i łatwe utrzymanie czystości. Ta karta dotyczy wariantu **SM-TMBY-APA100-3** z blatem stalowym 1000x700 mm, dwiema półkami nadblatowymi, wnęką na komputer oraz szufladą z wysuwającym blatem pod klawiaturę.

Najważniejsze cechy modelu

- blat stalowy lakierowany proszkowo na biało o wymiarach 1000x700 mm,
- 2 półki nadblatowe pomagające uporządkować akcesoria i materiały robocze,
- szuflada z wysuwającym blatem pod klawiaturę,
- wnęka na komputer,
- uchwyt monitora VESA na sprężynie gazowej w standardzie,
- maskownica w tylnej części stołu poprawiająca estetykę stanowiska,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- podstawa stalowa z możliwością wypoziomowania.

Zastosowanie

Model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest połączenie blatu roboczego z wygodnym stanowiskiem komputerowym. Dzięki uchwytowi monitora, półkom nadblatowym i wnęce na komputer stół dobrze nadaje się do pracy z dokumentacją, obsługi systemów komputerowych, kompletowania materiałów oraz organizacji stanowiska w gabinecie medycznym, laboratorium lub zapleczu zabiegowym.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny posiada dwa kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia półek nadblatowych oraz rozbudowę stanowiska o dodatkowe wyposażenie bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.

Półki, wnęka oraz elementy stalowe są lakierowane proszkowo na biało. Blat również wykonano ze stali lakierowanej proszkowo na biało. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych i zaślepki profilu, wykonywane są w kolorze wybranego frontu szuflady. Producent dopuszcza także wykonanie elementów białych w kolorze szarym.

Co wyróżnia ten wariant

Najmocniejszą cechą tego modelu nie jest sama ogólna funkcja stołu roboczego, ale **połączenie powierzchni do pakietowania i organizacji pracy z pełnym stanowiskiem komputerowym**. To właśnie uchwyt monitora VESA, wnęka na komputer, półki nadblatowe oraz wysuwany blat pod klawiaturę najlepiej odróżniają ten model od innych stołów roboczych i stołów do pakietowania dostępnych w ofercie.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stół do pakietowania 1000x700 z uchwytem monitora
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA100-3
Wymiary całkowite	1060 x 700 x 1800 mm
Wymiary blatu	1000 x 700 mm
Wymiary półki	1000 x 230 mm
Powierzchnia użytkowa wysuwanej szuflady pod klawiaturę	430 x 230 mm
Wyposażenie	2 półki nadblatowe, szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę, wnęka na komputer, maskownica tylna, uchwyt monitora VESA na sprężynie gazowej
Wykonanie	profil aluminiowy i elementy stalowe lakierowane proszkowo na biało
Podstawa	stalowa, lakierowana proszkowo na biało, ze stopami do wypoziomowania
Kolorystyka	biały standard + elementy dekoracyjne w wybranym kolorze frontu szuflady
Informacja o serii	inne szerokości blatu: 800, 1200, 1400 i 1800 mm; ta karta dotyczy wariantu 1000x700 mm

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten model nadaje się do pracy z komputerem?

Tak. Producent wyposażył ten wariant we wnękę na komputer, wysuwany blat pod klawiaturę oraz uchwyt monitora VESA na sprężynie gazowej, dlatego jest to model dobrze przygotowany do pracy z dokumentacją i systemem komputerowym.

Co odróżnia ten stół od innych stołów do pakietowania?

Najważniejsze różnice to obecność uchwyty monitora, wnęki na komputer, dwóch półek nadblatowych oraz wysuwanego blatu pod klawiaturę. To bardziej rozbudowane stanowisko robocze niż klasyczny stół z samym blatem.

Gdzie najlepiej sprawdzi się ten stół?

Model można wykorzystać w gabinecie medycznym, laboratorium, pracowni oraz w innych pomieszczeniach, gdzie potrzebne jest czyste, uporządkowane stanowisko robocze z miejscem na komputer i akcesoria.

Czy można dopasować kolor stołu?

Tak. Elementy dekoracyjne wykonywane są w wybranym kolorze frontu szuflady. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy ten model występuje w innych szerokościach?

Tak. Według danych producenta seria występuje także w szerokościach blatu 800, 1200, 1400 i 1800 mm. Ta karta opisuje wariant z blatem 1000x700 mm, a zmiana szerokości wpływa na wymiary całkowite oraz cenę.

Powiązane kategorie i warianty

- [Stoły robocze medyczne](#)
- [Stoły do pakietowania](#)
- [Stół roboczy do pakietowania narzędzi chirurgicznych 1100x700](#)
- [Stół do pakietowania środków opatrunkowych](#)
- [Stół do pakietowania z podświetleniem](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary