

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-p-2728.html>

Stolik medyczny AP2 z szufladą i półką pod klawiaturę

Cena brutto	4 900,00 zł
Cena netto	4 537,04 zł
Cena poprzednia	4 930,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-S(Y1)PS(1)-50-80-ABS3

Opis produktu

Stolik medyczny AP2 z szufladą i półką pod klawiaturę to kompaktowy model przeznaczony do organizacji stanowiska z aparaturą medyczną i diagnostyczną. Ten model wyróżnia połączenie **blatu 500x500 mm**, **wysuwanej półki pod klawiaturę**, **pełnowymiarowej szuflady**, **listwy zasilającej** oraz **2 klipsów do przewodów**.

Najważniejsze cechy modelu AP2

- 1 x blat 500 x 500 mm,
- 1 x szuflada 500 x 500 x 155 mm,
- 1 x szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500 x 500 x 85 mm,
- 1 x listwa zasilająca w standardzie,
- 2 x klips do przewodów w standardzie,
- stelaż z profilu aluminiowego z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- podstawa stalowa z osłoną ABS,
- koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą.

Dlaczego ten stolik medyczny odróżnia się od innych podobnych modeli

To nie jest prosty stolik z samym blatem ani wariant z dwiema półkami. W tym modelu użytkownik otrzymuje jednocześnie **miejsce na aparaturę**, **wysuwaną półkę pod klawiaturę**, **zamkniętą przestrzeń w szufladzie** oraz **podstawowe wyposażenie do organizacji zasilania i przewodów**. Taka konfiguracja sprawdza się tam, gdzie stanowisko musi pozostać zwarte, czytelne i wygodne w codziennej pracy.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Stolik medyczny / wózek pod aparaturę medyczną AP2
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-S(Y1)PS(1)-50-80-ABS3
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620 x 585 x 800 mm
Blat	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Szuflada z półką pod klawiaturę	500 x 500 x 85 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady pod klawiaturę	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady pod klawiaturę	430 x 225 x 40 mm
Szuflada	500 x 500 x 155 mm

Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady	450 x 450 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	425 x 450 x 105 mm
Wyposażenie standardowe	1 x listwa zasilająca, 2 x klips do przewodów
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Szuflady i półka	Stal lakierowana na biało, z pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Srednica 100 mm, 2 koła z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne wg palety RAL
Tolerancja wymiarów	±10 mm
Gwarancja	12 miesięcy
Czas wysyłki	4-6 tygodni

Wykonanie i ergonomia pracy

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe są zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu, co ma znaczenie w codziennej eksploatacji w środowisku medycznym.

Szuflady i półka są stalowe oraz lakierowane na biało. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być wykonane w kolorze z palety RAL, dzięki czemu model można lepiej dopasować do wyposażenia gabinetu lub pracowni. Podstawa stalowa z osłoną ABS oraz koła o średnicy 100 mm ułatwiają przemieszczanie stolika, a 2 blokady poprawiają stabilność podczas pracy.

Ważne informacje o wariantach

Istnieje możliwość wykonania innych szerokości półki: **450, 500, 550, 600, 650, 700 oraz 1100 mm**. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym. Materiał maskownicy i zaślepek może zależeć od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Zastosowanie

Model AP2 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kompaktowe stanowisko do aparatury medycznej z wygodnym miejscem na klawiaturę, akcesoria i przewody. To dobry wybór do gabinetów, punktów diagnostycznych i stanowisk roboczych, w których liczy się uporządkowana organizacja wyposażenia oraz łatwość utrzymania czystości.

Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

FAQ

Czy listwa zasilająca jest w standardowym wyposażeniu?

Tak. Model AP2 jest wyposażony standardowo w **1 listwę zasilającą**.

Czy stolik ma klipsy do przewodów?

Tak. W standardzie **2 klipsy do przewodów**, które pomagają uporządkować okablowanie stanowiska.

Czy ten model ma regulację wysokości całego stolika?

Możliwość **regulacji wysokości położenia podzespołów** dzięki kanałom montażowym w profilu nośnym. Nie należy tego utożsamiać z klasyczną regulacją wysokości całego wózka podczas pracy.

Czy można zamówić inny kolor niż biały?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być wykonane w kolorze z palety RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy można zmienić szerokość półki?

Tak, dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana tej wartości wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę.

Jakie koła ma stolik medyczny AP2?

Model wyposażono w koła o średnicy **100 mm**, w tym **2 koła z blokadą**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary