

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-2-kuwetami-abs-i-stelazem-worka-p-2091.html>



Stolik oddziałowy z 2 kuwetami ABS i stelażem worka

Cena brutto	3 100,00 zł
Cena netto	2 870,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MB-3-H-03W

Opis produktu

Stolik oddziałowy, który usprawnia pracę personelu

Ten **stolik oddziałowy** został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy na oddziale, w gabinecie zabiegowym i w punktach pobrań. Łączy **łatwe utrzymanie w czystości** (blat i kuwety z ABS) z praktycznym wyposażeniem: koszykiem na akcesoria oraz stelażem worka na odpady z uchylną pokrywą.

Najważniejsze korzyści w praktyce

- **2 wyjmowane kuwety** ułatwiają segregację narzędzi i materiałów podczas procedur.
- **Blat ABS z przegłębieniem 6 mm** pomaga ograniczyć zsuwanie się drobnych elementów.
- **Stelaż worka na odpady** z pokrywą uchylną wspiera ergonomię i porządek w miejscu pracy.
- **Kanały montażowe w profilu nośnym** umożliwiają regulację i rozbudowę w przyszłości bez wiercenia otworów.
- **Koła Ø 75 mm**, w tym dwa z blokadą – łatwe manewrowanie i stabilne ustawienie.

Modułowa konstrukcja bez kompromisów

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało** i wyposażono w uchwyt do prowadzenia. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń. To rozwiązanie docenisz szczególnie wtedy, gdy chcesz doposażyć stolik w dodatkowe elementy – bez ingerencji w konstrukcję.

Parametry techniczne

- **Wymiary stolika (bez wyposażenia dodatkowego):** 835 × 455 × 880 mm
- **Wysokość od podłoża do blatu:** 800 mm
- **Blat górny:** 725 × 410 × 10 mm (ABS, biały, przegłębienie 6 mm)
- **Powierzchnia użytkowa blatu:** 640 × 385 mm
- **Kuwety (2 szt.):** 395 × 325 × 65 mm (szer. × gł. × wys.)
- **Koszyk na akcesoria:** stalowy, lakierowany proszkowo, 295 × 95 × 85 mm
- **Koła:** Ø 75 mm (białe), 2 szt. z blokadą

Opcja kolorystyczna

Na zamówienie: istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym (wg dostępności).

Sprawdź też w Salemed.pl

- [Wózki i stoliki medyczne](#)
- [Kosze i pojemniki na odpady medyczne](#)
- [Wyposażenie gabinetu zabiegowego](#)

Konstrukcja przygotowana pod rozbudowę: kanały montażowe po obu stronach profilu nośnego, bez niszczenia powłoki i bez wiercenia.

Maskownice kanałów ograniczają odkładanie się zabrudzeń — mniej „zakamarków”, szybsza dezynfekcja.

Przemyślane wyposażenie pod procedury: 2 kuwety + koszyk + worek na odpady w jednym stanowisku.

FAQ, najczęściej zadawane pytania

Czy kuwety można łatwo wyjąć do mycia i dezynfekcji?

Tak — półka ma formę wyjmowanych kuwet z tworzywa, co ułatwia szybkie opróżnienie, umycie i ponowne użycie.

Czy stół można doposażyć w przyszłości?

Tak — profil nośny ma kanały montażowe po obu stronach, które umożliwiają regulację i rozbudowę wyposażenia elementami złącznymi bez wykonywania otworów.

Jakie są wymiary kuwet?

Każda kuweta ma wymiary 395 × 325 × 65 mm (szer. × gł. × wys.).

Czy stół ma blokadę kół?

Tak — koła mają średnicę 75 mm, a dwa z nich są wyposażone w blokadę.

Czy można zamówić wersję w innym kolorze niż biały?

Tak — jest możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym (warto doprecyzować przy zamówieniu dostępność i wariant).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary