

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozu-bielizny-w-szpitalach-p-2558.html>



WZ3-2KO/100/L wózek na odpady i bieliznę 3x100-120 l RAL

Cena brutto	4 800,00 zł
Cena netto	3 902,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WPK-WZ3-2KO/100/L

Opis produktu

WZ3-2KO/100/L – potrójny wózek na odpady i brudną bieliznę z pokrywami RAL

WZ3-2KO/100/L to potrójny wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do trzech worków o pojemności 100-120 l każdy. To większy wariant z serii WZ3, przeznaczony do miejsc, w których potrzebna jest większa pojemność worków, wygodna obsługa pedałami oraz możliwość oznaczenia stanowisk pokrywami lakierowanymi na wybrany kolor RAL.

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Konstrukcja obejmuje modułowy stelaż, obciążniki z klipsami zaciskowymi, trzy niezależne pokrywy pedałowe, spowalnicze cichego opadania, mechanizm dwóch cięgien oraz koła 50 mm, w tym dwa z blokadą.

Jeden wózek – różne zastosowania w placówce

W praktyce WZ3-2KO/100/L może być wyszukiwany i używany jako potrójny kosz na brudną bieliznę, wózek na odpady medyczne z pokrywami, stojak na trzy worki 100-120 l albo mobilny wózek do brudownika. Dzięki trzem stanowiskom, pokrywom pedałowym i możliwości wyboru koloru RAL model sprawdza się w szpitalach, domach opieki, gabinetach, zapleczach sanitarnych i pomieszczeniach pomocniczych.

Dlaczego WZ3-2KO/100/L jest mocniejszym wariantem do większych worków?

WZ3-2KO/100/L różni się od wariantów 60-80 l przede wszystkim pojemnością. Każde z trzech stanowisk jest przeznaczone do większego worka 100-120 l, dzięki czemu model sprawdza się tam, gdzie ilość odpadów lub brudnej bielizny jest większa i potrzebny jest pojemniejszy wózek.

Oznaczenie **/L** wskazuje wariant z pokrywami lakierowanymi na wybrany kolor RAL. To ważne, ponieważ kolor pokryw może pomagać w rozróżnieniu stanowisk, porządkowaniu pracy personelu i dopasowaniu wózka do systemu oznaczeń stosowanych w placówce.

Trzy worki 100-120 l przy jednym wózku

Potrójna konstrukcja pozwala umieścić trzy worki obok siebie. Każde stanowisko obsługuje worek o pojemności 100-120 l. To rozwiązanie przydatne w brudownikach, oddziałach, domach opieki, zapleczach sanitarnych, pralniach pomocniczych i pomieszczeniach, w których trzeba zorganizować większą ilość odpadów lub brudnej bielizny.

Wózek może służyć jako potrójny wózek na odpady medyczne, potrójny wózek na brudną bieliznę albo mobilne stanowisko z trzema oddzielnymi workami 100-120 l.

Pokrywy RAL według dostępnego wzornika

Model WZ3-2KO/100/L ma pokrywy lakierowane na wybrany kolor RAL według wzornika. Kolorowe pokrywy mogą pomóc w oznaczeniu poszczególnych stanowisk, dopasowaniu wózka do organizacji pomieszczenia albo rozróżnieniu przeznaczenia worków.

To praktyczna cecha w miejscach, gdzie kilka worków znajduje się obok siebie i personel powinien szybko rozpoznać, do którego stanowiska ma trafić dany rodzaj odpadów lub bielizny.

Trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami

Każda pokrywa jest podnoszona osobnym pedałem. Dzięki temu można otworzyć tylko wybrane stanowisko, bez odsłaniania pozostałych worków. To poprawia wygodę codziennej pracy i ogranicza konieczność ręcznego unoszenia pokryw.

Pokrywy pomagają zasłonić worki i utrzymać bardziej uporządkowany wygląd stanowiska. Jest to szczególnie istotne w pomieszczeniach pomocniczych, w których wózek pozostaje widoczny i jest używany wielokrotnie w ciągu dnia.

Ciche domykanie i mechanizm dwóch cięgien

Pokrywy wyposażono w spowalniacz cichego opadania. Dzięki temu zamykają się łagodniej, bez gwałtownego uderzenia o obręcz. Rozwiązanie poprawia komfort użytkowania i ogranicza hałas podczas codziennej obsługi.

Mechanizm otwierania pokrywy oparto na dwóch cięgnach, które równomiernie podnoszą pokrywę. Taka konstrukcja pomaga utrzymać stabilną pracę mechanizmu i zmniejsza ryzyko odkształcenia pokrywy nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Modułowy stelaż ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Wózek wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Jest to materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i pomocniczym, gdzie liczy się trwałość, stabilność konstrukcji i łatwość utrzymania wyposażenia w czystości.

Stelaż ma możliwość rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych. Rozbudowa odbywa się bez wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych. Dzięki temu system można dopasować do zmieniającej się organizacji pracy w placówce.

Klipsy zaciskowe zabezpieczające worki 100-120 l

Obręcze zostały wyposażone w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worki we właściwym położeniu. Przy workach 100-120 l jest to szczególnie ważne, ponieważ większy worek powinien być dobrze osadzony na obręczy.

Klipsy ograniczają ryzyko zsuwania się worka podczas użytkowania i pomagają zachować porządek przy każdym z trzech stanowisk.

Koła 50 mm z blokadą

Wózek ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go przestawić w obrębie pomieszczenia, a następnie stabilnie ustawić w wybranym miejscu.

Mobilna konstrukcja sprawdza się w brudownikach, na oddziałach, w domach opieki, pralniach pomocniczych oraz w zaplecach sanitarnych.

Najważniejsze zalety WZ3-2KO/100/L

- **potrójny wózek na odpady lub brudną bieliznę** – trzy stanowiska na worki,
- **3 x 100-120 l** – większa pojemność niż w wariantach 60-80 l,
- **pokrywy lakierowane RAL** – możliwość wyboru koloru według wzornika,
- **niezależne pokrywy pedałowe** – każda pokrywa działa oddzielnie,
- **ciche domykanie** – łagodniejsze i cichsze opadanie pokryw,
- **mechanizm dwóch cięgien** – równomierne podnoszenie pokrywy,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do placówek medycznych i opiekuńczych,
- **klipsy zaciskowe** – zabezpieczenie worków przed zsuwaniem,
- **koła 50 mm** – wygodne przemieszczanie wózka,
- **dwa koła z blokadą** – stabilne ustawienie w miejscu pracy,
- **wymiary 1355 x 495 x 850 mm** – konstrukcja dopasowana do trzech worków 100-120 l.

Kiedy wybrać WZ3-2KO/100/L?

WZ3-2KO/100/L warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest potrójny wózek na większe worki 100-120 l, a jednocześnie ważna jest możliwość wyboru koloru pokryw RAL. To dobry wariant do miejsc, w których standardowe worki 60-80 l są zbyt małe albo wymagają zbyt częstej wymiany.

Model sprawdzi się jako pojemny wózek na odpady medyczne, wózek na brudną bieliznę lub potrójne mobilne stanowisko pomocnicze w placówce medycznej, opiekuńczej albo w zapleczu sanitarnym.

WZ3-2KO/100/L a inne warianty z serii WZ

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZ3-1KO/100 3x100-120 l bez pokryw	trzy większe worki 100-120 l i szybki, otwarty dostęp
WZ3-2KO/100 3x100-120 l z pokrywami	trzy większe worki 100-120 l, niezależne pokrywy i obsługa pedałami
WZ3-2KO/100/L 3x100-120 l z pokrywami RAL	trzy worki 100-120 l, pokrywy pedałowate i możliwość wyboru koloru RAL
WZ3-2KO/60/L 3x60-80 l z pokrywami RAL	mniejszy wariant RAL do trzech worków 60-80 l

Jeżeli potrzebujesz innych wariantów do organizacji odpadów lub worków na brudną bieliznę, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ3-2KO/100/L
Numer katalogowy	SM-TMBY-WPK-WZ3-2KO/100/L
Rodzaj	potrójny wózek z pokrywami RAL
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Liczba stanowisk	3
Pojemność worków	3 x 100-120 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Pokrywy	3 niezależne pokrywy pedałowate lakierowane w kolorze RAL według wzornika
Domknięcie pokryw	spowalniacz cichego opadania
Mechanizm pokryw	mechanizm oparty na dwóch ciężarach
Mocowanie worków	obrotowe z klipsami zaciskowymi
Stelaż	modułowy, z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada koł	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	1355 x 495 x 850 mm

FAQ

Czym różni się WZ3-2KO/100/L od WZ3-2KO/100?

WZ3-2KO/100/L ma pokrywy lakierowane na wybrany kolor RAL według wzornika. WZ3-2KO/100 jest wariantem z pokrywami, ale bez tak mocnego wyróżnienia kolorystycznego w nazwie produktu.

Czym różni się WZ3-2KO/100/L od WZ3-2KO/60/L?

WZ3-2KO/100/L jest większym wariantem i obsługuje trzy worki 100-120 l. WZ3-2KO/60/L jest przeznaczony do trzech worków 60-80 l.

Czy WZ3-2KO/100/L nadaje się do odpadów i brudnej bielizny?

Tak. Wózek może być używany do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo trzech oddzielnych zastosowań przy jednym stanowisku.

Czy każda pokrywa działa osobno?

Tak. Każda pokrywa jest podnoszona oddzielnym pedałem, dzięki czemu można otworzyć tylko wybrane stanowisko.

Do jakich worków pasuje WZ3-2KO/100/L?

Model jest przeznaczony do trzech worków o pojemności 100-120 l każdy.

Jakie są wymiary wózka?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 1355 x 495 x 850 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor pokrywy RAL: Nie wybrano , Biały RAL9003 , Kremowy RAL9001 , Perłowy RAL1013 , Beżowy RAL1015 , Żółty RAL1018 , Jasnoróżowy RAL3015 , Czerwony RAL3000 , Brzoskwiniowy RAL1034 , Pomarańczowy RAL2008 , Morski RAL5021 , Seledynowy RAL6033 , Lekko zielony RAL6027 , Jasnozielony RAL6019 , Zielony RAL6018 , Niebieski RAL5012 , Ciemnoniebieski RAL5017 , Granatowy RAL5002 , Aluminiowy RAL9006 , Szary RAL7035

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące