

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-transportu-bielizny-szpitalnej-wz2-2ko60-p-2552.html>



WZ2-2KO/60 wózek 2x60-80 l na odpady i bieliznę z pokrywami

Cena brutto	2 750,00 zł
Cena netto	2 235,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP- WZ2-2KO/60

Opis produktu

Podwójny wózek 2x60-80 l z niezależnymi pokrywami pedałowymi

WZ2-2KO/60 to podwójny wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do dwóch worków o pojemności 60-80 l każdy. Model ma dwie niezależne pokrywy podnoszone pedałami, dlatego sprawdza się tam, gdzie potrzebne są dwa osobne stanowiska na worki, ale zawartość ma być zasłonięta pokrywami.

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Konstrukcja ma obręcz z klipsami zaciskowymi, pokrywy ze spowalniczem cichego opadania, koła 50 mm z blokadą oraz modułowy stelaż, który można rozłączać na pojedyncze segmenty lub łączyć w większe układy.

Dlaczego WZ2-2KO/60, a nie zwykły wózek do bielizny?

Ten model nie powinien być opisany wyłącznie jako wózek do transportu bielizny szpitalnej. **WZ2-2KO/60** to konkretny, podwójny wózek medyczny na dwa worki 60-80 l, przeznaczony do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo dwóch oddzielnych zastosowań przy jednym stanowisku.

W porównaniu z modelem bez pokryw daje większą kontrolę nad zawartością worków. W porównaniu z wariantem pojedynczym pozwala obsłużyć dwa worki jednocześnie, bez konieczności ustawiania dwóch osobnych wózków obok siebie.

Dwa worki 60-80 l i dwie niezależne pokrywy

Wózek ma dwa stanowiska na worki 60-80 l. Każde stanowisko ma własną pokrywę podnoszoną oddzielnym pedałem. Dzięki temu można korzystać z jednego worka bez otwierania drugiego, co ułatwia organizację pracy w brudowniku, na oddziale, w gabinecie lub zapleczu sanitarnym.

Niezależne pokrywy są szczególnie praktyczne wtedy, gdy jeden wózek ma obsługiwać dwa różne zastosowania, na przykład odpady i brudną bieliznę, albo dwa oddzielne typy worków.

Pokrywy pedałowe z cichym domykaniem

Każda pokrywa jest podnoszona pedałem, co ułatwia obsługę podczas codziennej pracy. Personel może otworzyć wybrane stanowisko bez konieczności podnoszenia pokrywy dłonią.

Pokrywy wyposażono w spowalniczkę cichego opadania. Dzięki temu nie zamykają się gwałtownie, ograniczają hałas i zmniejszają ryzyko szybszego zużycia elementów mechanicznych.

Mechanizm dwóch cięgien – stabilna praca pokryw

Pokrywa otwierana jest mechanizmem opartym na dwóch cięgnach, które równomiernie ją podnoszą. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko odkształcenia pokryw nawet podczas intensywnego użytkowania.

Stelaż modułowy – możliwość rozłączenia i rozbudowy

Stelaż ma możliwość rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych. Rozbudowa odbywa się bez wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych.

To praktyczne rozwiązanie dla placówek, w których układ stanowisk może się zmieniać. Wózek można dopasować do aktualnej organizacji pracy, a w razie potrzeby rozbudować system o kolejne segmenty.

Najważniejsze zalety WZ2-2KO/60

- **podwójny wózek z pokrywami** – dwa osobne stanowiska na worki 60-80 l,
- **dwie niezależne pokrywy pedałowe** – każda pokrywa obsługiwana osobno,
- **2 x 60-80 l** – większa pojemność niż w modelu pojedynczym,
- **do odpadów lub brudnej bielizny** – możliwość rozdzielenia zastosowań,
- **spowalniacz cichego opadania** – mniej hałasu i wygodniejsza obsługa,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – konstrukcja do środowiska medycznego i pomocniczego,
- **klipsy zaciskowe** – pomagają utrzymać worki we właściwym położeniu,
- **koła 50 mm z blokadą** – mobilność i stabilne ustawienie wózka,
- **wymiary 790 x 440 x 680 mm** – podwójna konstrukcja do brudownika, oddziału i zaplecza.

Kiedy wybrać WZ2-2KO/60?

WZ2-2KO/60 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne są dwa worki 60-80 l przy jednym stanowisku, a jednocześnie worki mają być zasłonięte pokrywami. To dobry wariant do brudowników, oddziałów, gabinetów, domów opieki i pomieszczeń pomocniczych.

Model sprawdzi się jako podwójny wózek na odpady, podwójny wózek na brudną bieliznę albo stanowisko do równoległej obsługi dwóch worków z niezależnymi pokrywami.

WZ2-2KO/60 a inne warianty – który model wybrać?

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZ-1KO/60 60-80 l bez pokryw	jeden worek 60-80 l i szybki, otwarty dostęp
WZ-2KO/60 60-80 l z pokrywa	jeden worek 60-80 l, pokrywa pedałowa i ciche domykanie
WZ2-1KO/60 2x60-80 l bez pokryw	dwa worki 60-80 l przy jednym stanowisku i otwarty dostęp
WZ2-2KO/60 2x60-80 l z pokrywami	dwa worki 60-80 l, niezależne pokrywy pedałowe i ciche domykanie
WZ2-2KO/100 2x100-120 l z pokrywami	większa pojemność przy dwóch stanowiskach z pokrywami

Do odpadów lub brudnej bielizny

Wózek może być używany do organizacji odpadów albo brudnej bielizny. Dwa osobne stanowiska na worki pozwalają rozdzielić zastosowania i lepiej uporządkować pracę w pomieszczeniu pomocniczym.

Jeżeli potrzebne są inne warianty do organizacji worków, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 i klipsy zaciskowe

WZ2-2KO/60 został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Taka konstrukcja jest przeznaczona do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym, opiekuńczym i pomocniczym.

Obręcze zostały wyposażone w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worki 60-80 l we właściwym położeniu. Dzięki temu worki nie zsuwają się tak łatwo podczas użytkowania, a stanowisko pracy pozostaje bardziej uporządkowane.

Koła 50 mm z blokadą

Wózek ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w brudowniku lub zapleczu sanitarnym.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ2-2KO/60
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ2-2KO/60
Rodzaj	podwójny wózek z niezależnymi pokrywami pedałowymi
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Liczba stanowisk na worki	2
Pojemność worków	2 x 60-80 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Pokrywy	2 niezależne pokrywy podnoszone pedałami
Domykanie pokryw	spowalniacz cichego opadania
Mechanizm pokryw	mechanizm dwóch cięgien równomiernie podnoszących pokrywę
Mocowanie worków	obrace z klipsami zaciskowymi
Stelaż	modułowy, z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada koł	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	790 x 440 x 680 mm

FAQ

Czym różni się WZ2-2KO/60 od WZ2-1KO/60?

WZ2-2KO/60 ma dwie niezależne pokrywy podnoszone pedałami. WZ2-1KO/60 to model podwójny bez pokryw, przeznaczony do szybkiego, otwartego dostępu do worków.

Czy każda pokrywa jest otwierana osobnym pedałem?

Tak. Każda pokrywa jest podnoszona oddzielnie pedałem, dzięki czemu można obsługiwać każdy worek niezależnie.

Do jakich worków pasuje WZ2-2KO/60?

Wózek jest przeznaczony do dwóch worków o pojemności 60-80 l każdy.

Czy pokrywy mają ciche domykanie?

Tak. Pokrywy mają spowalniacz cichego opadania, który ogranicza gwałtowne zamykanie i poprawia komfort użytkowania.

Czy stelaż można rozdzielić na pojedyncze segmenty?

Tak. Stelaż można rozłączyć na pojedyncze segmenty oraz tworzyć moduły wielosegmentowe za pomocą elementów złącznych.

Jakie są wymiary wózka WZ2-2KO/60?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 790 x 440 x 680 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor pokrywy RAL: Nie wybrano , Biały RAL9003 (+ 150,00 zł), Kremowy RAL9001 (+ 150,00 zł), Perłowy RAL1013 (+ 150,00 zł), Beżowy RAL1015 (+ 150,00 zł), Żółty RAL1018 (+ 150,00 zł), Jasnoróżowy RAL3015 (+ 150,00 zł), Czerwony RAL3000 (+ 150,00 zł), Brzoskwiniowy RAL1034 (+ 150,00 zł), Pomarańczowy RAL2008 (+ 150,00 zł), Morski RAL5021 (+ 150,00 zł), Seledynowy RAL6033 (+ 150,00 zł), Lekko zielony RAL6027 (+ 150,00 zł), Jasnozielony RAL6019 (+ 150,00 zł), Zielony RAL6018 (+ 150,00 zł), Niebieski RAL5012 (+ 150,00 zł), Ciemnoniebieski RAL5017 (+ 150,00 zł), Granatowy RAL5002 (+ 150,00 zł), Aluminiowy RAL9006 (+ 150,00 zł), Szary RAL7035 (+ 150,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące