

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-transportu-czystej-i-brudnej-bielizny-w-szpitalach-p-2563.html>



Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny w szpitalach

Cena brutto	5 600,00 zł
Cena netto	4 552,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WDP- WCB-1221

Opis produktu

Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny w szpitalach to doskonale zaprojektowane narzędzie, które ułatwia organizację i przenoszenie różnego rodzaju odzieży w placówkach medycznych. Wyposażony w szafkę z drzwiczkami, ten wózek oferuje praktyczne rozwiązania do przechowywania, zabezpieczania i segregacji bielizny.

Konstrukcja wózka opiera się na solidnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili aluminiowych oraz trwałych złączek ABS. Stelaż jest anodowany lub lakierowany proszkowo, co nie tylko zapewnia estetyczny wygląd, ale także zwiększa odporność na uszkodzenia. Wypełnienie szafki wykonane jest z obustronnie laminowanej płyty meblowej, która gwarantuje trwałość i łatwość czyszczenia.

Błat wózka jest obudowany z trzech stron, co chroni przechowywaną bieliznę przed przypadkowym wypadnięciem. Do prowadzenia wózka służy wygodny uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej, który jest trwały i łatwy do utrzymania w czystości. Podstawa wózka wykonana jest ze stalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo dla zwiększenia odporności na korozję. Wyposażona jest w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, z tworzywa sztucznego, w tym dwa koła z blokadą. Dodatkowo, podstawa jest wypełniona prętami oraz posiada odboje na narożach, aby zapobiec uszkodzeniom w trakcie transportu.

W skład wózka wchodzi również obręcz do worka na odpady wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Obręcz jest wyposażona w klipsy zaciskowe, które zapewniają bezpieczne mocowanie worka, uniemożliwiając jego zsunięcie się. Wózek posiada również pokrywę z tworzywa ABS, która może być otwierana ręcznie, zapewniając wygodny dostęp do worka na brudną bieliznę.

Wymiary wózka wynoszą 1050x580x1080 mm, zapewniając wystarczającą przestrzeń do przenoszenia bielizny. Szafka na wózku ma wymiary 550x530x685 mm i standardowo jest wyposażona w dwie półki. Każda półka ma wymiary 490x485 mm, a wysokość użytkowa szafki to trzy równe poziomy po 215 mm.

Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny w szpitalach to niezawodne narzędzie, które pozwoli na sprawną organizację i przenoszenie bielizny w placówkach medycznych. Jego solidna konstrukcja, funkcjonalność i łatwość obsługi sprawią, że stanie się nieodzownym elementem codziennej pracy personelu medycznego.

Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny w szpitalach, Wyposażenie:

- szafka z drzwiczkami
- 2xpółka
- 1zamek do szafki
- 2xstelaż do worków na brudną bieliznę

Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny w szpitalach, cechy:

- szafka zbudowana z: stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączy ABS
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej
- blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia
- podstawa stalowa lakierowana proszkowo
- mobilne koła w tym 2 z hamulcem
- obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- pokrywa z tworzywa ABS otwierana ręcznie

Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny w szpitalach, dane techniczne:

- Wymiary: 1050x580x1080 mm
- Wymiary szafki: 550x530x685 mm (w standardzie szafka wyposażona w 2 półki; wysokość użytkowa szafki 3x215 mm)
- Wymiary blatu górnego: 490x525 mm
- Wymiary półki: 490x485 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)