

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-transportu-odpadow-medycznych-poj-100-120l-p-2553.html>



WZ2-2KO/100 wózek na odpady i bieliznę 2x100–120 l z pokrywami

Cena brutto	3 050,00 zł
Cena netto	2 479,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ2-2KO/100

Opis produktu

Podwójny wózek 2x100–120 l z niezależnymi pokrywami pedałowymi

WZ2-2KO/100 to podwójny wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do dwóch worków o pojemności 100–120 l każdy. Jest to większy wariant z serii WZ2-2KO, wyposażony w dwie niezależne pokrywy podnoszone pedałami.

Model sprawdza się tam, gdzie potrzebne są dwa duże stanowiska na worki, a jednocześnie zawartość ma być zasłonięta pokrywami. Wózek może być używany w brudownikach, oddziałach, gabinetach, domach opieki, placówkach medycznych oraz zapleczach sanitarnych.

Dlaczego WZ2-2KO/100, a nie zwykły wózek na odpady?

Ten produkt nie powinien być traktowany jako ogólny wózek do transportu odpadów. **WZ2-2KO/100** to konkretny, podwójny wózek medyczny na dwa worki 100–120 l, z dwiema pokrywami pedałowymi, modułowym stelażem i konstrukcją wykonaną ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

W porównaniu z mniejszym modelem WZ2-2KO/60 oferuje większą pojemność roboczą. W porównaniu z wariantem bez pokryw lepiej sprawdza się tam, gdzie worki mają być zasłonięte, a każde stanowisko ma być obsługiwane niezależnie.

Dwa worki 100–120 l przy jednym stanowisku

Wózek ma dwa osobne miejsca na worki o pojemności 100–120 l. Dzięki temu można rozdzielić odpady i brudną bieliznę, zastosować dwa różne typy worków albo przygotować jedno większe stanowisko do intensywnej pracy.

Podwójna konstrukcja pozwala ograniczyć potrzebę ustawiania dwóch osobnych wózków obok siebie. To praktyczne rozwiązanie dla miejsc, w których liczy się pojemność, porządek i szybka organizacja pracy.

Dwie niezależne pokrywy podnoszone pedałami

Każde stanowisko ma własną pokrywę podnoszoną oddzielnym pedałem. Dzięki temu można korzystać z jednego worka bez otwierania drugiego. To ułatwia pracę personelu i pozwala lepiej rozdzielić zastosowania przy jednym wózku.

Obsługa pedałem ogranicza konieczność ręcznego podnoszenia pokrywy, co jest szczególnie praktyczne podczas codziennej pracy w brudniku, na oddziale lub w pomieszczeniu pomocniczym.

Pokrywy ze spowalniaczem cichego opadania

Pokrywy zostały wyposażone w spowalniacz cichego opadania. Dzięki temu nie zamykają się gwałtownie, ograniczają hałas i poprawiają komfort użytkownika w miejscach, gdzie wózek jest używany wiele razy dziennie.

Ciche domykanie zmniejsza również ryzyko szybszego zużycia elementów mechanicznych, co ma znaczenie przy intensywnej eksploatacji w placówkach medycznych i opiekuńczych.

Mechanizm dwóch cięgien – równomierne podnoszenie pokrywy

Pokrywa otwierana jest mechanizmem opartym na dwóch cięgnach, które równomiernie ją podnoszą. Takie rozwiązanie pomaga utrzymać stabilną pracę pokrywy i zmniejsza ryzyko jej odkształcenia podczas intensywnego użytkowania.

Stelaż modułowy – możliwość rozłączenia i rozbudowy

Stelaż ma możliwość rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych. Rozbudowa odbywa się bez wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych.

To rozwiązanie pozwala dopasować układ wózków do organizacji pracy w placówce. W razie potrzeby system można rozbudować o kolejne segmenty albo zmienić konfigurację stanowisk.

Najważniejsze zalety WZ2-2KO/100

- **podwójny wózek z pokrywami** – dwa osobne stanowiska na worki 100-120 l,
- **dwie niezależne pokrywy pedałowe** – każde stanowisko obsługiwane oddzielnie,
- **2 x 100-120 l** – większa pojemność niż w wariantach 60-80 l,
- **do odpadów lub brudnej bielizny** – możliwość rozdzielenia zastosowań,
- **spowalniacz cichego opadania** – cichsza i wygodniejsza obsługa,
- **mechanizm dwóch cięgien** – równomierne podnoszenie pokrywy,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – konstrukcja do środowiska medycznego i pomocniczego,
- **kłipsy zaciskowe** – pomagają utrzymać worki we właściwym położeniu,
- **koła 50 mm z blokadą** – mobilność i stabilne ustawienie wózka,
- **wymiary 900 x 495 x 850 mm** – duży wariant podwójny do intensywnej pracy.

Kiedy wybrać WZ2-2KO/100?

WZ2-2KO/100 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne są dwa duże worki 100-120 l przy jednym stanowisku, a zawartość ma być zasłonięta pokrywami. To dobry wariant do miejsc, gdzie mniejsze worki 60-80 l są niewystarczające.

Model sprawdzi się jako podwójny wózek na odpady, podwójny wózek na brudną bieliznę albo stanowisko do równoległej obsługi dwóch dużych worków z niezależnymi pokrywami pedałowymi.

WZ2-2KO/100 a inne warianty – który model wybrać?

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZ2-1KO/60 2x60-80 l bez pokryw	dwa mniejsze worki i szybki, otwarty dostęp
WZ2-2KO/60 2x60-80 l z pokrywami	dwa worki 60-80 l, niezależne pokrywy i ciche domykanie
WZ2-1KO/100 2x100-120 l bez pokryw	dwa duże worki i szybki dostęp bez zasłaniania pokrywami
WZ2-2KO/100 2x100-120 l z pokrywami	dwa duże worki, niezależne pokrywy pedałowe i ciche domykanie
WZ3-2KO/100 3x100-120 l z pokrywami	trzy duże worki i większa liczba stanowisk w jednym układzie

Do odpadów lub brudnej bielizny

Wózek może być używany do organizacji odpadów albo brudnej bielizny. Dwa osobne stanowiska pozwalają rozdzielić zastosowania i lepiej uporządkować pracę w pomieszczeniu pomocniczym, brudowniku lub zapleczu sanitarnym.

Jeżeli potrzebne są inne warianty do organizacji worków, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 i klipsy zaciskowe

WZ2-2KO/100 został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Konstrukcja jest przeznaczona do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym, opiekuńczym i pomocniczym.

Obrecze zostały wyposażone w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worki 100-120 l we właściwym położeniu. Dzięki temu worki nie zsuwają się tak łatwo podczas użytkowania, a stanowisko pracy pozostaje bardziej uporządkowane.

Koła 50 mm z blokadą

Wózek ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w brudowniku lub zapleczu sanitarnym.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ2-2KO/100
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ2-2KO/100
Rodzaj	podwójny wózek z niezależnymi pokrywami pedałowymi
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Liczba stanowisk na worki	2
Pojemność worków	2 x 100-120 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Pokrywy	2 niezależne pokrywy podnoszone pedałami
Domykanie pokryw	spowalniacz cichego opadania
Mechanizm pokryw	mechanizm dwóch cięgien równomiernie podnoszących pokrywe
Mocowanie worków	obrecze z klipsami zaciskowymi
Stelaż	modułowy, z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada koł	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	900 x 495 x 850 mm

FAQ

Czym różni się WZ2-2KO/100 od WZ2-2KO/60?

WZ2-2KO/100 jest większym wariantem podwójnym i obsługuje dwa worki 100-120 l. WZ2-2KO/60 jest przeznaczony do dwóch worków 60-80 l.

Czym różni się WZ2-2KO/100 od WZ2-1KO/100?

WZ2-2KO/100 ma dwie niezależne pokrywy podnoszone pedałami. WZ2-1KO/100 to model podwójny bez pokryw, przeznaczony do szybkiego, otwartego dostępu do worków.

Czy każda pokrywa jest otwierana osobnym pedałem?

Tak. Każda pokrywa jest podnoszona oddzielnie pedałem, dlatego można obsługiwać każdy worek niezależnie.

Do jakich worków pasuje WZ2-2KO/100?

Wózek jest przeznaczony do dwóch worków o pojemności 100-120 l każdy.

Czy pokrywy mają ciche domykanie?

Tak. Pokrywy mają spowalniacz cichego opadania, który ogranicza gwałtowne zamykanie i poprawia komfort codziennej obsługi.

Jakie są wymiary wózka WZ2-2KO/100?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 900 x 495 x 850 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor pokrywy RAL: Nie wybrano , Biały RAL9003 (+ 150,00 zł), Kremowy RAL9001 (+ 150,00 zł), Perłowy RAL1013 (+ 150,00 zł), Beżowy RAL1015 (+ 150,00 zł), Żółty RAL1018 (+ 150,00 zł), Jasnoróżowy RAL3015 (+ 150,00 zł), Czerwony RAL3000 (+ 150,00 zł), Brzoskwiniowy RAL1034 (+ 150,00 zł), Pomarańczowy RAL2008 (+ 150,00 zł), Morski RAL5021 (+ 150,00 zł), Seledynowy RAL6033 (+ 150,00 zł), Lekko zielony RAL6027 (+ 150,00 zł), Jasnozielony RAL6019 (+ 150,00 zł), Zielony RAL6018 (+ 150,00 zł), Niebieski RAL5012 (+ 150,00 zł), Ciemnoniebieski RAL5017 (+ 150,00 zł), Granatowy RAL5002 (+ 150,00 zł), Aluminiowy RAL9006 (+ 150,00 zł), Szary RAL7035 (+ 150,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące