

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-koszowy-z-uchwytem-na-worek-p-3406.html>

Wózek koszowy WK-03ST z uchwytem na worek – 3 półki

Cena brutto	2 178,00 zł
Cena netto	1 770,73 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WKS-WK-03ST

Opis produktu

Wózek transportowy koszowy WK-03ST z uchwytem na worek i 3 półkami 335×405×90

Wózek koszowy WK-03ST z uchwytem na worek i 3 półkami koszowymi 335×405×90 mm to lakierowany wózek transportowo-koszowy przeznaczony do organizowania materiałów pomocniczych oraz jednoczesnej obsługi worka na odpady w brudownikach, sterylizatorniach, zapleczach medycznych, gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach pomocniczych. Połączenie trzech półek koszowych z uchwytem worka pozwala rozdzielić przechowywane materiały od strefy zbiórki odpadów.

Model WK-03ST ma stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej, który umożliwia regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Podstawa i uchwyt do prowadzenia są wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary, a półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary.

Wózek wyposażono w 3 półki koszowe o wymiarach 335×405×90 mm oraz uchwyt worka na odpady z pokrywą z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Dzięki temu wózek może pełnić funkcję pomocniczego wózka organizacyjnego i jednocześnie stanowiska do wygodnego umieszczenia worka na odpady.

Koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej ułatwiają przemieszczanie wózka, a dwa koła z blokadą pomagają ustabilizować go podczas pracy. Wymiary całkowite 895 × 420 × 865 mm pozwalają ustawić wózek w wąskich pomieszczeniach zaplecza, przy stanowisku pracy lub w pobliżu miejsca, gdzie potrzebny jest szybki dostęp do półek i worka.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszowe](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka koszowego WK-03ST

- 3 × półka koszowa: 335 × 405 × 90 mm,
- 1 × uchwyt do worka na odpady,
- pokrywa uchwyty worka z tworzywa sztucznego w kolorze białym,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- regulacja wysokości półek za pomocą elementów łącznych,
- podstawa stalowa, malowana proszkowo na kolor szary,
- uchwyt do prowadzenia stalowy, malowany proszkowo na kolor szary,
- półki koszowe stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą.

Parametry techniczne

Model	WK-03ST
Typ produktu	wózek transportowy koszowy z uchwytem na worek
Liczba półek kosзовых	3
Wymiary półki kosзовej	335 × 405 × 90 mm
Uchwyt na worek	1 × uchwyt worka na odpady z pokrywą
Pokrywa uchwyty worka	tworzywo sztuczne, kolor biały
Wymiary całkowite	895 × 420 × 865 mm
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Podstawa i uchwyt prowadzący	stal malowana proszkowo na kolor szary
Półki kosзовe	stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary
Koła	75 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Regulacja półek	regulacja za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów

Kiedy warto wybrać wózek WK-03ST?

WK-03ST warto wybrać wtedy, gdy oprócz półek kosзовых potrzebny jest także uchwyt na worek z pokrywą. To praktyczne rozwiązanie do pomieszczeń, w których personel musi mieć pod ręką miejsce na materiały pomocnicze oraz worek na odpady.

Czym WK-03ST różni się od zwykłego wózka kosowego 3-półkowego?

Standardowy wózek 3-półkowy ma wyłącznie półki kosзовe. WK-03ST ma 3 półki kosзовe oraz dodatkowy uchwyt worka na odpady z białą pokrywą. Jeżeli potrzebny jest wariant bez uchwyty na worek, sprawdź [wózek kosowy WK-01ST/A lakierowany z 3 półkami](#).

Czym WK-03ST różni się od szerokich wózków WK-02?

WK-03ST ma węższe półki kosзовe 335×405×90 mm i uchwyt na worek. Wózki z serii WK-02 mają szersze półki 655×405×90 mm i są przeznaczone głównie do większej powierzchni odkładczej. Jeżeli potrzebny jest szeroki wariant z 4 półkami, sprawdź [wózek kosowy WK-02ST/C lakierowany z 4 półkami](#).

Dlaczego uchwyt na worek z pokrywą jest praktyczny?

Uchwyt na worek pozwala wygodnie umieścić worek na odpady przy wózku, a pokrywa pomaga ograniczyć bezpośredni kontakt z zawartością worka. To praktyczne rozwiązanie w pomieszczeniach pomocniczych, gdzie liczy się porządek, szybka obsługa i wygoda pracy personelu.

Co daje regulacja wysokości półek?

Regulacja wysokości półek pozwala dopasować rozstaw półek do rodzaju przechowywanych materiałów. Półki ustawia się za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów w stelażu, dzięki czemu można zmieniać konfigurację wózka zależnie od potrzeb.

Dlaczego półki 335×405×90 mm są praktyczne?

Półki 335×405×90 mm pozwalają uporządkować drobniejsze materiały, pojemniki, środki pomocnicze i akcesoria bez zajmowania dużej szerokości. To dobre rozwiązanie do mniejszych zapleczy, brudowników, gabinetów i pomieszczeń roboczych.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli potrzebny jest wózek bez uchwyty na worek, lepszym wyborem może być klasyczny wózek 3-półkowy. Jeżeli priorytetem jest większa powierzchnia półek, warto wybrać wariant z szerokimi półkami 655×405×90 mm. Jeżeli wymagane jest wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej, należy rozważyć wariant KO.

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i zaplecza oddziałowe,
- gabinety zabiegowe i pracownie,
- laboratoria i zaplecza techniczne,
- transport materiałów pomocniczych,
- organizacja akcesoriów i worka na odpady przy jednym stanowisku.

Najważniejsze zalety

- 3 półki koszowe 335×405×90 mm,
- uchwyt na worek z białą pokrywą z tworzywa sztucznego,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- szare elementy malowane i lakierowane proszkowo,
- regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą,
- wymiary całkowite 895 × 420 × 865 mm.

FAQ

Czy wózek WK-03ST jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Nie. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa i uchwyt prowadzący są wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary. Półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary.

Ile półek ma wózek WK-03ST?

Model WK-03ST ma 3 półki koszowe.

Jakie są wymiary półek kosзовых?

Każda półka koszowa ma wymiary 335 × 405 × 90 mm.

Czy wózek ma uchwyt na worek?

Tak. Wózek ma 1 uchwyt worka na odpady z pokrywą z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Czy wysokość półek można regulować?

Tak. Wysokość półek można regulować za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w stelażu.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary całkowite wynoszą 895 × 420 × 865 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą.

Czym WK-03ST różni się od WK-01ST/A?

WK-03ST ma 3 półki koszowe oraz uchwyt na worek z pokrywą. WK-01ST/A jest klasycznym wózkiem 3-półkowym bez uchwyty na worek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące