

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-na-brudna-bielizne-szpitalna-p-2547.html>



WZ-2KO/60 wózek 60-80 l na odpady i bieliznę z pokrywą

Cena brutto	1 394,00 zł
Cena netto	1 133,33 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ-2KO/60
Kod producenta	WZ1-P(KO)-60

Opis produktu

Zamykany wózek 60-80 l z pokrywą pedałową do brudownika i zaplecza medycznego

WZ-2KO/60 to pojedynczy wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do worka o pojemności 60-80 l. Wyróżnia go pokrywa podnoszona pedałem, spowalniacz cichego opadania oraz konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Ten model jest mocniejszą, zamykaną alternatywą dla wózka 60-80 l bez pokrywy. Sprawdza się w brudownikach, oddziałach, gabinetach, domach opieki, punktach zabiegowych i zapleczach sanitarnych, gdzie potrzebny jest worek 60-80 l, ale jednocześnie ważne jest zasłonięcie zawartości i wygodne otwieranie pedałem.

60-80 l z pokrywą – większa pojemność niż model 40 l i lepsza kontrola niż wariant bez pokrywy

WZ-2KO/60 łączy praktyczną pojemność 60-80 l z pokrywą pedałową. Dzięki temu dobrze sprawdza się tam, gdzie model 40 l jest zbyt mały, a otwarty wariant 60-80 l bez pokrywy nie daje wystarczającej kontroli nad zawartością worka.

To model dla placówek, które potrzebują jednego, zamykanego stanowiska na odpady lub brudną bieliznę, bez konieczności przechodzenia od razu na wózek podwójny albo potrójny.

Pokrywa podnoszona pedałem i ciche domykanie

Najważniejszą przewagą tego modelu jest pokrywa podnoszona pedałem. Personel może otworzyć wózek bez konieczności podnoszenia pokrywy dłonią, co ułatwia pracę podczas częstego użytkowania i pomaga utrzymać większy porządek przy stanowisku.

Pokrywa została wyposażona w spowalniacz cichego opadania. Dzięki temu nie opada gwałtownie, ogranicza hałas i zmniejsza ryzyko szybszego zużycia elementów mechanicznych.

Mechanizm dwóch cięgien – równomierne podnoszenie pokrywy

Pokrywa otwierana jest mechanizmem opartym na dwóch cięgnach, które równomiernie ją podnoszą. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko odkształcenia pokrywy nawet podczas intensywnego użytkowania.

- **pojemność worka 60-80 l** – praktyczny rozmiar do brudownika, gabinetu i zaplecza,
- **pokrywa podnoszona pedałem** – wygodna obsługa bez podnoszenia pokrywy dłonią,
- **spowalniacz cichego opadania** – większy komfort pracy i mniej hałasu,
- **dwa cięgna pokrywy** – równomierne podnoszenie i mniejsze ryzyko odkształcenia,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do środowiska medycznego,
- **klipsy zaciskowe** – zabezpieczają worek przed zsunięciem,
- **koła 50 mm z blokadą** – łatwe przestawianie i stabilne ustawienie wózka.

Kiedy wybrać WZ-2KO/60?

WZ-2KO/60 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje wózka większego niż 40 l, ale nadal pojedynczego i łatwego do ustawienia. Pojemność 60-80 l sprawdza się w codziennej pracy, a pokrywa pedałowa zwiększa wygodę użytkowania w porównaniu z otwartymi konstrukcjami.

To dobry wybór do brudowników, oddziałów, gabinetów zabiegowych, domów opieki i pomieszczeń pomocniczych, gdzie worek powinien być łatwo dostępny, ale jednocześnie zastonięty pokrywą.

WZ-2KO/60 a pozostałe warianty – jak dobrać właściwy model?

Wariant	Najlepsze zastosowanie
40 l z pokrywą pedałową	małe gabinety, niewielkie zaplecza i miejsca z ograniczoną przestrzenią
WZ-1KO/60 60-80 l bez pokrywy	szybki, otwarty dostęp do worka bez zamykania pokrywy
WZ-2KO/60 60-80 l z pokrywą	gdy potrzebny jest worek 60-80 l, pokrywa pedałowa i ciche domykanie
100-120 l	większa ilość odpadów lub brudnej bielizny w jednym miejscu
model podwójny lub potrójny	kilka worków przy jednym stanowisku i rozdzielenie zastosowań

Do odpadów lub brudnej bielizny

Wózek może być używany jako kosz na odpady albo jako wózek na brudną bieliznę. Dzięki temu sprawdza się w placówkach medycznych i opiekuńczych, w których wyposażenie musi być mobilne, stabilne i dopasowane do codziennej organizacji pracy.

Jeżeli potrzebne są inne warianty do organizacji worków, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 i stabilne mocowanie worka

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Taka konstrukcja jest przeznaczona do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym, opiekuńczym i pomocniczym.

Obręcz została wyposażona w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worek 60-80 l we właściwym położeniu. Dzięki temu worek nie zsuwa się tak łatwo podczas użytkowania, a stanowisko pracy pozostaje bardziej uporządkowane.

Mobilna konstrukcja na kołach 50 mm z blokadą

WZ-2KO/60 ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w brudniku lub zapleczu sanitarnym.

Stelaż przygotowany do rozbudowy

Stelaż jest przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych. Rozbudowa odbywa się za pomocą elementów złącznych, co pozwala dopasować wyposażenie do zmieniającej się organizacji pracy w placówce.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ-2KO/60
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ-2KO/60
Rodzaj	pojedynczy wózek z pokrywą pedałową
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Pojemność worka	60-80 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Pokrywa	podnoszona pedałem, ze spowalniaczem cichego opadania

Mechanizm pokryw	dwa ciężna równomiernie podnoszące pokrywę
Mocowanie worka	obracez z klipsami zaciskowymi
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada koł	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	390 x 440 x 680 mm

FAQ

Czym różni się WZ-2KO/60 od WZ-1KO/60?

WZ-2KO/60 ma pokrywę podnoszoną pedałem i spowalnicz cichego opadania. WZ-1KO/60 to model bez pokryw, przeznaczony do szybkiego, otwartego dostępu do worka.

Do jakich worków pasuje WZ-2KO/60?

Wózek jest przeznaczony do worków o pojemności 60-80 l.

Czy pokrywa jest podnoszona ręcznie?

Nie. Pokrywa jest podnoszona pedałem, co ułatwia obsługę podczas codziennej pracy.

Czy pokrywa ma ciche domykanie?

Tak. Pokrywa ma spowalnicz cichego opadania, który ogranicza gwałtowne zamykanie i poprawia komfort użytkowania.

Czy worek jest zabezpieczony przed zsunięciem?

Tak. Obręcz ma klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worek 60-80 l we właściwym położeniu.

Jakie są wymiary wózka WZ-2KO/60?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 390 x 440 x 680 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor pokryw RAL: Nie wybrano , Biały RAL9003 (+ 80,00 zł), Kremowy RAL9001 (+ 80,00 zł), Perłowy RAL1013 (+ 80,00 zł), Beżowy RAL1015 (+ 80,00 zł), Żółty RAL1018 (+ 80,00 zł), Jasnoróżowy RAL3015 (+ 80,00 zł), Czerwony RAL3000 (+ 80,00 zł), Brzoskwiniowy RAL1034 (+ 80,00 zł), Pomarańczowy RAL2008 (+ 80,00 zł), Morski RAL5021 (+ 80,00 zł), Seledynowy RAL6033 (+ 80,00 zł), Lekko zielony RAL6027 (+ 80,00 zł), Jasnozielony RAL6019 (+ 80,00 zł), Zielony RAL6018 (+ 80,00 zł), Niebieski RAL5012 (+ 80,00 zł), Ciemnoniebieski RAL5017 (+ 80,00 zł), Granatowy RAL5002 (+ 80,00 zł), Alumiowy RAL9006 (+ 80,00 zł), Szary RAL7035 (+ 80,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące