

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-na-odpady-medyczne-potrójny-p-2557.html>



WZ3-2KO/60/L wózek na odpady i bieliznę 3x60-80 l RAL

Cena brutto	4 350,00 zł
Cena netto	3 536,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WPK-WZ3-2KO/60/L
Kod producenta	WZ-03-P1(0000)-60-K2

Opis produktu

WZ3-2KO/60/L - potrójny wózek na odpady i brudną bieliznę z pokrywami RAL

WZ3-2KO/60/L to potrójny wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do trzech worków o pojemności 60-80 l każdy. Model wyróżnia się trzema niezależnymi pokrywami podnoszonymi pedałami oraz możliwością wyboru koloru pokryw z palety RAL. Dzięki temu wózek sprawdza się w placówkach, w których liczy się wygodna obsługa, czytelna organizacja stanowiska i trwała konstrukcja do intensywnego użytkowania.

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Konstrukcja obejmuje modułowy stelaż, obręczę z klipsami zaciskowymi, trzy pokrywy lakierowane na wybrany kolor RAL, mechanizm otwierania oparty na dwóch cięgnach oraz koła 50 mm, w tym dwa z blokadą.

Dlaczego WZ3-2KO/60/L wyróżnia się na tle zwykłych wózków potrójnych?

WZ3-2KO/60/L nie jest zwykłym, ogólnym wózkiem na odpady. To konkretny wariant z serii WZ:**potrójny wózek 3x60-80 l z pokrywami pedałowymi lakierowanymi w kolorze RAL**. Taka konstrukcja pozwala jednocześnie obsługiwać trzy worki, rozdzielać ich przeznaczenie oraz łatwiej oznaczyć stanowiska za pomocą kolorów pokryw.

W porównaniu z wariantem bez litery „L”, ten model szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie kolor pokryw ma znaczenie organizacyjne, wizualne lub porządkowe. Pokrywy RAL mogą pomóc w rozróżnieniu stanowisk na odpady, brudną bieliznę albo inne zastosowania w ramach jednego wózka.

Trzy worki 60-80 l przy jednym stanowisku

Potrójna konstrukcja pozwala umieścić trzy worki obok siebie. Każde stanowisko jest przeznaczone do worka o pojemności 60-80 l. To praktyczne rozwiązanie do brudowników, oddziałów, domów opieki, gabinetów, zapleczy sanitarnych i pomieszczeń pomocniczych.

Wózek może być używany do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo trzech oddzielnych zastosowań przy jednym mobilnym stanowisku. Dzięki temu personel ma łatwiejszy dostęp do worków, a przestrzeń robocza pozostaje bardziej uporządkowana.

Pokrywy lakierowane na wybrany kolor RAL

Jedną z najważniejszych cech modelu WZ3-2KO/60/L są pokrywy lakierowane na wybrany kolor RAL. Kolorowe pokrywy mogą ułatwiać rozróżnienie poszczególnych stanowisk, dopasowanie wózka do oznaczeń stosowanych w placówce albo

uporządkowanie systemu pracy w brudowniku i zapleczu sanitarnym.

To rozwiązanie jest szczególnie przydatne tam, gdzie kilka worków znajduje się obok siebie i ważne jest szybkie rozpoznanie, do czego służy dane stanowisko. Kolor pokryw może pełnić funkcję pomocniczego oznaczenia bez konieczności zmiany całej konstrukcji wózka.

Trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami

Każda pokrywa jest podnoszona osobnym pedałem. Dzięki temu można otworzyć tylko wybrane stanowisko, bez odsłaniania pozostałych worków. To poprawia wygodę codziennej obsługi i ogranicza konieczność ręcznego unoszenia pokryw.

Niezależne pokrywy pomagają również zachować bardziej uporządkowany wygląd stanowiska pracy. Worki są zasłonięte, a dostęp do nich pozostaje szybki i wygodny dla personelu.

Ciche domykanie i mechanizm dwóch cięgien

Pokrywy wyposażono w spowalniacz cichego opadania. Dzięki temu zamykają się łagodniej, bez gwałtownego uderzenia o obręcz. Rozwiązanie poprawia komfort użytkowania, ogranicza hałas i wpływa na bardziej przewidywalną pracę pokryw.

Mechanizm otwierania pokryw oparto na dwóch cięgnach, które równomiernie podnoszą pokrywę. Taka konstrukcja pomaga utrzymać stabilną pracę mechanizmu i zmniejsza ryzyko odkształcenia pokryw podczas intensywnego użytkowania.

Modułowy stelaż ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Wózek wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Jest to materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i pomocniczym, gdzie liczy się trwałość, odporność konstrukcji oraz możliwość utrzymania w czystości.

Stelaż ma możliwość rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych. Rozbudowa odbywa się bez wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych. Dzięki temu system można dopasować do zmieniającej się organizacji pracy w placówce.

Klipsy zaciskowe zabezpieczające worek

Obręcze zostały wyposażone w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worki we właściwym położeniu. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko zsuwania się worka podczas użytkowania i ułatwia zachowanie porządku przy stanowisku.

Klipsy są szczególnie ważne przy codziennej pracy z workami 60-80 l, ponieważ pomagają ustabilizować worek na obręczy i usprawniają obsługę wózka.

Koła 50 mm z blokadą

Wózek ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić w wybranym miejscu.

Mobilna konstrukcja sprawdza się w brudownikach, na oddziałach, w domach opieki oraz w zapleczach, gdzie wózek może być przesuwany między stanowiskami pracy.

Najważniejsze zalety WZ3-2KO/60/L

- **potrójny wózek na odpady lub brudną bieliznę** – trzy stanowiska na worki,
- **3 x 60-80 l** – trzy worki przy jednym mobilnym wózku,
- **pokrywy lakierowane RAL** – możliwość wyboru koloru pokryw,
- **niezależne pokrywy pedałowe** – każda pokrywa działa oddzielnie,
- **ciche domykanie** – łagodniejsze i cichsze opadanie pokryw,
- **mechanizm dwóch cięgien** – równomierne podnoszenie pokryw,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do placówek medycznych i opiekuńczych,
- **klipsy zaciskowe** – zabezpieczenie worków przed zsuwaniem,
- **koła 50 mm** – wygodne przemieszczanie wózka,
- **dwa koła z blokadą** – stabilne ustawienie w miejscu pracy.

Kiedy wybrać WZ3-2KO/60/L?

WZ3-2KO/60/L warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest potrójny wózek na worki 60-80 l, ale oprócz pokryw ważna jest także możliwość wyboru koloru RAL. To dobry wybór do miejsc, gdzie kolor pokryw ma pomagać w organizacji pracy, rozróżnianiu stanowisk albo dopasowaniu wózka do systemu oznaczeń w placówce.

Model sprawdzi się jako wózek na odpady medyczne, wózek na brudną bieliznę albo potrójne stanowisko pomocnicze do pracy z workami w brudowniku, domu opieki, oddziale lub zapleczu sanitarnym.

WZ3-2KO/60/L a inne warianty z serii WZ

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZ3-1KO/60 3x60-80 l bez pokryw	trzy worki 60-80 l i szybki, otwarty dostęp
WZ3-2KO/60 3x60-80 l z pokrywami	trzy worki 60-80 l, niezależne pokrywy i obsługa pedałami
WZ3-2KO/60/L 3x60-80 l z pokrywami RAL	trzy worki 60-80 l, pokrywy pedałowate i możliwość wyboru koloru RAL
WZ3-2KO/100 3x100-120 l z pokrywami	trzy większe worki 100-120 l, gdy potrzebna jest większa pojemność

Jeżeli potrzebujesz innych wariantów do organizacji odpadów lub worków na brudną bieliznę, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ3-2KO/60/L
Numer katalogowy	SM-TMBY-WPK-WZ3-2KO/60/L
Kod producenta	WZ-03-P1(0000)-60-K2
Rodzaj	potrójny wózek z pokrywami RAL
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Liczba stanowisk	3
Pojemność worków	3 x 60-80 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 08H18N9
Pokrywy	3 niezależne pokrywy pedałowate lakierowane w kolorze RAL
Domknięcie pokryw	spowalniacz cichego opadania
Mechanizm pokryw	mechanizm oparty na dwóch cięgnach
Mocowanie worków	obrotowe z klipsami zaciskowymi
Stelaż	modułowy, z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	1190 x 440 x 680 mm

FAQ

Czym różni się WZ3-2KO/60/L od WZ3-2KO/60?

WZ3-2KO/60/L ma pokrywy lakierowane na wybrany kolor RAL. WZ3-2KO/60 jest wariantem z pokrywami, ale bez tak mocnego wyróżnienia kolorystycznego w nazwie produktu.

Czy WZ3-2KO/60/L nadaje się do odpadów i brudnej bielizny?

Tak. Wózek może być używany do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo trzech oddzielnych zastosowań przy jednym stanowisku.

Czy każda pokrywa działa osobno?

Tak. Każda pokrywa jest podnoszona oddzielnym pedałem, dzięki czemu można otworzyć tylko wybrane stanowisko.

Do jakich worków pasuje WZ3-2KO/60/L?

Model jest przeznaczony do trzech worków o pojemności 60-80 l każdy.

Czy kolor pokryw można wybrać?

Tak. Pokrywy są lakierowane na wybrany kolor RAL, co pomaga dopasować wózek do organizacji pracy lub oznaczyć stosowanych w placówce.

Jakie są wymiary wózka?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 1190 x 440 x 680 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor pokrywy RAL: Nie wybrano , Biały RAL9003 , Kremowy RAL9001 , Perłowy RAL1013 , Beżowy RAL1015 , Żółty RAL1018 , Jasnoróżowy RAL3015 , Czerwony RAL3000 , Brzoskwiniowy RAL1034 , Pomarańczowy RAL2008 , Morski RAL5021 , Seledynowy RAL6033 , Lekko zielony RAL6027 , Jasnozielony RAL6019 , Zielony RAL6018 , Niebieski RAL5012 , Ciemnoniebieski RAL5017 , Granatowy RAL5002 , Aluminiowy RAL9006 , Szary RAL7035

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące