

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ap1-z-2-polkami-hpl-i-szuflada-p-3509.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z 2 półkami HPL i szufladą

Cena brutto	3 682,00 zł
Cena netto	3 409,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-0-0-90-ABS3A2-0000

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to kompaktowy model przeznaczony do organizacji i przemieszczania aparatury oraz niezbędnych akcesoriów w gabinecie, pracowni i innych przestrzeniach medycznych. Ta konfiguracja obejmuje **2 półki z laminatu HPL o wymiarach 450x320x10 mm**, **1 stalową szufladę 450x320x140 mm z blatem HPL** oraz **1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**.

Model AP1 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują **kompaktowego wózka aparaturowego** z dobrze uporządkowaną przestrzenią roboczą i możliwością regulacji położenia elementów bez wykonywania dodatkowych otworów w konstrukcji.

Najważniejsze cechy modelu AP1

- 2 półki z laminatu HPL o wymiarach 450x320x10 mm,
- stalowa szuflada 450x320x140 mm z blatem HPL,
- powierzchnia użytkowa szuflady: 375x280x105 mm,
- szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- stelaż z lakierowanego na biało profilu aluminiowego,
- 2 kanały montażowe po obu stronach profilu nośnego,
- regulacja wysokości położenia podzespołów bez wykonywania otworów,
- podstawa stalowa z osłoną ABS w kolorze białym,
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL.

Dane techniczne

Model	Wózek pod aparaturę medyczną AP1
Wymiary całkowite	510 x 520 x 900 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Półki	2 x 450 x 320 x 10 mm
Materiał półek	Laminat HPL

Szuflada	450 x 320 x 140 mm, wysokość frontu 130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 280 x 105 mm
Błat szuflady	Laminat HPL
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Regulacja położenia elementów	Tak, dzięki 2 kanałom montażowym po obu stronach profilu nośnego
Szyna instrumentalna	Tak, z zabezpieczonymi narożnikami
Podstawa	Stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 koła z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL; istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Informacja produkcyjna	Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych
Uwaga	Materiał maskownicy i zaślepki (tworzywo / stal) zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia

Konstrukcja i funkcjonalność

Stelaż wózka AP1 wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co pozwala na regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.

Półki z laminatu HPL zapewniają trwałą i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię użytkową. Szuflada stalowa została wyposażona w blat z laminatu HPL, ma ścięte narożniki i front lakierowany na kolor wg palety RAL, co pozwala lepiej dopasować wygląd wózka do wyposażenia gabinetu lub stanowiska pracy.

Najważniejsze cechy wyróżniające model AP1

Wózek AP1 w tej konfiguracji wyróżnia się przede wszystkim **kompaktowymi wymiarami 510x520x900 mm**, układem **2 półek HPL + 1 szuflady** oraz obecnością **szyny instrumentalnej**. To dobry wybór tam, gdzie potrzebny jest wózek o mniejszych gabarytach niż rozbudowane modele aparaturowe, ale nadal z wygodną przestrzenią do przechowywania i organizacji akcesoriów.

Zastosowanie

Model AP1 może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne i uporządkowane stanowisko pod aparaturę oraz akcesoria pomocnicze. Kompaktowa forma, koła o średnicy 75 mm oraz możliwość blokady dwóch z nich ułatwiają bezpieczne ustawienie wózka w miejscu pracy.

FAQ

Jakie wyposażenie znajduje się w standardzie wózka AP1?

Standardowa konfiguracja obejmuje 2 półki HPL 450x320x10 mm, 1 stalową szufladę 450x320x140 mm z blatem HPL oraz 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami.

Czy półki i blat szuflady są wykonane z HPL?

Tak. Półki wykonano z laminatu HPL, a szuflada posiada blat z laminatu HPL.

Czy można regulować położenie elementów wyposażenia?

Tak. Profil nośny ma 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów.

Jakie są wymiary wózka i szuflady?

Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510x520x900 mm. Szuflada ma wymiary 450x320x140 mm, a jej powierzchnia użytkowa wynosi 375x280x105 mm.

Czy ten model ma w standardzie uchwyt monitora, listwę zasilającą lub półkę pod klawiaturę?

Nie ma takich elementów w standardowej konfiguracji opisanej dla tego modelu. Ta karta dotyczy wersji z 2 półkami HPL, 1 szufladą i 1 szyną instrumentalną.

Czy można dobrać kolor elementów wykończeniowych?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne są lakierowane na kolor wg palety RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Jaki jest standard jakości wykonania?

Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i podobne modele

Jeżeli szukasz innych rozwiązań do organizacji stanowiska pracy, zobacz również [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz całą kategorię [mebli medycznych](#). Dzięki temu łatwiej porównasz kompaktowy model AP1 z innymi konfiguracjami wózków i stolików aparaturowych.

Inne konfiguracje stolików i wózków pod aparaturę

- [Stolik pod aparaturę medyczną SAM-1 bez regulacji](#) – model z 2 półkami dla użytkowników szukających prostszej konstrukcji.
- [Stolik pod aparaturę medyczną STA 03 – 3 półki i szuflada](#) – wariant z większą liczbą półek i dodatkową przestrzenią roboczą.
- [Stolik pod aparaturę medyczną STA 02 z 3 półkami i 2 szufladami](#) – rozwiązanie dla osób, które potrzebują bardziej rozbudowanego układu przechowywania.
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z wysuwaną półką pod klawiaturę](#) – alternatywa dla użytkowników szukających wersji z dodatkową półką pod klawiaturę.
- [Stolik pod aparaturę medyczną G-002 z wysięgnikiem do kabli i drenów](#) – opcja dla stanowisk wymagających lepszej organizacji przewodów i akcesoriów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary