

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowo-koszykowy-lakierowany-p-3404.html>

Wózek koszykowy WK-02ST/C lakierowany - 4 półki koszowe

Cena brutto	2 361,00 zł
Cena netto	1 919,51 zł
Cena poprzednia	2 439,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WK-02ST/C
Kod producenta	TMBY-WK

Opis produktu

Wózek transportowy koszykowy WK-02ST/C z 4 półkami koszowymi 655×405×90

Wózek koszykowy WK-02ST/C lakierowany z 4 półkami koszowymi 655×405×90 mm to pojemny wózek transportowo-koszykowy przeznaczony do organizowania, odkładania i przewożenia materiałów w brudownikach, sterylizatorniach, zapleczach medycznych, laboratoriach oraz magazynach podręcznych. Cztery szerokie półki koszykowe 655×405×90 mm pozwalają rozdzielić wyposażenie na kilku poziomach i zwiększają powierzchnię odkładczą w porównaniu z wariantami 2- i 3-półkowymi.

Model WK-02ST/C jest wersją lakierowaną. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa i uchwyt do prowadzenia są wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary. Półki koszykowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary. To praktyczny wariant do miejsc, w których potrzebny jest pojemny wózek koszykowy, ale pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest konieczne.

Stelaż umożliwia dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki temu można dopasować rozstaw półek do pojemników, akcesoriów, materiałów pomocniczych lub wyposażenia używanego w placówce.

Wózek wyposażono w koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą. Uchwyt do prowadzenia ułatwia manewrowanie, a wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm pozwalają wygodnie korzystać z wózka w zapleczu medycznym, sterylizatorni, brudowniku lub pomieszczeniu pomocniczym.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszykowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka koszykowego WK-02ST/C

- 4 × półka koszykowa: 655 × 405 × 90 mm,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- regulacja wysokości półek za pomocą elementów złącznych,
- podstawa stalowa, malowana proszkowo na kolor szary,
- uchwyt do prowadzenia stalowy, malowany proszkowo na kolor szary,
- półki koszykowe stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą.

Parametry techniczne

Model WK-02ST/C

Typ produktu	wózek transportowy koszowy lakierowany
Liczba półek kosзовых	4
Wymiary półki kosовой	655 × 405 × 90 mm
Wymiary całkowite	840 × 430 × 880 mm
Wysokość od podłoża do górnej półki kosовой	805 mm
Koła	75 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Podstawa i uchwyt	stal malowana proszkowo na kolor szary
Półki kosзовые	stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary
Regulacja półek	regulacja za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów

Kiedy warto wybrać wózek WK-02ST/C?

WK-02ST/C warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest pojemny wózek koszowy z czterema szerokimi półkami kosзовymi 655×405×90 mm. To dobry wybór do miejsc, w których trzeba uporządkować materiały, akcesoria lub pojemniki na kilku poziomach, ale pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest wymagane.

Czym WK-02ST/C różni się od WK-02ST/A i WK-02ST/B?

WK-02ST/C ma 4 półki kosзовые 655×405×90 mm. WK-02ST/A ma 3 półki kosзовые o tym samym wymiarze, a WK-02ST/B ma 2 półki kosзовые. Jeżeli potrzebny jest wariant z trzema półkami, sprawdź [wózek koszowy WK-02ST/A lakierowany z 3 półkami](#). Jeżeli wystarczą dwie półki, sprawdź [wózek koszowy WK-02ST/B lakierowany z 2 półkami](#).

Czym wersja ST/C różni się od wariantu KO/C?

WK-02ST/C to wersja lakierowana: stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa, uchwyt i półki kosзовые są stalowe oraz malowane lub lakierowane proszkowo na kolor szary. Wariant KO/C jest przeznaczony do miejsc, w których wymagane jest wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Dlaczego 4 półki kosзовые są praktyczne?

Cztery półki kosзовые zwiększają liczbę poziomów odkładczych i ułatwiają oddzielenie różnych grup materiałów. To szczególnie przydatne wtedy, gdy wózek ma pomagać w bieżącej organizacji wyposażenia w brudowniku, sterylizatorni, laboratorium lub zapleczu oddziałowym.

Co daje regulacja wysokości półek?

Regulacja wysokości półek pozwala dopasować układ wózka do rodzaju przechowywanych i przewożonych materiałów. Półki ustawia się za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów w stelażu. To praktyczne rozwiązanie, gdy wózek ma być używany do różnych zadań w jednym pomieszczeniu.

Dlaczego półki 655×405×90 mm są praktyczne?

Półki kosзовые 655×405×90 mm dają dużą powierzchnię odkładczą i ograniczają ryzyko zsunięcia zawartości podczas przemieszczania wózka. Koszowa forma półki ułatwia szybki podgląd zawartości i pomaga utrzymać porządek w zapleczu roboczym.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli wystarczą 2 lub 3 półki, lepszym wyborem może być odpowiednio WK-02ST/B albo WK-02ST/A. Jeżeli potrzebny jest wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, należy wybrać wariant KO. Jeżeli wózek ma służyć także do obsługi worka lub odpadów, sprawdź [wózek koszowy z uchwytem na worek](#).

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i zaplecza oddziałowe,
- laboratoria i pracownie medyczne,
- magazyny podręczne i zaplecza techniczne,
- transport pojemników, akcesoriów i materiałów pomocniczych,
- organizacja wyposażenia na czterech poziomach.

Najważniejsze zalety

- 4 szerokie półki kosзовые 655×405×90 mm,

-
- regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
 - stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
 - szare elementy lakierowane proszkowo,
 - koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
 - 2 koła z blokadą,
 - uchwyt do prowadzenia,
 - wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm.

FAQ

Czy wózek WK-02ST/C jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Nie. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa i uchwyt są stalowe, malowane proszkowo na kolor szary. Półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary.

Ile półek ma wózek WK-02ST/C?

Model WK-02ST/C ma 4 półki koszowe.

Jakie są wymiary półek koszowych?

Każda półka koszowa ma wymiary 655 × 405 × 90 mm.

Czy wysokość półek można regulować?

Tak. Wysokość półek można regulować za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w stelażu.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary całkowite wynoszą 840 × 430 × 880 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą.

Czym WK-02ST/C różni się od WK-02ST/A?

WK-02ST/C ma 4 półki koszowe 655×405×90 mm, a WK-02ST/A ma 3 półki koszowe o tym samym wymiarze.

Czy ten model jest wersją lakierowaną?

Tak. WK-02ST/C jest wersją lakierowaną. Stelaż jest wykonany z rurek ze stali kwasoodpornej, ale podstawa, uchwyt i półki koszowe są elementami malowanymi lub lakierowanymi proszkowo na kolor szary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące